

## CLIMATICTM 60


## Manual de usuario



BALTIC™ FLEXY™

Unidades rooftop







# CLIMATIC<sup>™</sup> 60 ROOFTOP

## MANUAL DE CONTROL

Ref: CL60\_ROOFTOP-IOM-0912-S

| INTRODUCCIÓN  Controlador CLIMATIC 60     | 2  |
|---|----|
| Compatibilidad                            | 2  |
| Advertencia                               | 2  |
| VISTA GENERAL                             | 2  |
| PROGRAMACIÓN                              |    |
| Zonas programación horaria                | 3  |
| Modos programación horaria                | 4  |
| Anticipación zonas programación horaria   | 5  |
| GESTIÓN DEL AIRE                          |    |
| Temperatura de la sala                    | 6  |
| Control de termostato / higrostato        | 9  |
| Punto de consigna de humedad              | 12 |
| COMPONENTES                               |    |
| Ventilador                                | 13 |
| Compresor                                 | 15 |
| Ventilador del condensador                | 18 |
| Desescarche batería                       | 20 |
| COMPUERTA DE AIRE EXTERIOR - Free-Cooling | 21 |
| Exhaust                                   | 24 |
| Recovery                                  | 25 |
| Extra calor (opción)                      | 26 |
| Entradas/salidas libres                   | 28 |
| COMUNICACIÓN                              |    |
| Maestro/Esclavo                           | 33 |
| Display DS60                              | 34 |
| BMS                                       | 38 |
| Placas de entradas/salidas CLIMATIC       | 40 |
| Alarmas                                   | 40 |
| ANEXOS                                    |    |
| Índice                                    | 59 |

La información técnica y tecnológica contenida en este manual, incluidos todos los gráficos y las descripciones técnicas que se facilitan, son propiedad de Lennox y no se deben utilizar (excepto para el funcionamiento de este producto), reproducir, distribuir ni poner a disposición de terceros sin el consentimiento previo por escrito de Lennox.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 1



## **CONTROLADOR CLIMATIC 60**

La nueva generación de controladores basados en microprocesador CLIMATICTM 60 ya está disponible para la gama de rooftop Lennox. Es el resultado de 20 años de tecnología y experiencia práctica de sus predecesores: CLIMATIC 1, CLIMATIC 2 y CLIMATIC 50. LENNOX ha utilizado la última tecnología en hardware del mercado para desarrollar un software diseñado específicamente para rooftops, lo cual aumenta la eficacia y el rendimiento de las unidades LENNOX.

#### **COMPATIBILIDAD**

Esta documentación puede aplicarse a las siguientes gamas de rooftop:

• Gama BALTIC desde la versión de software RT060 STD - Vers. 2 - Rev 0.0.

## **ADVERTENCIA**

Sólo un técnico debidamente capacitado y certificado podrá llevar a cabo las modificaciones de los parámetros. Antes de arrancar o volver a poner en funcionamiento la unidad controlada por el CLIMATIC 60, es obligatorio comprobar la compatibilidad entre el CLIMATIC 60 y la unidad con sus opciones. Si los parámetros no se ajustan de forma adecuada, los enlaces de E/S podrían ser incorrectos y ocasionar problemas en el funcionamiento de las unidades y, en última instancia, producir averías importantes. Lennox no se hará responsable de ninguna reclamación con respecto a las unidades, debida a una secuencia de parámetros incorrecta o una modificación de dichos parámetros realizada por técnicos no cualificados. En ese caso la garantía se considerará nula y sin efecto.

## **MENU DS60**

A través del documento, todos los parámetros y puntos de consigna explicados incluyen el menú de direcciones en el que pueden visualizarse en el display DS60. (ref § display DS60).


Por ejemplo, el punto de consigna del cliente explicado en la GESTIÓN DE AIRE § se indica con la referencia (2222), lo cual significa que este punto de consigna puede cambiarse en la dirección (2222) con el display DS60.

Principalmente se identifican en el documento las direcciones de parámetros accesibles en el nivel «Usuario» (2xxx).

Los puntos de consigna accesibles en el nivel «Experto» (3xxx) con contraseña sólo se mencionan si no están accesibles en el nivel «Usuario»

Se incluye la lista completa de parámetros y puntos de consigna al final del documento.

## VISTA GENERAL



• 2 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




## **ZONA DE PROGRAMACIÓN HORARIA**

## **Función**

El controlador CLIMATIC 60 dispone de reloj en tiempo real que permite soluciones para trabajar con un calendario semanal

## Descripción

El calendario CLIMATIC 60 gestiona hasta 7 zonas horarias por día de 00h00 a 24h00 y de lunes a domingo. La zona puede comenzar con diferente horario para cada día de la semana para optimizar la operación de la unidad.



## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar la zona de programación están disponibles en el menú:

| (2134): | ajuste del número de zona – puede cambiarse sólo si se ha activado el modo Experto |
|---------|--|
| (2141): | hora de arranque para zona 0, siempre 00h00 para el arranque cada día              |
| (2142): | hora de inicio de la zona 1 ajustable cada día de lunes a domingo                  |
| (2143): | hora de inicio de la zona 2 ajustable cada día de lunes a domingo                  |
| (2144): | hora de inicio de la zona 3 ajustable cada día de lunes a domingo                  |
| (2145): | hora de inicio de la zona 4 ajustable cada día de lunes a domingo                  |
| (2145): | hora de inicio de la zona 5 ajustable cada día de lunes a domingo                  |
| (2146): | hora de inicio de la zona 6 ajustable cada día de lunes a domingo                  |
|         |  |

## Parámetros de fábrica:

- Número de zona: 3
- Zona 0 00h00 de lunes a domingo
- Zona 1 06h00 de lunes a sábado
- Zona 2 22h00 de lunes a sábado

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 3 •




## **MODOS PROGRAMACIÓN HORARIA**

## **Función**

El control CLIMATIC 60 permite gestionar diferentes modos de funcionamiento para cada zona horaria para optimizar el funcionamiento de la maquina.

## Descripción

El CLIMATIC 60 puede controlar hasta 4 modos diferentes. - Noche / Día / Día I / Día II



## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar modo de programación están disponibles en los menús:

| (2135):                                 | ajuste del número de modo – puede cambiarse sólo si se ha activado el modo Experto |
|---|--|
| (2151):                                 | modo utilizado durante la zona 0 ajustable cada día de lunes a domingo             |
| (2152):                                 | modo utilizado durante la zona 1 ajustable cada día de lunes a domingo             |
| (2153):                                 | modo utilizado durante la zona 2 ajustable cada día de lunes a domingo             |
| (2154):                                 | modo utilizado durante la zona 3 ajustable cada día de lunes a domingo             |
| (2155):                                 | modo utilizado durante la zona 4 ajustable cada día de lunes a domingo             |
| (2156):                                 | modo utilizado durante la zona 5 ajustable cada día de lunes a domingo             |
| (2157):                                 | modo utilizado durante la zona 6 ajustable cada día de lunes a domingo             |
| *************************************** |  |

## Parámetros de fábrica:

Número de modo: 3

- Modo Noche en Zona 0 de lunes a domingo
- Modo Día en Zona 1 de lunes a sábado
- Modo Noche en Zona 2 de lunes a sábado

• 4 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




## **SCHEDULING ZONE ANTICIPATION**

## **Función**

El CLIMATIC 60 permite arrancar la unidad antes de la hora pre-especificada en la primera zona (Zona 1) de cada día.

## Descripción

Esta función permite arrancar la unidad en la zona 1 anticipadamente si la temperatura exterior desciende por debajo de un determinado valor. Utilice esta función para anticipar el arranque de la calefacción durante los días de frío.



## Ejemplo:

| (2142): | Hora de inicio zona 1: 8h00,                                   |
|---------|--|
| (2161): | mínima temperatura exterior para habilitar la función: 10,0°C, |
| (2162): | gradiante (pendiente): 10 mn/°C.                               |

En este ejemplo el punto de inicio anticipación es ajustado a un valor de  $10.0^{\circ}$ C, lo cual significa que la zona 1 se inicia siempre a las 8h00 si la temperatura exterior es mayor de  $10.0^{\circ}$ C. Si la temperatura exterior es menor de  $10.0^{\circ}$ C la zona 1 se iniciará de acuerdo con la pendiente seleccionada y la diferencia del valor del punto inicio anticipación y la temperatura aire exterior actual ( $10.0 - 7.0 = 3.0 \times 10 = 30$ min). De esta manera la nueva hora de inicio de la zona 1 será 7h30.

## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar la anticipación están disponibles en el menú:

| ( <b>2161</b> ): | umbral de temperatura de aire exterior para activar la función |
|------------------|--|
| (2162):          | gradiente (pendiente)  |
|                  |  |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 5 •



## TEMPERATURA DE LA SALA

#### **Función**


El CLIMATIC 60 controla la temperatura de aire frío o caliente de acuerdo con la consigna especificada. El control está programado para mantener la temperatura lo más confortable posible con el funcionamiento más eficiente de la unidad.

## Descripción


La temperatura de la sala se mantiene entre un umbral mínimo —correspondiente al punto de calefacción— y un umbral máximo —correspondiente al punto de refrigeración. La regulación de la "zona muerta" es definida entre estos dos umbrales.

## 1. Valor fijo

Para mayor facilidad de uso se utiliza un único punto de consigna de temperatura, situado en el medio de la zona muerta. Si se modifican los umbrales (2243) o (2242), el punto de consigna (2222) se calcula automáticamente según su valor medio.



Los límites de frío y de calor pueden ser ajustados de acuerdo al modo de programación y tomar diferentes valores para cada modo (Noche, Día, Día I, Día II y BMS).




• 6 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## 2. Punto de consigna dinámico para refrigeración

El CLIMATIC 60 determina el punto de consigna de acuerdo con la temperatura exterior para optimizar el consumo de energía. Esta función produce un ajuste proporcional del punto de consigna de frío.



El punto de consigna dinámico comienza a incrementar el umbral de refrigeración cuando la temperatura exterior es mayor del punto de consigna de frío más el punto de consigna dinámico.

## Ejemplo:


El umbral de refrigeración está configurado en 22°C y el punto de consigna dinámico en 6K.

La desviación del umbral de refrigeración se iniciará con una temperatura exterior ≥ 28.0°C (22°C + 6K); el umbral seguirá la evolución de la temperatura exterior manteniendo una diferencia de 6K.

Así que cuando la temperatura exterior alcance los 34°C, el nuevo punto de consigna será 28.0°C.

## 3. Compensación del punto de consigna en función de la temperatura exterior

El CLIMATIC 60 puede compensar los puntos de consigna de refrigeración y calefacción, así como la zona muerta según la temperatura exterior.




En el ejemplo anterior, los puntos de consigna (2245) y (2247) se ajustan en -5k y +5k, con respecto al ajuste de fábrica de 0k.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 7 •



## 4. Compensación por señal externa 4/20mA

En este caso el punto de consigna es seleccionado por uno de los métodos anteriores y puede ser modificado con un desplazamiento de +/- 5.0°C.



#### 5. Valor DC60


El CLIMATIC 60 recibe el punto de consigna del DC60. Si el punto de consigna leído es diferente del calculado por el CLIMATIC 60, el nuevo punto de consigna es el ajustado por el DC60 mientras dure la actual zona horaria. Cada vez que la zona cambie, el punto de consigna del DC60 es sobrescrito por el punto de consigna del CLIMATIC 60.

#### 6. Valor BMS

El CLIMATIC 60 recibe el punto de consigna de la sala desde BMS. Refiérase al epígrafe "BMS" para más detalles

El algoritmo de control está protegido por dos límites de seguridad.

- Si la temperatura de la sala alcanza el límite bajo en el modo de frío, los compresores son parados automáticamente.
- Si la temperatura de la sala alcanza el límite alto en el modo de calor, el(los) compresor(es) son parados automáticamente



## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar la temperatura del aire exterior están disponibles en los menús:

| (2222): | Punto de consigna del cliente (DC/DM)  |
|---------|--|
| (2241): | Punto de consigna dinámico (compensación de punto de consigna según la temperatura exterior) |
| (2242): | consigna de modo frío  |
| (2243): | consigna de modo calor   |
| (2244)  | mínima temperatura exterior para cambio punto de consigna temperatura de la sala             |
| (2245)  | compensación de punto de consigna de la sala para la temperatura exterior mínima             |
| (2246)  | máxima temperatura exterior para cambio punto de consigna temperatura de la sala             |
| (2247)  | compensación de punto de consigna de la sala para la temperatura exterior máxima             |
| (2248): | temperatura sala límite para la desactivación del modo frío                                  |
| (2249): | temperatura sala límite para la desactivación del modo calor                                 |
| (3221)  | compensación del valor de la temperatura sala  |
|         |  |

• 8 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## TERMOSTATO / HIGROSTATO (ND) Principio de control


#### **Función**

El CLIMATIC 60 gestiona las etapas de calor y frío según la diferencia entre la(s) temperatura(s) medidas y el(los) punto(s) de consigna y dependiendo de los ajustes del controlador.

## Control de la temperatura de la sala

## Descripción

El CLIMATIC 60 ajusta y mantiene la temperatura de la sala tan cercana sea posible al punto de consigna, controlando el numero de etapas del compresor, dependiendo de la carga térmica del sistema. El controlador calcula constantemente la capacidad para alcanzar el punto de consigna de temperatura. Esta variable se denomina «FACTOR DE CAPACIDAD» (CF) y su valor puede variar entre 0 y 100%.



Para anticiparse, el punto de referencia se vuelve a calcular cada vez que la diferencia entre la temperatura del aire y el punto de consigna alcance un mínimo o un máximo.

El CLIMATIC 60 calcula dos factores de capacidad, el de temperatura de la sala para el modo de calefacción y otro para el modo de refrigeración. Se puede actuar sobre la velocidad de reacción del sistema modificando los puntos de ajuste de tiempo integrales en (3228) para el modo de refrigeración y (3229) en el modo de calefacción. El incremento del valor de tiempo integral aumentará el tiempo de reacción (ralentización).

Para mejorar la gestión del escalonado, esos factores de capacidad de la temperatura de la sala determinará el punto de ajuste de la temperatura del aire de impulsión de acuerdo con las reglas siguientes:


## En modo de calefacción

## Regla proporcional entre

| 100%       | (2252)   |
|------------|--|
| 0%         | Límite: punto de ajuste de calefacción de temperatura de sala (2243) + compensación (2254) |
| (CF) Calor | Punto de ajuste de temperatura de aire de impulsión visible en el menú ( <b>2232</b> )     |

## Ejemplo

- Si el factor de capacidad de calefacción (2228) está llegando al 0% según el punto de consigna de calefacción de temperatura de la sala (2243), la temperatura de sala medida y el tiempo integral (3229),
- a continuación, el punto de consigna de aire de impulsión que se ha calculado (2232), será igual al punto de consigna de calefacción de la temperatura de la sala (2243) + compensación para umbral de límite inferior en el modo de calefacción (2254).




CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 9 •



## En modo de refrigeración Regla proporcional entre

| CF Frío | Punto de ajuste de temperatura de aire de impulsión visible en el menú (2232)     |
|---------|---|
| 0%      | Umbral: punto de consigna de refrigeración de temperatura de sala (2242) + (2253) |
| 100%    | (2251)  |



#### Eiemplo

- Si el factor de capacidad de refrigeración (2227) está llegando al 100% según el punto de consigna de refrigeración de temperatura de la sala (2242), la temperatura de sala medida y el tiempo integral (3228),
- a continuación, el punto de consigna de aire de impulsión que se ha calculado (2232), será igual al límite inferior en el modo de refrigeración (2251).

#### En zona muerta

| CF Calor | CF Frío | Punto de ajuste de temperatura de aire de impulsión visible en el menú (2232)   |
|----------|---------|---|
| 0%       | 0%      | Temperatura de aire exterior, limitada por el umbral del punto de consigna de calefacción de la temperatura de la sala y el umbral del punto de consigna de refrigeración de la temperatura de la sala. |

Los diferentes componentes del roof top se escalonan según un factor de capacidad de la temperatura medida del aire de impulsión y el punto de consigna de la temperatura del aire de impulsión calculados según se ha indicado anteriormente.

En el CLIMATIC 60 hay 7 factores de capacidad calculados para el aire de impulsión:

- Compuerta para free-heating
- 2. Los compresores en el modo de calefacción (bomba de calor)
- 3. Primeros calentadores adicionales (Gas, Elec. o Agua)
- 4. Segundos calentadores adicionales (Elec. o Agua)
- 5. Compuerta para free-cooling
- 6. Los compresores en modo de refrigeración
- 7. Agua fría

El controlador está calculando para los siete componentes la capacidad necesaria para alcanzar el punto de consigna de temperatura. Está directamente vinculado con el número de etapas de control de la unidad. De este modo, para una unidad con 4 etapas de regulación, el CF iniciará y detendrá una etapa con los valores siguientes: ~0-25-50-75-100%

Cada factor de capacidad está vinculado con un tiempo integral que permite actuar a la velocidad de reacción.

## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar el control de temperatura del aire de la sala están disponibles en los menús:

| (2251): | límite mínimo en modo frío                                 |
|---------|--|
| (2252): | límite máximo en modo calor                                |
| (2253): | compensación para el límite máximo en modo frío            |
| (2254): | compensación para el límite mínimo en modo calor           |
| (3228)  | tiempo integral de control para modo frío                  |
| (3229)  | tiempo integral de control para modo calor                 |
| (3435)  | tiempo integral de control, compresor en modo de frío      |
| (3445)  | tiempo integral de control, compresor en modo de calor     |
| (3735)  | Calor 1, tiempo integral de control                        |
| (3738)  | Calor 2, tiempo integral de control                        |
| (3823)  | tiempo integral de control para compuerta de aire exterior |
| (3913)  | tiempo integral de control, agua refrigerada               |

• 10 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




## Control de la temperatura de aire de impulsión

#### Descripción

En algunas aplicaciones, puede ser interesante controlar sólo la temperatura del aire de impulsión, sin controlar la temperatura del aire de la sala.

Esta función puede activarse usando el menú (3211) y en este caso, los diferentes componentes del roof top se escalonan según un nivel de prioridad y con un factor de capacidad desde la temperatura medida del aire de impulsión y el punto de consigna de la temperatura del aire de impulsión es ajustado por los usuarios en los menús (2251) y (2252).

además, así como la compensación del punto de consigna según la temperatura exterior, el CLIMATIC 60 puede compensar los puntos de consigna de refrigeración y calefacción según la temperatura del aire exterior.



En el ejemplo anterior, los puntos de consigna (2256) y (2258) se configuran para -5k y +5k, con respecto a los ajustes de fábrica a 0k.

## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar el ciclo de temperatura del aire de impulsión están disponibles en los menús:

| (2251): | límite mínimo en modo frío   |
|---------|--|
| (2252): | límite máximo en modo calor  |
| (2255): | mínima temperatura exterior para cambio punto de consigna temperatura de impulsión |
| (2256): | compensación de punto de consigna de impulsión para la temperatura exterior mínima |
| (2257)  | máxima temperatura exterior para cambio punto de consigna temperatura de impulsión |
| (2258)  | compensación de punto de consigna de impulsión para la temperatura exterior máxima |
| (3211)  | elección de control (temperatura de sala o impulsión)                              |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 11 •



## PUNTO DE CONSIGNA DE HUMEDAD (OPCIÓN)

## **Función**

El CLIMATIC 60 ofrece como opción, la posibilidad de controlar la humedad relativa. El control está programado para mantener el valor de la humedad lo más confortable posible con el funcionamiento más eficiente de la unidad.

## Descripción


La humedad relativa de la sala se mantiene entre dos umbrales: un umbral mínimo correspondiente al punto de humidificación y un umbral máximo correspondiente al punto de deshumidificación.




La deshumidificación queda garantizada por el funcionamiento de los compresores en modo frío o en zona muerta. Nota: el controlador CLIMATIC da prioridad al control de la temperatura antes que al control de la humedad.

La humidificación se controla a través de una señal de 0/10V regulada por un algoritmo PI del controlador.

Los límites de humidificación y de deshumidificación pueden ser ajustados de acuerdo al modo de programación y tomar diferentes valores para cada modo (Noche, Día, Día I, Día II y BMS).





## **Ajustes**

Los ajustes para el control del caudal están disponibles en el menú:

| (2271): | consigna de deshumidificación                        |
|---------|--|
| (2272): | consigna de humidificación                           |
| (3244): | tiempo integral de control para la deshumidificación |
| (3245): | tiempo integral de control para la humidificación    |

• 12 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## **VENTILADOR**

#### **Función**

El CLIMATIC 60 controla el ventilador de impulsión principal a través de una transmisión a velocidad variable.


## Descripción


El ventilador de impulsión se controla a través de un variador de velocidad que ofrece varias ventajas:

- · Arranque y parada suave del ventilador,
- · Regulación de velocidad en zona muerta para optimizar el consumo de energía,
- Regulación de velocidad automática de acuerdo con el caudal de aire deseado.

La activación del ventilador de impulsión puede configurarse según programación horaria y puede tomar valores distintos para cada modo de programación (Noche, Día, Día I, Día II y BMS)

- en el menú (2316) define el inicio del estado de parada del ventilador.
- en el menú (2317) define el inicio del estado de parada del ventilador también durante la zona muerta (modo de frío / calor).






El control del ventilador de impulsión puede configurarse de las siguientes tres formas, a través del menú (2327):

• «estándar»: El ventilador alcanza progresivamente el caudal de aire nominal al arranque de la unidad.

Durante el arranque de la unidad, la velocidad del ventilador aumenta progresivamente para alcanzar el valor del punto de consigna de velocidad baja (2329). 1 mn más tarde vuelve a aumentar progresivamente la velocidad del ventilador para llegar al valor del punto de consigna nominal (2328).



- "Zona muerta": si la unidad está en zona muerta, la velocidad del ventilador se ajusta en el valor del punto de consigna de velocidad baja (2329). La aceleración y la deceleración se realizan progresivamente.
- "Carga parcial": el ventilador se controla según la capacidad de refrigeración / calefacción. Si la unidad está en zona muerta, la velocidad del ventilador se ajusta en el valor del punto de consigna de velocidad baja (2329). Si el control solicita calor o frío, la velocidad del ventilador se ajusta proporcionalmente a la velocidad nominal (2328).

Este modo está disponible sólo en el modo de control de temperatura de la sala. En el caso del control de la temperatura del aire de impulsión, no se puede activar este modo.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 13 •



Además, en el modo de control de 3 velocidades anterior, el control de flujo de aire puede hacerse de 2 maneras, según el ajuste del menú (3332).

- "Manual": Los flujos de aire se expresan como porcentaje de la velocidad máxima. No se aplica ninguna variación y las velocidades permanecen según lo establecido..
- "Auto": Los flujos de aire se expresan en m³/h. La velocidad del ventilador se controla para que su valor (2326) alcance el punto de consigna necesario. Con este modo es posible obtener una flujo de aire constante independientemente de las pérdidas de presión de los conductos o el filtro ...

Para las unidades con economizador, el punto de consigna (3335) permite compensar el flujo de aire (velocidad) según la apertura de la compuerta de aire exterior (para tener en cuenta las pérdidas de presión de la red de conductos de aire de retorno)

- Al 100% de aire exterior, la velocidad cumple con el umbral nominal (2328) o el umbral de velocidad baja (2329)
- Al 0% de aire exterior, la velocidad toma en consideración la compensación (3335).

La velocidad del ventilador está limitada de acuerdo con el kit (motor + ventilación) definido en los puntos de consigna (3336) y (3337).

- "Mínima": velocidad mínima del ventilador,
- "Máxima": velocidad máxima del ventilador

## **Ajustes**

Los ajustes de las consignas del ventilador de impulsión están disponibles en el menú:

| (2316): | consigna de habilitación  |
|---------|---|
| (2317): | consigna de habilitación en zona muerta                                     |
| (2318): | límite de temperatura para la activación de la función de refresco de noche |
| (2327): | selección de la velocidad de funcionamiento                                 |
| (2328): | ajuste del caudal nominal de aire   |
| (3334): | límite mínimo caudal de aire  |
| (3331): | selección de la función   |
| (3335): | coeficiente para la compensación de pérdidas de la compuerta de aire        |
| (3336): | límite mínimo de caudal de aire   |
| (3337): | límite máximo de caudal de aire   |

• 14 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## **COMPRESSOR**

## **Función**

El CLIMATIC 60 gestiona el(los) compresor(es) de acuerdo con la temperatura de la sala y arranca el numero de compresores calculados para alcanzar el punto de consigna.

## Descripción

El CLIMATIC 60 ofrece la posibilidad de inhabilitar todos los compresores de la unidad a través del menú (2471). Este ajuste inhabilita todos los compresores en el modo seleccionado (Noche, Día, Día II y BMS).

| Setting Autorización de los compresor (2471) (2 circuitos con 2 compresore |             |
|--|-------------|
| NO   | 11 12 21 22 |
| SÍ   | 11 12 21 22 |

La misma estrategia puede aplicarse, de acuerdo con el modo de funcionamiento, en el menú (2481) (frío) y (2491) (calor).

| Setting (2481)             | Autorización de los compresores (2 circuitos con 2 compresores) |
|----------------------------|---|
| NO                         | 11 12 21 22   |
| SÍ                         | 11 12 21 22   |
|                            |   |
| Setting<br>( <b>2491</b> ) | Autorización de los compresores (2 circuitos con 2 compresores) |
|                            | ·   |


Además el compresor o compresores pueden inhabilitarse de forma individual en el circuito - circuito 1 (2472) circuito 2 (2473) - Tenga en cuenta que también se puede realizar mediante contactos secos (Refiérase al apartado "Entrada/Salida personalizada").

| Setting (2472) - (2473) | Autorización de los compresores (Circuito con 2 compresores) |
|-------------------------|--|
| 0                       | 1 2  |
| 1                       | 1 2  |
| 2                       | 1 2  |
| 3                       | 1 2  |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 15 •




La temperatura exterior puede ser utilizada para inhabilitar los compresores de forma automática. Existen dos límites de temperatura para inhabilitar el 50% o el 100% de los compresores de la unidad.



Los compresores respetan varios tiempos de operación para prevenir daños de funcionamiento.

- El mínimo OFF time (tiempo de parada) del compresor es fijado a 30 segundos,
- El mínimo entre 2 arranques del mismo compresor es fijado a 6 minutos



## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar la disponibilidad de compresores están disponibles en el menú:

| (2471): | consigna de habilitación de todos los compresores en modo frío y calor |
|---------|--|
| (2472): | circuito 1, habilitación comp.1 y/o comp.2                             |
| (2473): | circuito 2, habilitación comp.1 y/o comp.2                             |
| (2481): | consigna de habilitación en modo frío                                  |
| (2591): | consigna de habilitación en modo calor                                 |
| (2482): | Temperatura exterior límite para desactivar 50% de compresores         |
| (2483): | temperatura exterior límite para desactivar 100% de compresores        |
| (2492): | Temperatura exterior límite para desactivar 50% de compresores         |
| (2493): | temperatura exterior límite para desactivar 100% de compresores        |
|         |  |

• 16 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




## **VENTILADOR DE CONDENSACIÓN**

## **Función**

El CLIMATIC 60 trata de mantener la alta presión lo más estable posible con el fin de aumentar el rendimiento de la unidad.

## Descripción


El CLIMATIC 60 utiliza un algoritmo PI para controlar las etapas del ventilador o el variador de velocidad según el modelo de máquina.





Además, para unidades con ventiladores de velocidad variables (opción), el CLIMATIC 60 controla el límite de velocidad de los ventiladores que permite una adaptación progresiva de la unidad a la carga del edificio y reduce el nivel de ruido – Consulte más adelante el funcionamiento «Silencio» y «Silencio automático»


También existe un modo "Fijo" en el que la velocidad del ventilador se ajusta al punto de consigna (3523).

La velocidad máxima y la gestión del ventilador se pueden ajustar según el modo de programación para beneficiarse de los diferentes tipos de control del ventilador en calor o frío.










CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 17 •



El modo acústico puede ofrecer 4 posibilidades para gestionar el ventilador de condensación en el menú (3521):


## 1. "Auto":

En este modo, la capacidad del ventilador no está limitada y puede alcanzar el valor de velocidad máximo.




#### 2. Silencio":

En este modo, la velocidad de los ventiladores se limita en función del ajuste máximo del menú (**3523**). En el caso de temperatura de condensación es demasiado alta y el CLIMATIC 60 desbloquea el límite para prevenir paradas de los compresores.



## 3. Silencio automático":

Este modo es similar al modo "Silencio" excepto que el límite de velocidad o la alta velocidad nunca son desbloqueados. En el caso de alta temperatura de condensación, el CLIMATIC 60 puede parar un compresor para prevenir un corte por alta presión.



## 3. Silencio automático":

En este modo, la velocidad de los ventiladores se ajusta al valor del punto de consigna (3523).

• 18 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




## **DESECARCHE BATERÍA**

#### **Función**

El CLIMATIC 60 gestiona el proceso de desescarche para evitar la formación de hielo en la batería interior en el modo de calor (estación de invierno).

## Descripción

Para evitar el hielo en intercambiador exterior durante el funcionamiento de invierno, es necesario invertir el ciclo frigorífico. El desescarche dinámico permite realizar el proceso de desescarche solo cuando la batería está realmente congelada. Esto se consigue a través de la lectura de la diferencia de temperatura entre la batería y el aire exterior.



El procedimiento de desescarche se activa si s cumplen durante 1 minutos las siguientes condiciones:

- la temperatura de aire exterior es ≤ (3541),
- Uno de los compresores del circuito está funcionando por un tiempo ≥ (3543) después del último desescarche,
- El ratio de la temperatura de saturación es ≤ (3542).

Durante el proceso de desescarche se suceden los siguientes pasos:

- 1. Arranca la resistencia eléctrica durante 2 min. (solo rooftop con resistencia eléctrica),
- 2. paran los compresores del circuito implicado,
- 3. espera durante 5 s
- 4. cambia los 4WV
- 5. arrancan todos los compresores del circuito (si la T<sup>a</sup> de impulsión no es demasiado baja),
- 6. arrancan todos los ventiladores cuando HP ≥ 50,0°C,
- 7. paran todos los ventiladores cuando HP ≤ 42,0°C,
- 8. repite los pasos 6 y 7 N veces, (N es configurable en el menú (3544), 3 del ajuste de fábrica)
- 9. paran los compresores del circuito,
- 10. espera 1 min. para igualar la presión del circuito,
- 11. arranca los ventiladores 30 s para secar el condensador
- 12. final del procedimiento; la unidad vuelve a arrancar en modo calor.
- 13. cambia la válvula inversora después de 5 s si ΔP>2 bar.

En el menú (3545) se puede arrancar sólo un compresor por circuito en tándem durante el desescarche.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 19 •



## **COMPUERTA DE AIRE EXTERIOR**

#### **Función**


Garantiza una entrada mínima de aire exterior en la sala y/o un free-cooling, free-heating, reduciendo así el consumo eléctrico.

## Descripción

## Ajuste de aire exterior

#### Ajuste por punto de consigna

El ratio de aire fresco es configurable a través de consigna para cada modo de programación (Noche, Día, Día I, Día II y BMS). **2823** — Apertura mínima de la compuerta de aire exterior, %, ajustable por zona.



También se puede ajustar un límite máximo de aire exterior en el punto de consigna (3822).

#### Ajustable a través de contactos libres (opcional)

La porción de aire exterior puede ser ajustada por los contactos libres parametrizables. (véase Entradas / Salidas personalizadas (BE.60))

- Contacto cerrado en [No F.A], la unidad cerrará completamente la compuerta de aire exterior.
- · Contacto cerrado en [All F.A], la unidad abrirá completamente la compuerta de aire exterior.
- Contacto cerrado en [x% F.A.], la unidad abrirá la compuerta completamente a x%.

Si se cierran varios contactos parametrizables con esta funcionalidad, la compuerta de aire exterior se abrirá según el valor de la suma de todos los contactos cerrados. En cualquier caso, la tasa mínima de aire exterior se fijará según el valor más alto entre el punto de consigna y la solicitud de contactos libres.

## Ajustable por señal externa (opcional)

La proporción mínima de aire exterior puede modificarse de forma remota mediante una señal de 4-20mA. (véase Entradas / Salidas personalizadas (BE.60))

Para una señal de 4mA, el límite se ajusta en 0%, para una señal de 20mA, se ajusta en el 100%, aplicándose una línea lineal entre ellos.

## Calibración de la compuerta de aire exterior

El volumen real de aire exterior que entra en el sistema no siempre es proporcional al porcentaje de apertura de la compuerta, particularmente cuando el sistema de conductos de aire de retorno tiene pérdidas de carga excesivas.

Esto puede dar lugar a una entrada excesiva de aire exterior y, de este modo, un incremento de los costes de explotación del sistema.

En el menú (3825), se puede habilitar la calibración de aire exterior que, la cual se realiza midiendo la temperatura del aire de impulsión, aire de retorno y aire exterior.

El CLIMATIC 60 calcula y memoriza el porcentaje exacto de aire exterior para cada posición de la compuerta.

Esta secuencia tiene lugar de forma periódica cuando todos los elementos de calefacción y refrigeración están apagados.


• 20 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




## CO<sup>2</sup> Sensor de calidad del aire (opcional)

El CLIMATIC 60 ofrece la posibilidad de optimizar la calidad del aire a través de un sensor de CO2.

La activación del control de la calidad del aire puede configurarse según programación horaria y puede tomar valores distintos para cada modo de programación (Noche, Día, Día I, Día II y BMS) a través del menú (3851).



El CLIMATIC 60 controla la compuerta de aire exterior para mantener una calidad de aire adecuada en el interior del local. La compuerta se mueve desde el ajuste mínimo (2823) hasta el ajuste máximo (3822) de acuerdo con la calidad mínima (3853) y la calidad máxima (3854). Si la calidad del aire alcanza un ajuste de nivel de (3855) se activa la alarma.




## Free cooling - Free heating

A partir de una demanda de temperatura ambiente (factor de capacidad), la compuerta se abre siguiendo una regla proporcional en función de la temperatura de impulsión. 0% necesario = Mínimo aire exterior (2823) y 100% necesario = límite máximo de apertura (3822)

El usuario puede limitar el funcionamiento de la compuerta de aire exterior modificando los contactos o puntos de consigna (véase § anterior). También la temperatura exterior o el valor de humedad pueden limitar la apertura.

La activación del free cooling o free heating puede configurarse según programación horaria y puede tomar valores distintos para cada modo de programación (Noche, Día, Día I, Día II y BMS) a través de los menús (3831) y (3841).



CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 21 •



#### Temperatura exterior

E free cooling y el free heating también se habilitan según la temperatura de aire exterior. Hay 2 ajustes (3832) y (3833) para el free cooling y dos ajustes (3842) y (3843) para el free heating, que definen los límites de temperatura de arrangue y parada.

## Humedad exterior (opcional)

Si se selecciona la opción de control de humedad, el Free-cooling se detiene si la humedad absoluta exterior (peso del agua) es superior a la humedad absoluta interior

## Contacto libre (opcional)

Parada del Free-Cooling mediante el cierre de contactos libres parametrizables (véase arriba § mínimo aire exterior). [No FreeC] = Esta función está inhabilitada.

- Contacto cerrado en [No F.A], la unidad cerrará completamente la compuerta de aire exterior.
- Contacto cerrado en [All F.A], la unidad abrirá completamente la compuerta de aire exterior.
- Contacto cerrado en [No FreeC] o [No FreeH], se desactiva la función.

## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para la compuerta de aire exterior están disponibles en el menú:

| (2823): | consigna del límite mínimo de aire de renovación                   |
|---------|--|
| (3822): | consigna del límite máximo de aire de renovación                   |
| (3825): | estado de la función de calibración                                |
| (3831): | punto de consigna de habilitación de la función de free cooling    |
| (3832): | limite baja temperatura exterior, inhabilitación de free cooling   |
| (3833): | limite alta temperatura exterior, inhabilitación de free cooling   |
| (3841): | punto de consigna de habilitación de la función de free heating    |
| (3842): | limite baja temperatura exterior, inhabilitación a de free heating |
| (3843): | limite alta temperatura exterior, inhabilitación de free heating   |
| (3853): | límite mínimo control  |
| (3854): | límite máximo control  |
| (3855): | límite superior de calidad de aire de alarma                       |

• 22 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## **EXTRACCIÓN (OPCIÓN)**

#### **Función**

El CLIMATIC 60 gestiona dos tipos diferentes de extracción


- Un control escalonado de hasta tres ventiladores de extracción para asegurar una buena presión diferencial entre la impulsión y el retorno de aire. Los arrangues y las paradas de estos ventiladores dependen de la apertura de la compuerta de aire exterior.
- · Una extracción continua cuando la unidad está equipada con un ventilador de velocidad variable

## Descripción

#### Extracción de control escalonado

Los ventiladores de extracción se activan en función del porcentaje de apertura de la compuerta de aire exterior.

- Si la apertura de la compuerta ≥ (3861), se enciende la etapa 1,
- Si la apertura de la compuerta ≥ (3862), se enciende la etapa 2,
- Si la apertura de la compuerta ≥ (3863), se enciende la etapa 3.



## Ventilador de extracción continuo

El ventilador de extracción funciona en paralelo con el ventilador de impulsión (véase § relacionado) con un límite de flujo de aire nominal (3864), un límite de flujo de aire mínimo (3865) y un coeficiente para compensar el cierre de la compuerta de aire exterior (3866).

## **Ajustes**

Las diferentes configuraciones para ajustar el ventilador de extracción están disponibles en el menú:

| (3861): | porcentaje de abertura para activación 1ª etapa                      |
|---------|--|
| (3862): | porcentaje de abertura para activación 2ª etapa                      |
| (3863): | porcentaje de abertura para activación 3ª etapa                      |
| (3864): | ajuste del caudal nominal de aire                                    |
| (3865): | límite mínimo caudal de aire   |
| (3866): | coeficiente para la compensación de pérdidas de la compuerta de aire |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 23 •



## RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (OPCIÓN)


#### **Función**

El CLIMATIC 60 ofrece como opcional una solución para recuperar energía del aire de extracción. Existen 3 tipos de recuperador:

- Intercambiador de placas para unidades BALTIC™,
- Intercambiador de rueda para unidades FLEXY™.
- Recuperador de calor termodinámico para unidades BALTIC™


#### Descripción

La activación del recuperador puede configurarse según programación horaria y puede tomar valores distintos para cada modo de programación (Noche, Día, Día II y BMS) a través del menú (3871).



El control de recuperación depende principalmente de la temperatura exterior. La recuperación se activa si:

- Temperatura exterior ≥ temperatura de aire de retorno en modo frío,
- Temperatura exterior ≤ temperatura de aire de retorno en modo calor.



## Intercambiadores de placas - BALTIC™

En unidades BALTIC™ con intercambiador de placas, el CLIMATIC 60 activa la compuerta de bypass. Se abre en caso el free cooling esté activado o en caso de desescarche del intercambiador de calor. El desescarche se activa gracias a un presostato diferencial instalado en el módulo.

Durante el desescarche, la compuerta de bypass queda abierta durante 6 minutos. El mínimo tiempo entre dos desescarches son 15 minutos de funcionamiento.

## Rueda de entalpía - FLEXY™

En unidades FLEXY<sup>TM</sup> con rueda de entalpía, el CLIMATIC 60 activa el motor de la rueda si |a| temp. de aire exterior - |a| temp. de aire de retorno|a| (3872)°K

Si la temperatura de aire exterior se encuentra por debajo del límite (3873) la rueda podría congelarse; para evitar este fenómeno se para el motor 3 minutos cada hora para desescarchar la rueda.

## Recuperación de calor termodinámica - BALTIC™

En unidades BALTIC™ con recuperador de calor termodinámico, el compresor dedicado a la recuperación de calor es gestionado como una etapa de capacidad adicional.

Así, las consignas 3421, 3431 y 3441 descritas en COMPRESOR § habilitan también estos compresores.

De todos modos, los compresores asignados a la recuperación de calor son activados solo si se cumplen las siguientes condiciones:

- La temperatura de aire de retorno es > 16°C
- La apertura de la compuerta de aire exterior es > 22%.

Los compresores del recuperador de energía tienen prioridad con respecto a los demás cuando la apertura de la compuerta de aire exterior es > 50%.

Los demás compresores tienen prioridad con respecto a los del recuperador de energía cuando la apertura de la compuerta de aire exterior es < 50%.

• 24 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## **EXTRA CALOR (OPCIONAL)**

#### **Función**

El CLIMATIC 60 puede gestionar hasta 3 distintas fuentes de calor según el modelo de la unidad.


- · Gas:
- · Resistencias eléctricas
- · batería de agua caliente.

## Descripción


El CLIMATIC 60 puede controlar 2 fuentes de calor simultáneamente:

- calor 1: gas, resistencias eléctricas, o batería de agua caliente,
- · calor 2: resistencias eléctricas, o batería de agua caliente,

La activación del calentador (1 o 2) en los menús (3721) y (3724) puede configurarse según programación horaria y puede tomar valore distintos para cada modo de programación (Noche, Día, Día I, Día II y BMS).



El calor auxiliar se gestiona como una etapa adicional en función de la temperatura exterior.



La prioridad entre los compresores y los calentadores se pre-define en los menús (2771) y (2774). Las varias secuencias posibles del calentador 1 son:


- (2771) ="Nunca": los compresores arrancan siempre primeros, luego el calentador 1, (valor por defecto)
- (2771) = "Siempre": el calentador 1 arranca siempre antes que el compresor,
- (2771) = "Ext baja": el calentador 1 arranca siempre antes que el compresor si la temperatura exterior es ≤ (2772)
- (2771) ="Ext alta": el calentador 1 arranca siempre antes que el compresor si la temperatura exterior es ≥ (2772)


Las varias secuencias posibles del calentador 2 son:


- (2774) = "Último": los compresores arrancan siempre primeros, luego el calentador 2, (valor por defecto)
- (2774) ="Primero": el calentador 2 arranca siempre antes que el compresor.


CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 25 •











## Resistencias eléctricas

La capacidad de las resistencias eléctricas, controlada por un Triac, puede limitarse. El punto de consigna (3751) fija el umbral máximo.

## Agua caliente

Protección contra la congelación a través de un mínimo flujo - Si la temperatura exterior es inferior al punto de consigna (3762), la válvula se abrirá hasta un mínimo fijado por el umbral (3761).

Fallo por congelación

En general, si se detecta la congelación de la batería de agua caliente, la válvula se abrirá al 100%. En ciertas redes hidráulicas, bombas o trazados, la protección de la batería debe realizarse cerrando la válvula. Para ello puede activarse el punto de consigna (3763).

## Circulador de agua caliente

El controlador CLIMATIC puede controlar un circulador del circuito hidráulico de agua caliente.

La activación del circulador puede ajustarse según circuito, a través del menú (3771)

[Parado] Sin circulador

[Frost.Al] Activación del circulador en caso de fallo por congelación

[Heat.Mode] Activación del circulador en modo calor para la regulación de la temperatura del aire

[Power On] Activación del circulador en cuanto se active el ventilador

• 26 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## **ENTRADA/SALIDA LIBRE**

#### **Función**

El CLIMATIC 60 dispone de entradas/salidas configurables tanto en la placa principal BM60 como en la placa de expansión BE60 que permiten ser personalizadas para un control remoto de la unidad.

## Descripción

El número de entradas salidas configurables es:


- 2 entradas digitales (normalmente abierto) en BM60,
- 1 o 2 contactos de salida libre (normalmente abierto) en BM60,
- 4 entradas digitales (normalmente abierto) en BE60,
- 4 salida libre de potencial (normalmente abierto) en BE60,
- 4 entradas analógicas en BE60.

PRECAUCIÓN - Dependiendo de las opciones solicitadas, no están disponibles todas las E / S configurables. En la siguiente liste de precios, el código de opción se indica entre corchetes.

Ejemplo (DCBO) Código de lista de precios de la opción de tarjeta de expansión


La placa de expansión BE60 es un modulo adicional alojado en el interior del cuadro eléctrico. La descripción de los diferentes conectores es:

- 1. Alimentación de la placa,
- 2. Salida analógica 0/10V: No usada,
- 3. Bus de comunicación al CLIMATIC 60 BM60,
- 4.4 Entradas digitales: Solo contactos secos,
- 5. LED de estado del bus de comunicaciones,
- 6. Dirección serie dip-switch del bus de comunicaciones,
- 7.4 Entradas analógicas configurables por parejas B1-B2 y B3-B4,
- 8.4 Salidas digitales: Solo contactos secos.



#### Alimentación

La placa de expansión BE60 se alimenta con 24Vac, +/-15%, 50-60Hz, Pmax=6W.



CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 27 •




## Entrada analógica

Las 4 entradas analógicas puede ser usadas como sonda de temperatura NTC (-50T90 °C; R/T 10 K $\Omega$  at 25°C) o señal de corriente 4/20mA (Impedancia = 100 $\Omega$ ).

Son configuradas por parejas B1-B2 y B3-B4. La configuración del tipo de señal es automáticamente ajustada por el CLIMATIC 60.

- Entrada 0 en BM60
- 4 entradas de contacto seco en la opción placa de expansión BE60 (DCBO):

| BE-J9-B1     | no disponible con el sensor de calidad de aire (CO2S). Con el sensor de humedad (ADCP), Ntc BMS no está disponible. |
|--------------|---|
| BE-J9-B2     | no disponible con sensor de humedad (ADCP). Con el sensor de calidad de aire (CO2S), Ntc BMS no está disponible     |
| BE-J10-B3    | no disponible con detección de fuga de circuitos (RLKD)   |
| BE-J10-B4    | con detección de fuga de circuito (RLKD) sólo Ntc BMS está disponible   |
|              |   |
| Ntc sala     | Control, temperatura de sala por sonda de temperatura NTC   |
| BMS Ntc      | BMS, lectura de temperatura (NTC) para BMS  |
| BMS HR.      | BMS, lectura de humedad relativa (4-20mA) para BMS  |
| Temp. Sp     | Compensación de la consigna, valor (4mA=-5K, 20mA=+5K)  |
| Aire F. Sp   | Consigna apertura compuerta de aire exterior, valor (4mA=0%, 20mA=100%)   |
| Velocidad Sp | Punto de ajuste de velocidad de ventilador, valor (4mA=nivel bajo, 20mA=nivel nominal)                              |
| T. ext.      | Control, temperatura exterior por sensor 4-20mA   |
| T. Sala      | Control, temperatura de sala por sensor 4-20mA  |
| HR. Ext.     | Control, humedad relativa exterior por sensor 4-20mA  |
| HR. Sala     | Control, humedad relativa de salsa por sensor 4-20mAr   |



## ENTRADA DIGITAL


Las 6 entradas digitales se deben utilizar con contactos secos de acuerdo con el siguiente ejemplo. La entrada digital se puede configurar para ser utilizada como uno de los siguientes elementos:

- 2 entradas en el BM60
  - BM-J4-ID4, no disponible con resistencias eléctricas en aire exterior (ELPS)(ELPH).
  - BM-J4-ID7, no disponible con módulo de recuperación estática (HRMO).
- 4 entradas de contacto seco en la opción placa de expansión BE60 (DCBO)
  - BE-J4-ID1, siempre disponible.
  - BE-J4-ID2, siempre disponible.
  - BE-J4-ID3, siempre disponible.
  - BE-J4-ID4, no disponible con humidificador.

Nota: Estos puntos están disponibles por solicitud libre de tensión o BMS.



| Apagado / Encendido | Estado de la unidad (ON/OFF)   |
|---------------------|--|
| Reset Al            | restablecer, alarma  |
| Verano              | control, modo de calefacción descargado  |
| Invierno            | control, modo de refrigeración descargado  |
| Velocidad baja      | ventilador, caudal mínimo forzado (velocidad baja)                               |
| Velocidad alta      | ventilador caudal nominal forzado (alta velocidad)                               |
| No F.A              | aire exterior, fuerza cierre de compuerta (0%)                                   |
| 10% F.A             | Aire exterior, fuerza la apertura mínima de la compuerta (10%)                   |
| 20% F.A             | Aire exterior, fuerza la apertura mínima de la compuerta (20%)                   |
| 30% F.A             | Aire exterior, fuerza la apertura mínima de la compuerta (30%)                   |
| 40% F.A             | Aire exterior, fuerza la apertura mínima de la compuerta (40%)                   |
| 500/ F A            | sing autories from a la construe refeience de la construe (FOO/)                 |
| 50% F.A             | aire exterior, fuerza la apertura mínima de la compuerta (50%)                   |
| Todo F.A            | aire exterior, fuerza la apertura total de la compuerta (100%)                   |
| Sin FreeC           | Aire exterior, modo Free Cooling descargado                                      |
| Sin FreeH           | aire exterior, modo free heating inhabilitado                                    |
| Sin Air.Q           | calidad del aire, control descargado   |
| Desescarche         | circuito, ciclo de desescarche retardado (compresor)                             |
| 50% Cp.             | circuito, inmediata desactivación del 50% I de los compresores en funcionamiento |
| Sin Comp.           | Circuito, desactivación de todos los compresores                                 |
| Sin HPump           | circuito, inhabilitación de todos los compresores en modo de bomba de calor      |
| Sin Cp&Ht           | Inhabilitación de compresores y calentadores                                     |
| 50% Ht.             | resistencias, desactivación del 50% de las resistencias en funcionamiento        |
| Sin calefacción     | resistencias, inhabilita todas las resistencias                                  |
| Prio.Ht.            | control, fuerza la prioridad de las resistencias frente a los compresores        |
| TCB G               | TCB, G   |
| TCB B               | TCB, B   |
| TCB Y1              | TCB, W1  |
| TCB Y2              | TCB, W2  |
| TCB W1              | TCB, Y1  |
| TCB W2              | TCB, Y2  |
| para BMS            | BMS, lectura de entradas para BMS  |
| M. Día II           | Programación, Fuerza el Modo Día II  |
| M. Día I            | Programación, Fuerza el Modo Día I   |
| M. Día              | Programación, Fuerza el Modo Día   |
| M. Noche            | Programación, Fuerza el Modo Noche   |
| M. BMS              | Programación, Fuerza el Modo BMS   |



CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 29 •




## SALIDA DIGITAL

Las salidas digitales son contactos secos con una máxima potencia conmutable de 2000VA, 250VCA.

La salida digital se puede configurar para ser utilizada como uno de los siguientes elementos:

## 2 relés en BM60

| 2 10.00 011 2  |   |
|----------------|---|
| BM_J14-NO7     | no disponible con resistencias eléctricas 2 etapas ( <b>ELHS</b> )( <b>ELHH</b> ) o unidades de quemador de gas BAG, BAM, FGA, FDA. |
| BM J15-NO12    | no disponible en los modelos 24 a 42. (C-Box)   |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 4 relés de co  | ontacto seco en la opción placa de expansión BE60 ( <b>DCBO</b> )   |
| BE-J5-NO1      | no disponible con ventilador de extracción (PEFA)   |
| BE-J6-NO2      | siempre disponible.   |
| BE-J7-NO3      | siempre disponible.   |
| BE-J8-NO4      | no disponible con humidificador   |
|                |   |
| Alarma         | alarma, general   |
| Menor A        | alarma, menor   |
| Principal A    | alarma, mayor   |
| Filtro A       | alarma, filtros sucios o faltan filtros   |
| Ventilador A   | alarma, ventilador de impulsión   |
| Comp. A        | alarma, circuito (compresor)  |
| Gas A          | alarma, quemador de gas   |
| Elec. A        | alarma, resistencias eléctricas   |
| Desescarche. A | Alarma, temperatura de impulsión demasiado baja (protección antihielo)  |
| Humo A         | alarma, detección de humo   |
| Potencia       | [On / Off] estado de la unidad  |
| Desescarche    | circuito, ciclo de desescarche solicitado o activado (compresor)  |
| Calefacción    | control, modo de calefacción activado   |
| Z. muerta      | control, modo de zona muerta activado   |
| Refrigeración  | control, modo de refrigeración activado   |
| por BMS        | BMS, Activado por BMS   |
| M. Día II      | programación, modo Día II activado  |
| M. Día I       | programación, modo Día I activado   |
| M. Día         | programación, modo Día activado   |
| M. Noche       | programación, modo Noche activado   |
| M. BMS         | programación, modo BMS activado   |
| Progr. Z0      | Programación, Zona 0 activada   |
| Progr. Z1      | Programación, zona 1 activada   |
| Progr. Z2      | Programación, Zona 2 activada   |
| Progr. Z3      | Programación, Zona 3 activada   |
| Progr. Z4      | Programación, Zona 4 activada   |
| Progr.Z5       | Programación, Zona 5 activada   |
| Progr. Z6      | Programación, zona 6 activada   |



• 30 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



**Ajustes**Las diferentes configuraciones para ajustar la E/S están disponibles en los menús:

| (3121): | ajuste de funcionalidad para relé bm n7                |
|---------|--|
| (3122): | ajuste de funcionalidad para relé bm n12               |
| (3123): | ajuste de funcionalidad para relé be-1 n1              |
| (3124): | ajuste de funcionalidad para relé be-1 n2              |
| (3125): | ajuste de funcionalidad para relé be-1 n3              |
| (3126): | ajuste de funcionalidad para relé be-1 n4              |
|         |  |
| (3131): | ajuste de funcionalidad para entrada digital bm id4    |
| (3143): | ajuste de funcionalidad para entrada digital bm id7    |
| (3133): | ajuste de funcionalidad para entrada digital be-1 id1  |
| (3134): | ajuste de funcionalidad para entrada digital be-1 id2  |
| (3135): | ajuste de funcionalidad para entrada digital be-1 id3  |
| (3136): | ajuste de funcionalidad para entrada digital be-1 id4  |
|         |  |
| (3141): | ajuste de funcionalidad para entrada analógica be-1 b1 |
| (3142): | ajuste de funcionalidad para entrada analógica be-1 b2 |
| (3143): | ajuste de funcionalidad para entrada analógica be-1 b3 |
| (3144): | ajuste de funcionalidad para entrada analógica be-1 b4 |
|         |  |


• 31 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## MAESTRO/EXCLAVO

#### **Función**

El CLIMATIC 60 ofrece la posibilidad de conectar hasta 24 unidades para permitir relacionarse entre ellas mejorando el rendimiento del sistema.



El bus pLAN se conecta a CLIMATIC 60 en el conector J8 de la placa BM60. No se recomienda el uso de una conexión en estrella. Para un funcionamiento optimo, conecte un máximo de dos cables por unidad.

La longitud de cable no debe superar los 500 m y es preciso usar 2 pares con blindado general LiYCY-P (0.34 mm²).

## Descripción

Hay 4 maneras diferentes de gestionar las unidades:

- Frío / calor
- · Comp.Max
- backup,
- backup R.

#### Modo frío/calor

En este modo, todas las unidades trabajan de forma independiente y solo el cambio de modo es decidido por el maestro.

- · Si el maestro pide aire frío, todas las unidades esclavas nunca podrán funcionar en modo calor,
- · Si el maestro pide aire caliente, todas las unidades esclavas nunca podrán funcionar en modo frío,

## Modo "Token":

Con este modo se limita el número máximo de compresores que pueden funcionar a la vez. El ajuste (3174) define el número máximo de compresores que pueden funcionar simultáneamente entre todas las unidades.

#### Modo backup

Se utiliza para ayudar el sistema en caso de alarma de la unidad en funcionamiento. La unidad parada arranca solo si una de las demás unidades en funcionamiento se encuentra en estado de alarma. En este caso, se para la unidad en alarma y se sustituye por aquella que estaba parada.

#### Modo backup con rotación

Este modo es similar al "modo backup" pero además el CLIMATIC 60 va rotando la unidad de backup cada Martes a las 9h00.

## Punto de consigna de referencia.

En todos estos modos de funcionamiento, el punto de consigna de la sala de todas las unidades esclavas puede ajustarse a través de la unidad maestra. Así, cuando se modifica el punto de consigna a través del DC60 conectado al maestro, todas las unidades esclavas reciben el nuevo punto de consigna. La activación de esta función está disponible en el menú (3176).

El CLIMATIC 60 ofrece varias soluciones para optimizar el control, a través de valores de temperatura, humedad y CO<sub>2</sub> de referencia. Las temperaturas exterior y de la sala, la humedad externa y la calidad de aire CO<sub>2</sub> pueden compartirse para obtener un valor de referencia utilizado por el control, de (3177) a (3179). Existen hasta 3 maneras de utilizar las sondas/sensores en una comunicación maestro / esclavo:

- "no usado": todas la unidades funcionan con sus propias sondas /sensores,
- "maestro": todas la unidades funcionan de acorde con la sondas /sensores del maestro,
- · "promedio": todas la unidades funcionan con el valor promedio de la sondas /sensores de todas las unidades conectadas.

• 32 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## Display DS 60

## **Función**

El terminal DS60 es un dispositivo plug&play, diseñado para mantenimiento y para personal de servicio que necesita acceso a las funciones avanzadas.

## Descripción

Tiene que asignarse la dirección del terminal para poder establecer la comunicación con el CLIMATIC 60. El procedimiento para configurar el DS60 es el siguiente:

- Pulsar los botones "↓", "↑", "←" simultáneamente durante 5 segundos,
   Utilizar el botón "←" para mover el cursor hacia la dirección,
   Utilizar los botones ↓"", "↑" para ajustar el valor "32" como dirección del DS60 (o DS50) y confirmar a través del botón "←" (El cursor se posiciona automáticamente en el campo siguiente).



4. Si la dirección se ha modificado correctamente, aparecerá la pantalla siguiente. En caso contrario repetir el paso 1.



5. Utilizar los botones "\", "\" para ajustar la dirección deseada del CLIMATIC 60. La dirección del CLIMATIC 60 tiene que ser siempre "1" a menos que no hay varias unidades conectadas entre sí. Una vez direccionado el CLIMATIC 60 aparecerá la pantalla siguiente.



6. Pulsar el botón "←" para ir al paso siguiente

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 33 •



6. La pantalla a continuación muestra el tipo de conexión utilizado. Configurar el display como privado "Pr". Los demás terminales (Trm2 y Trm3) no están disponibles así que deben quedar configurados como "None". Finalmente confirmar las modificaciones cambiando el texto "No" a "Yes", y luego confirmar pulsando el botón "\( \Lambda \)".



La primera pantalla contiene las informaciones principales sobre el software CLIMATIC 60.



El DS60 está organizado en 3 menús

- (1000): Histórico de alarmas,
- (2000): Menú de usuario para el personal de mantenimiento,
- (3000): Menú experto para personal de servicio técnico autorizado por Lennox(área restringida con contraseña).



Para acceder al histórico de alarmas, pulsar la tecla "ALARM" desde el menú principal (**0000**). El CLIMATIC 60 guarda las últimas 32 alarmas. Un alarma pendiente se indica con el símbolo "\*", mientras una alarma inactiva con el símbolo "=".

• 34 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




Para resetear la(s) alarma(s) pendiente(s) pulsar la tecla "ALARM".



El menú tiene una estructura a árbol con submenús. El menú actual se identifica a través del número a 4 cifras entre paréntesis en la esquina superior izquierda de la pantalla.

La lista completa de menús se detalla en el anexo al final de este documento:

- · Descripción de cada menú
- Explicación de cada dígito de código de menú.
- Tipo de información en el menú Lectura (R), Escritura (W), Posibilidad de escribir en zona programada diferente (Z)
- · Valores Mín / Fábrica / Máx



Las teclas "↓" y "↑" permiten mover el cursor para seleccionar el menú deseado. Luego la presión de la tecla "←" permite entrar en el submenú seleccionado. Para salirse de un menú utilizar la tecla "ESC".

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 35 •





Los submenús contienen 2 tipos de datos: Los datos de sólo lectura (por ejemplo una sonda de temperatura) y puntos de consigna de lectura/escritura (por ejemplo el punto de consigna ambiente de refrigeración). Los datos de sólo lectura se indican con el símbolo ">" (y con un candado cerrado en el ángulo superior derecho) mientras los puntos de consigna con ">>" (y con un candado abierto en el ángulo superior derecho).



Para modificar un parámetro, hace falta seleccionarlo y pulsar la tecla "←". Una nueva ventana muestra las informaciones relativas a ese parámetro. Para ajustarlo utilizar las teclas "↓" y "↑" y confirmar la modificación con la tecla "←". Si el parámetro seleccionado tiene distinto valor según el modo de funcionamiento (Día, Día I, Día II, Noche), utilizar la tecla "PRG" para seleccionar el modo adecuado.



🗻: Para aumentar o disminuir el valor rápidamente, prolongar la presión de las teclas "↓" o "↑" durante el ajuste.

• 36 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S




## **BMS**

#### **Función**

BMS (Building Management Systems) son sistemas para la gestión integrada de las diferentes funciones tecnológicas de un edificio, como control de accesos, seguridades, detección de incendios, iluminación, ascensores inteligentes y aire acondicionado. Estos sistemas permiten una gestión más simple y más eficiente del edificio desde un único puesto de control, reduciendo gastos, permitiendo el análisis estadísticas de todos los datos del edificio, detección de fallos y alarmas. Todo esto justifica ampliamente el pequeño extra-coste de una maquina de aire acondicionado con BMS. Hoy en día no son importantes solo la calidad y la seguridad de las maquinas, sino que también las facilidades de conectividad que ofrecen.

## Descripción

El bus de comunicación se conecta en la placa de comunicaciones instalada en la tarjeta serial del CLIMATIC 60. No se recomiendan conexiones a estrella, y se aconseja de conectar como máximo 2 cables por unidad. En caso de bus RS485, hay que conectar una resistencia de  $120\Omega \ 1/4W$  en la última unidad de la línea, entre los contactos + y -.



El CLIMATIC 60 ofrece diferentes protocolos de control BMS:

- · Modbus RTU
- · Trend,
- BACnet
- LonWorks

Modbus es un protocolo de comunicación publicado por Modicon en 1979 y, hoy en día uno de los más utilizados para comunicaciones industriales y por lo tanto una de las maneras más simples de conectar diferentes dispositivos electrónicos.

Los controladores comunican utilizando una técnica llamada maestro-esclavo en la cual solo un dispositivo (maestro) puede iniciar la comunicación formulando peticiones. Los demás dispositivos (esclavos) solo contestan a estas peticiones enviando los datos pedidos por el maestro o actuando según pedido.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 37 •



Las unidades LENNOX implementan el protocolo Modbus con la siguiente configuración:

| Serial Line               | RS485 (EIA/ TIA - 485 Standard) |  |  |
|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| Modo de transmisión       | RTU (Remote Terminal Unit)      |  |  |
| Velocidad de transmisión: | 1200→19200 Bauds                |  |  |
| Bits de datos             | 8 Bits                          |  |  |
| Paridad                   | Ninguna                         |  |  |
| Bits de parada            | 1 bit                           |  |  |

#### **Ajustes**

Los diferentes ajustes para configurar el BMS se encuentran en los siguientes menús:

|         | watchdog counter                |
|---------|---------------------------------|
| (3183)- | choice of speed of bus          |
| (3182): | Selección del tipo de protocolo |
| (3181): | dirección de la unidad (id bus) |

## Funcionalidad «Watchdog» con CLIMATIC 60.

Debido a que el CLIMATIC 60 es pasivo en el bus, no puede detectar un fallo de comunicación con BMS; si lo hay, la unidad continuará funcionando con el último ajuste enviado por el BMS antes del fallo, independientemente del que sea.

Para evitar esta situación e informar regularmente al CLIMATIC 60 que se sigue conectado al BMS, el sistema BMS debe enviar con regularidad a la dirección 01h un número superior a 0.

De esta manera, el CLIMATIC 60 va reduciendo este valor de la dirección 01H de 5 unidades cada 5 segundos. Si la dirección 01H llega a 0, el CLIMATIC 60 considera la comunicación se ha perdido y cambia al modo autónomo.

Por ejemplo, el BMS envía el valor 200 a la dirección 01h, después de 200 s si el BMS no ha enviado nada, el valor llegará a 0, el CLIMATIC 60 considerará la comunicación perdida y la unidad regulará con sus propios parámetros.

## Modbus, BACnet, Trend, Carel

Véanse las tablas correspondientes en el apéndice 1.

## LonWorks

Véanse las tablas correspondientes en el apéndice 2.

#### PLACA DE ENTRADAS / SALIDAS CLIMATIC

## **Entradas digitales**

Véanse las tablas correspondientes en el apéndice 3.

#### Salidas digitales

Véanse las tablas correspondientes en el apéndice 4.

## Entradas analógicas

Véanse las tablas correspondientes en el apéndice 5.

#### Salidas analógicas

Véanse las tablas correspondientes en el apéndice 6.

## Puerto serie

Véanse las tablas correspondientes en el apéndice 7.

• 38 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## **ALARMAS**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  |
|--------|--|
| 1      | Ventilador impulsión, corte interruptor de flujo                     |
| 2      | Condensador agua, corte interruptor de flujo.                        |
| 4      | Ventilador impulsión, filtros, sucios                                |
| 5      | Ventilador impulsión, filtros, ausentes                              |
| 9      | Suministro eléctrico de la unidad                                    |
| 11     | Resistencias eléctricas, sobrecalentamiento                          |
| 12     | Aire fresco, resist. eléctricas, sobrecalentamiento                  |
| 13     | Agua caliente, riesgo congelación                                    |
| 14     | Quemador de gas 1, fallo   |
| 15     | Quemador de gas 2, fallo   |
| 16     |  |
|        | Quemador de gas, sobrecalentamiento                                  |
| 21     | Temperatura de impulsión, demasiado alta                             |
| 22     | Temperatura de impulsión, demasiado baja                             |
| 23     | Temperatura de la sala, demasiado alta                               |
| 24     | Temperatura de la sala, demasiado baja                               |
| 25     | Condensador agua, temperatura demasiado baja                         |
| 26     | Condensador agua, temperatura demasiado alta                         |
| 29     | Calidad de aire, CO2 demasiado alto                                  |
| 31     | Humidificador, fallo   |
| 32     | Humedad de la sala, demasiado baja                                   |
| 33     | Humedad de la sala, demasiado alta                                   |
| 41     | Bomba 1, Fallo eléctrico   |
| 51     | Recuperador, Fallo del motor   |
| 52     | Recuperador, Fallo de la rueda                                       |
| 54     | Recuperador, filtros, sucios   |
| 56     | Recovery Air Flow, Fallo de sensor                                   |
| 59     | Recuperador, Temperatura de salida, Fallo de sonda                   |
| 61     | BM, Maestro, Fallo   |
| 62     | BM, Esclavos, Failure  |
| 70     | Error del reloj de tiempo real                                       |
| 71     | BE.1, Bus de comunicación  |
| 72     | BE.2, Bus de comunicación  |
| 73     | Ventilador, inverter, bus de comunicación                            |
| 74     | Extracción, inverter, bus de comunicación                            |
| 75     | Circuito 1, ventilador de condensador, inverter, bus de comunicación |
| 76     | Circuito 2, ventilador de condensador, inverter, bus de comunicación |
| 80     | Flujo de aire, fallo de sensor                                       |
| 81     | Temperatura de la sala, Fallo de sonda                               |
| 82     | Humedad de la sala, Fallo de sensor                                  |
| 83     | Temperatura exterior, sonda defectuosa                               |
| 84     | Humedad exterior, Fallo de sensor                                    |
| 85     | Temperatura de impulsión, Fallo de sonda                             |
| 86     | Condensador agua, Entrada, Fallo de sonda                            |
| 87     | Condensador agua, Salida, Fallo de sonda                             |
| 88     | Temperatura de retorno, Fallo de sonda                               |
| 89     | Calidad de aire, Fallo de sensor                                     |
| 91     | Ventilador impulsión, fallo o ventilador extracción fallo            |
| 92     | Ventilador impulsión, Inverter, Fallo                                |
| 93     | Extracción, Ventilador, Fallo  |
| 94     | Extracción, Inverter, Fallo  |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 39 •



| CÓDIGO     | DECCRIPCIÓN  |
|------------|--|
| 99         | DESCRIPCIÓN  Fuera / Huma Detectada  |
| 101        | Fuego / Humo, Detectado  EVD, bus de comunicación                                    |
| 101        | Circuito 1, Ventilador de condensador, Fallo   |
|            |  |
| 103        | Circuito 1, Ventilador de condensador, Fallo de inverter                             |
| 110        | Circuito 1, fuga de refrigerante, detectada  |
| 114        | Circuito 1, Compresor, Fallo eléctrico   |
| 115        | Circuito 1, Alta presión, Corte  |
| 116        | Circuito 1, Válvula inversora, Bloqueo   |
| 117        | Circuito 1, Baja presión, Corte  |
| 118        | Circuito 1, Riesgo de congelación  |
| 119        | Circuito 1, Temperatura condensación demasiado baja                                  |
| 121        | Circuito 1, Recalentamiento demasiado bajo   |
| 122        | Circuito 1, Recalentamiento demasiado alto   |
| 123        | Circuito 1, Subenfriamiento demasiado bajo   |
| 124        | Circuito 1, Subenfriamiento demasiado alto   |
| 127        | Circuito 1, MOP, Presión de operación demasiado alta                                 |
| 128        | Circuito 1, LOP, Presión de operación demasiado baja                                 |
| 129        | Circuito 1, Temperatura condensación demasiado alta                                  |
| 132        | Circuito 1, Válvula Expansión, Motor   |
| 141        | Circuito 1, Alta presión, Fallo de sensor  |
| 142        | Circuito 1, Baja presión, Fallo de sensor  |
| 143        | Circuito 1, Temperatura liquido, Fallo de sonda                                      |
| 144        | Circuito 1, Temperatura aspiración, Fallo de sonda                                   |
| 202        | Circuito 2, Ventilador condensación, Fallo   |
| 203        | Circuito 2, Ventilador condensación, Fallo de inverter                               |
| 210        | Circuito 2, Fuga refrigerante, Detectada   |
| 214        | Circuito 2, Compresor, Fallo eléctrico   |
| 215        | Circuito 2, Alta presión, Corte  |
| 216        | Circuito 2, Válvula inversora, Bloqueo   |
| 217        | Circuito 2, Baja presión, Corte  |
| 218        | Circuito 2, Riesgo de congelación  |
| 219        | Circuito 2, Temperatura condensación demasiado baja                                  |
| 221        | Circuito 2, Recalentamiento demasiado bajo   |
| 222        | Circuito 2, Recalentamiento demasiado alto   |
| 223        | Circuito 2, Subenfriamiento demasiado bajo   |
| 224        | Circuito 2, Subenfriamiento demasiado alto   |
| 227        | Circuito 2, MOP, presión de operación demasiado alta                                 |
| 228        | Circuito 2, LOP, Presión de operación demasiado baja                                 |
| 229        | Circuito 2, Temperatura condensación demasiado alta                                  |
| 232        | Circuito 2, Válvula Expansión, Motor   |
| 241        | Circuito 2, Alta presión, Fallo de sensor  |
| 242        | Circuito 2, Baja presión, Fallo de sensor  |
| 243        | Circuito 2, Temperatura liquido, Fallo de sonda                                      |
|            |  |
| 241<br>242 | Circuito 2, Alta presión, Fallo de sensor  Circuito 2, Baja presión, Fallo de sensor |

• 40 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  |
|--------|--|
| 310    | Circuito 3, Fuga refrigerante, Detectada             |
| 314    | Circuito 3, Compresor, Fallo eléctrico               |
| 315    | Circuito 3, Alta presión, Corte                      |
| 316    | Circuito 3, Válvula inversora, Bloqueo               |
| 317    | Circuito 3, Baja presión, Corte                      |
| 319    | Circuito 3, Temperatura condensación demasiado baja  |
| 321    | Circuito 3, Recalentamiento demasiado bajo           |
| 322    | Circuito 3, Recalentamiento demasiado alto           |
| 323    | Circuito 3, Subenfriamiento demasiado bajo           |
| 324    | Circuito 3, Subenfriamiento demasiado alto           |
| 327    | Circuito 3, MOP, presión de operación demasiado alta |
| 328    | Circuito 3, LOP, Presión de operación demasiado baja |
| 329    | Circuito 3, Temperatura condensación demasiado alta  |
| 341    | Circuito 3, Alta presión, Fallo de sensor            |
| 342    | Circuito 3, Baja presión, Fallo de sensor            |
| 343    | Circuito 3, Temperatura liquido, Fallo de sonda      |
| 344    | Circuito 3, Temperatura aspiración, Fallo de sonda   |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S •41 •



#### Alarma 001:

## Ventilador de impulsión, corte del presostato diferencial de aire

#### Descripción

Existe escaso diferencial de presión entre el ventilador y los filtros aunque el ventilador haya estado funcionando durante más de 3 minutos.

#### Acción

Parada inmediata de toda la unidad.

#### Restablecimiento

Después de que el flujo ha sido detectado durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las primeras 2 alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- · Sistema de aire obstruido o cerrado
- · Correas rotas,
- · Problema con el cableado del ventilador
- · Problema con el cableado del transmisor de presión
- · Configuración incorrecta de los umbrales de seguridad

#### Solución

- · Compruebe el sistema
- · Cambie las correas
- · Compruebe las conexiones
- · Compruebe la configuración.

## Alarma 002:

## Condensador de agua, corte del interruptor de flujo

## Descripción

El interruptor de flujo lleva detectando bajo caudal en el intercambiador de calor del condensador durante más de 20 segundos desde que la unidad está encendida.

#### Acción

Parada inmediata de los compresores.

## Restablecimiento

Después de que el flujo ha sido detectado durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las primeras 2 alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- Problema en el cableado de la bomba.
- Problema en el cableado del interruptor de flujo
- · Filtro de agua sucio u obstruido.
- · Ajuste incorrecto del interruptor de flujo.

## Solución

- · Compruebe las conexiones de la bomba
- · Compruebe las conexiones del interruptor de flujo
- · Limpie el filtro de agua.
- · Compruebe los parámetros del interruptor de flujo.



#### Alarma 004, 005:

## Filtros obstruidos o ausentes

## Descripción

Existe escaso diferencial de presión entre el ventilador y los filtros aunque el ventilador haya estado funcionando durante más de 3 minutos.

- Filtros ausentes: ΔP < límite de seguridad,
- Filtros sucios: ΔP > límite de seguridad.

#### Acción

Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Restablecimiento automático del fallo en cuanto la presión vuelva a entrar en el rango de funcionamiento autorizado.

#### Posibles causas

- · Se han retirado los filtros y no se han vuelto a colocar
- · Filtros obstruidos
- Problema con el cableado del transmisor de presión
- · Configuración incorrecta de los umbrales de seguridad

#### Solución

- · Instale filtros nuevos
- · Limpie o cambie los filtros
- · Compruebe las conexiones
- · Compruebe la configuración.

## Alarma 011, 012:

#### Resistencias eléctricas, sobrecalentamiento

## Descripción

El estado del termostato de seguridad de la resistencia eléctrica indica un sobrecalentamiento del sistema.

#### Acción

Parada inmediata de las resistencias eléctricas.

#### Restablecimiento

Restablecimiento manual.

#### Posibles causas

- Problema con el cableado de las resistencias eléctricas.
- · Sistema de aire obstruido o cerrado
- · Filtros obstruidos
- · Correas rotas,

## Solución

- Compruebe las conexiones de las resistencias eléctricas.
- · Compruebe el sistema de aire
- · Limpie los filtros
- · Cambie las correas.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 43 •



#### Alarma 013:

## Batería de agua caliente, riesgo de congelación

#### Descripción

El estado del agua caliente indica un riesgo de congelación del sistema

#### Acción

Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Esta alarma es de rearme manual.

#### Posibles causas

· Problema con el cableado.

### Solución

· Verifique las conexiones.

## Alarma 014, 015, 016: Quemador de gas, fallo

#### Descripción

La caja de control del quemador de gas ha generado un fallo y ha dejado de controlar el ventilador de extracción de humos.

#### Acción

Parada inmediata del quemador de gas. Señalización de alarma

#### Restablecimiento

Después de que el control del quemador se haya reiniciado durante 2 minutos, la alarma 014 o 015 se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

La alarma 016 solicita un reinicio manual.

#### Posibles causas

· Problema con el cableado.

#### Solución

• Compruebe las conexiones del quemador de gas



# Alarma 021, 022, 023, 024, 025, 026: TEMPERATURA FUERA DE RANGO

#### Descripción

La temperatura medida por el sensor está fuera del rango permitido o se ha activado el termostato antihielo del sistema de agua caliente.

- Alarma 021: la temperatura de impulsión es mayor del límite de seguridad,
- · Alarma 022: la temperatura de impulsión es menor del límite de seguridad,
- · Alarma 023: la temperatura de la sala es mayor del límite de seguridad,
- · Alarma 024: la temperatura de la sala es menor del límite de seguridad,
- Alarma 025: la temperatura del condensador de agua es mayor del límite de seguridad,
- · Alarma 026: la temperatura del condensador de agua es menor del límite de seguridad,

#### Acción

Alarmas 022 / 024: Sin acción - Alarmas 025 / 026: Parar compresores

Alarma 022:

- 1º límite se paran todos los compresores. La compuerta de aire exterior se cierra.
- 2º límite: si hay batería de agua caliente, se para inmediatamente la unidad, en caso contrario se para la unidad después de 15 minutos.

#### Alarma 021:

1er límite - Un compresor o una etapa de calefacción de seguridad se detiene inmediatamente; el resto, de forma progresiva.

2º límite - Todos los compresores y todas las etapas de calefacción de seguridad se detienen.

Señalización de fallo -

#### Restablecimiento

Restablecimiento automático del fallo en cuanto la temperatura vuelva a entrar en el rango de funcionamiento permitido, excepto el 3er umbral de seguridad de límite inferior, que requiere restablecimiento manual

#### Posibles causas

- · Caudal de aire insuficiente / Compuerta atascada
- Termostato antihielo de seguridad activado
- · Fallo sonda de temperatura
- · Problema con el cableado de la sonda

#### Solución

- · Compruebe el sistema de aire / Compruebe la compuerta de aire mecánica y eléctricamente
- Cambiar la sonda.
- · Compruebe las conexiones de la sonda

## Alarma 029:

## Calidad de aire, nivel de CO2 demasiado alto

## Descripción

El nivel de CO2 medido por el sensor es demasiado alto.

#### Acción

Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

La alarma es de rearme manual.

#### Posibles causas

- · Problemas de conexiones (sensor en cortocircuito o desconectado),
- · Sensor defectuoso.

#### Solución

- · Compruebe las conexiones
- · Cambie el sensor

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 45 •



#### Alarma 031

## Humidificador, fallo

## Descripción

El estado del humidificador indica un fallo en el sistema.

#### Acción

Señalización de alarma. Se para el humidificador.

#### Restablecimiento

La alarma es de rearme automático.

#### Posibles causas

· Problemas de conexión.

#### Solución

· Compruebe las conexiones.

## Alarma 032, 033:

Humedad de la sala fuera de rango.

## Descripción

La humedad de la sala medida por el sensor está fuera del rango permitido.

- Alarma 32: La humedad de la sala es menor del valor límite,
- · Alarma 33: La humedad de la sala es mayor del valor límite,

#### Acción

Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Una vez que el valor de la humedad vuelve al rango permitido durante al menos 2 minutos, la alarma se borra automáticamente

#### Posibles causas

· Problema con el cableado.

#### Solución

· Compruebe las conexiones.

## Alarma 041

## Bomba 1, fallo eléctrico

## Descripción

Se ha puesto en funcionamiento la protección eléctrica del circulador.

#### Acción

Señalización de alarma. Se para la bomba.

#### Restablecimiento

Restablecimiento manual.

#### Posibles causas

· Problema con el cableado.

#### Solución

· Compruebe las conexiones.



## Alarma 051

## Recuperador de calor, fallo del motor

## Descripción

El CLIMATIC 60 ha detectado un fallo en el motor del recuperador de calor.

#### Acción

Señalización de alarma. Se para el motor

#### Restablecimiento

La alarma es de rearme manual.

#### Posibles causas

· Problema con el cableado.

#### Solución

· Compruebe las conexiones.

#### Alarma 052:

## Recuperador de calor, fallo de la rueda

#### Descripción

La temperatura de salida del recuperador es mayor del límite de seguridad

#### Acción

Señalización de alarma. Se para la rueda

#### Restablecimiento

Después de que el circuito ha estado apagado durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

## Posibles causas

- · Problemas de conexiones (sensor en cortocircuito o desconectado),
- · Sensor defectuoso.

## Solución

- · Compruebe las conexiones
- · Cambie el sensor

## Alarma 054:

## Recuperador de calor, filtros sucios

## Descripción

La temperatura de salida del recuperador medida por la sonda es mayor del límite (3875).

#### Acción

Señalización de alarma.

## Restablecimiento

La alarma es de rearme manual.

#### Posibles causas

Problemas de conexión.

#### Solución

· Compruebe las conexiones.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 47 •



## Alarma 061, 062:

## Fallo de comunicación de la placa CLIMATIC

#### Descripción

La comunicación entre las placas CLIMATIC 60 maestro /esclavo es defectuosa.

- Alarma 61: Placa maestra CLIMATIC 60 N°1 desconectada,
- · Alarma 62: Placa esclava CLIMATIC 60 desconectada.

- La unidad en alarma pasa inmediatamente a modalidad stand-alone (independiente).
- · Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Después de restablecerse la comunicación durante 30 s, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 6 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las cinco primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 6 de la mañana. La sexta alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- · Problemas de cableado
- · Control CLIMATIC 60 apagado,
- · Control CLIMATIC 60 dañado...

#### Solución

- Compruebe las conexiones
- Chequear la alimentación del control CLIMATIC 60,
- · Sustituir el control CLIMATIC 60.

## Alarma 070: Reloj, fallo

## Descripción

El reloj interno del CLIMATIC 60 no funciona. La pila del reloj se ha acabado o está mal conectada

## Acción

Señalización de alarma.

#### Restablecimiento


La alarma es de rearme manual.

## Posibles causas

- · Nivel de pila demasiado bajo,
- Control CLIMATIC 60 dañado...

#### Solución

- Sustituir la pila (Deshacerse de la pila usada en los sitios adecuados),
- Sustituir el control CLIMATIC 60.



CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## Alarma 071, 072:

## Fallo de comunicación de la placa de expansión

#### Descripción

La comunicación entre las placas de expansión 1 o 2 y el control CLIMATIC 60 ha caído

- Alarma 71: Placa de expansión N°1 desconectada del CLIMATIC 60,
- Alarma 72: Placa de expansión N°2 desconectada del CLIMATIC 60.

#### Acción

- · Parada inmediata de la unidad.
- · Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Después de restablecerse la comunicación durante 30 s, la alarma se borra automáticamente.

#### Posibles causas

- · Problemas de cableado
- · Dirección de la placa de expansión incorrecta,
- · Placa de expansión dañada.

#### Solución

- · Compruebe las conexiones
- · Chequear la dirección de la placa de expansión (ver el capitulo "ENTRADAS/SALIDAS PERSONALIZADAS"),
- · Sustituir la placa de expansión.

## Alarma 073, 074, 075, 076:

## INVERTER DE FRECUENCIA, FALLO DE COMUNICACIÓN

## Descripción

La comunicación entre el Inverter y el CLIMATIC 60 ha caído durante 5s

- Alarma 073: El Inverter del ventilador de impulsión está desconectado del CLIMATIC 60,
- Alarma 074: El Inverter del ventilador de extracción está desconectado del CLIMATIC 60.
- · Alarma 075: El Inverter del circuito 1 está desconectado del CLIMATIC 60,
- · Alarma 076: El Inverter del circuito 2 está desconectado del CLIMATIC 60,

#### Acción

- Alarma 073: Apagado inmediato de la unidad. Señalización de alarma,
- Alarma 074: Apagado inmediato de la unidad. Señalización de alarma,
- Alarma 075: Apagado inmediato del circuito 1. Señalización de alarma,
- Alarma 076: Apagado inmediato del circuito 2. Señalización de alarma,

#### Restablecimiento

Después de restablecerse la comunicación durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente

#### Posibles causas

- · Problemas de cableado
- · Dirección del inverter incorrecta,
- · Inverter dañado.

#### Solución

- · Compruebe las conexiones
- · Chequear la dirección del Inverter,
- · Sustituir el Inverter

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 49 •



Alarma 056, 059, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 141, 142, 143, 144, 241, 242, 243, 244, 341, 342, 343, 344:

#### **FALLOS DE SONDAS Y TRANSDUCTORES**

#### Descripción

- La lectura de la sonda de temperatura o del transductor de presión medida por el CLIMATIC 60 u otra placa de expansión, es incorrecta. El elemento podría estar desconectado o
- · haber estado en corto circuito durante 5s.
- Alarm 056: the recovery air flow sensor value is incorrect,
- Alarma 059: La lectura de la sonda de temperatura a la salida de aire del recuperador es incorrecta
- Alarma 080: El valor del sensor del caudal de aire de impulsión es incorrecto
- · Alarma 081: La lectura de la sonda de temperatura de la sala es incorrecta,
- · Alarma 082: El valor del sensor de humedad del aire de la sala es incorrecto
- Alarma 083: La lectura de la sonda de temperatura exterior es incorrecta,
- · Alarma 084: El valor del sensor de humedad del aire exterior es incorrecto
- · Alarma 085: La lectura de la sonda de temperatura de impulsión es incorrecta,
- · Alarma 086: La lectura de la sonda de temperatura de entrada del condensador de agua es incorrecta,
- Alarma 087: La lectura de la sonda de temperatura de salida del condensador de agua es incorrecta,
- · Alarma 088: La lectura de la sonda de temperatura de retorno es incorrecta,
- · Alarma 089: el valor del sensor de calidad del aire exterior es incorrecto
- Alarma 141, 241, 341: El valor del sensor de alta presión del circuito 1, 2 o 3 es incorrecto,
- Alarma 142, 242, 342: el valor del sensor de baja presión del circuito 1, 2 o 3 es incorrecto,
- Alarma 143, 243, 343: el valor de la sonda de temperatura de líquido del circuito 1, 2 o 3 es incorrecto,
- · Alarma 144, 244, 344: el valor de la sonda de temperatura de aspiración del circuito 1, 2 o 3 es incorrecto,

#### Acción

- Alarma 056: Apagado inmediato del recuperador de calor. Señalización de alarma
- Alarma 059: Apagado inmediato del recuperador de calor. Señalización de alarma
- · Alarma 080:Apagado inmediato de la unidad. El ventilador de impulsión sigue en marcha. Señalización de alarma
- · Alarma 081:Apagado inmediato de la unidad. El ventilador de impulsión sigue en marcha. Señalización de alarma
- Alarma 082: Apagado inmediato de la unidad. El ventilador de impulsión sigue en marcha. Señalización de alarma
- Alarma 083:Apagado inmediato de la unidad. El ventilador de impulsión sigue en marcha. Señalización de alarma
- · Alarma 084: Apagado inmediato de la unidad. El ventilador de impulsión sigue en marcha. Señalización de alarma
- · Alarma 085: Apagado inmediato de la unidad. El ventilador de impulsión sigue en marcha. Señalización de alarma
- Alarma 086: Apagado inmediato del circuito. Señalización de alarma
- Alarma 087: Apagado inmediato del circuito. Señalización de alarma
- Alarma 089: No apagado la unidad. Señalización de alarma
- Alarma 141, 241, 341: Apagado inmediato del circuito 1, 2 o 3. Señalización de alarma.
- Alarma 142, 242, 342: Apagado inmediato del circuito 1, 2 o 3. Señalización de alarma.
- Alarma 143, 243, 343: Apagado inmediato del circuito 1, 2 o 3. Señalización de alarma.
- Alarma 144, 244, 344: Apagado inmediato del circuito 1, 2 o 3. Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Cuando la lectura de los datos es coherente durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente.

#### Posibles causas

- · Problemas de cableado
- · Sonda o sensor defectuoso

## Solución

- · Compruebe las conexiones
- · Sustituir la sonda o el transductor.

• 50 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## Alarma 091

## **VENTILADOR IMPULSION O EXTRACCION, FALLO**

## Descripción

El control del motor del ventilador de impulsión no está activo.

· Alarma 091: El control del ventilador de impulsión o del ventilador de extracción no está activo,

#### Acción

Apagado inmediato de la unidad. Señalización de alarma

#### Restablecimiento

La alarma es de rearme manual.

#### Posibles causas

- · Termostato contra incendios activo
- Dispositivos de protección térmica del motor activados
- · Problemas de cableado
- · Motor del ventilador defectuoso.

#### Solución

- · Rearme el termostato
- · Compruebe el sistema de aire
- · Compruebe la conexión
- · Cambie el ventilador

## Alarma 099

## Detección de incendios/humo

#### Descripción

Se ha activado el detector autónomo (DAD) que comprueba la presencia de humo en la unidad.

#### Acción

Parada inmediata de la unidad y apertura de la compuerta de aire exterior (o cierre según punto de consigna (3114)). Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

La alarma es de rearme manual.

#### Posibles causas

· Problema con el DAD

#### Solución

· Compruebe la conexión.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 51 •



#### Alarma 092, 094, 103, 203:

#### Fallo del variador de frecuencia del ventilador

## Descripción

El CLIMATIC 60 ha detectado un fallo eléctrico en el Inverter de la bomba o del ventilador

- · Alarma 092: Fallo en el Inverter del ventilador de impulsión
- · Alarma 094: Fallo en el Inverter del ventilador de extracción
- Alarma 103: Fallo en el Inverter del ventilador de condensación del circuito 1,
- Alarm 203: Fallo en el Inverter del ventilador de condensación del circuito 2,

#### Acción

- Alarma 092: Parada inmediata de la unidad. Señalización de alarma,
- Alarma 094: Parada inmediata de la unidad. Señalización de alarma.
- Alarma 103: Parada inmediata del circuito 1. Señalización de alarma.
- Alarma 203: Parada inmediata del circuito 2. Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Cuando la comunicación se ha restablecido durante 2 minutos, las alarmas 094 / 103 / 203 se resetean automáticamente. Para la alarma 092, después de que el circuito ha estado apagado durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- · Problemas de cableado
- · Bomba o ventilador defectuoso,
- · Inverter dañado.

#### Solución

- · Compruebe la conexión de inverter de frecuencia
- · Cambie la bomba o el ventilador
- · Sustituir el Inverter

## Alarma102, 202:

#### FALLO ELÉCTRICO DEL VENTILADOR DE CONDENSACIÓN

#### Descripción

La protección térmica del ventilador de condensación se ha activado durante más de 5 segundos de funcionamiento del ventilador

- Alarma 102: Protección térmica del ventilador de condensación del circuito 1,
- Alarma 202: Protección térmica del ventilador de condensación del circuito 2,

#### Acción

- · Alarma 102: señalización de alarma,
- · Alarma 202: señalización de alarma,

## Restablecimiento

Después de que la lectura de datos ha sido coherente durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

## Posibles causas

- · Sentido de giro incorrecto,
- · Problemas de cableado
- · Motor del ventilador defectuoso.

#### Solución

- · Compruebe el sistema de aire
- Compruebe la conexión
- · Cambie el ventilador



## Alarma 110, 210, 310:

## **DETECCIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE**

#### Descripción

El CLIMATIC 60 ha detectado el riesgo de fuga de refrigerante.

#### Acción

Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

La alarma es de rearme manual.

#### Posibles causas

· Problema de carga de refrigerante.

#### Solución

· Verificar el buen funcionamiento del sistema frigorífico

## Alarma 114, 214, 314: FALLO ELÉCTRICO DEL COMPRESOR

## Descripción

La protección magneto-térmica del circuito o la protección térmica del motor se han activado

• Alarma n14: disyuntor magnetotérmico en circuito n,

#### Acción

Apagado inmediato del circuito. Señalización de alarma.

## Restablecimiento

Después de que el circuito ha estado apagado durante 30 segundos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

## Posibles causas

- · Problemas de cableado
- · Batería de condensador sucia,
- · Ventilador de condensación estropeado.

## Solución

- Compruebe la conexión
- · Limpie el condensador
- · Compruebe el ventilador del condensador

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 53 •



## Alarma 116, 216, 316: VÁLVULA INVERSORA BLOQUEADA

#### Descripción

El CLIMATIC 60 ha detectado una diferencia de presión inferior a 2bar durante 5s con el compresor en marcha desde al menos 10s.

· Alarma n16: Válvula inversora del circuito n bloqueada,

#### Acción

Apagado inmediato del circuito. Señalización de alarma.

#### Restablecimiento

Después de que el circuito ha estado apagado durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- · Problemas de cableado
- Problema de la válvula inversora.

#### Solución

- · Compruebe la conexión
- · Sustituir la válvula inversora..

## Alarma 117, 217, 317: BAJA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO, FALLO

#### Descripción

La temperatura de aspiración calculada por el transductor de baja presión es inferior al límite permitido. La temperatura ha alcanzado -27,0°C durante más de 2 mn con un compresor funcionando 2 mn. La alarma se deshabilita durante el procedimiento de desescarche.

• Alarma n17: temperatura de aspiración demasiado baja en el circuito n,

#### Acción

Apagado inmediato del circuito. Señalización de alarma.

## Restablecimiento

Después de que el circuito ha estado apagado durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

· Problema de carga de refrigerante.

#### Solución

· Verificar el buen funcionamiento del sistema frigorífico

• 54 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



## Alarma 118, 218:

## **EVAPORADOR DE AGUA, RIESGO DE CONGELACIÓN**

#### Descripción

La presión de evaporación leída por el transductor de baja presión es demasiado baja y podría poner en peligro de congelación el evaporador. Estas alarmas están deshabilitadas si el porcentaje de glicol es mayor del 45%. La presión baja se ha mantenido inferior al límite de 0°C durante 2 minutos con el compresor en marcha durante un mínimo de 2 minutos. La alarma se deshabilita durante un minuto durante el arranque o parada del compresor o durante el procedimiento de desescarche.

- Alarma 118: Riesgo de congelación del circuito 1 del evaporador,
- · Alarma 218: Riesgo de congelación del circuito 2 del evaporador.

#### Acción

Apagado inmediato del circuito. Señalización de alarma.

## Restablecimiento

Cuando la presión de aspiración ha superado 0°C durante 2 minutos, la alarma se borra automáticamente. Pueden ocurrir hasta 3 intervenciones por día y se guardaran en el histórico de alarmas. Las dos primeras alarmas no generarán señalización de fallo y el contador de alarmas se reinicia cada día a las 11 de la mañana. La tercera alarma produce una señalización de fallo y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- · Problema de carga de refrigerante.
- · Problemas con la válvula de expansión.

#### Solución

- · Chequear el circuito frigorífico,
- · Sustituir la válvula de expansión.

Alarma 121, 221, 321:

**RECALENTAMIENTO DEMASIADO ALTO** 

Alarma 122, 222, 322:

**RECALENTAMIENTO DEMASIADO BAJO** 

#### Descripción

El CLIMATIC 60 indica una sobre-temperatura:

- Alarma n21: temperatura de recalentamiento demasiado baja en el circuito n,
- Alarma n22: temperatura de recalentamiento demasiado alta en el circuito n,

## Acción

Estas alarmas sirven solo de aviso: no tienen efecto sobre el funcionamiento de los compresores

## Restablecimiento

Si la temperatura vuelve a la normalidad, la alarma se borra automáticamente. Estas alarmas se guardaran en el histórico de alarmas solo si el DS60 está conectado o si se producen más de 999 intervenciones por día.

El contador de intervenciones se resetea automáticamente todos los días a la 11 am. La intervención nº 999 se bloquea y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- Problema de carga de refrigerante.
- · Problemas con la válvula de expansión.

#### Solución

- · Chequear el circuito frigorífico,
- · Sustituir la válvula de expansión.

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 55 •



Alarma 123, 223, 323:

SUBENFRIAMIENTO DEMASIADO BAJO

Alarma 124, 224, 323:

SUBENFRIAMIENTO DEMASIADO ALTO

#### Descripción

El CLIMATIC 60 indica una sobre-temperatura:

- · Alarma n23: subenfriamiento del evaporador aire /agua demasiado bajo en el circuito n,
- Alarma n24: subenfriamiento del evaporador aire /agua demasiado alto en el circuito n,

#### Acción

Estas alarmas sirven solo de aviso: no tienen efecto sobre el funcionamiento de los compresores

#### Restablecimiento

Si la temperatura vuelve a la normalidad, la alarma se borra automáticamente. Estas alarmas se guardaran en el histórico de alarmas solo si el DS60 está conectado o si se producen más de 999 intervenciones por día.

El contador de intervenciones se resetea automáticamente todos los días a la 11 am. La intervención nº 999 se bloquea y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

- Problema de carga de refrigerante.
- · Problemas con la válvula de expansión.

#### Solución

- · Chequear el circuito frigorífico,
- · Sustituir la válvula de expansión.

Alarma 127, 227, 327:

MOP, MAXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN

Alarma 128, 228, 328:

LOP, MÍNIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN

## Descripción

La presión de aspiración leída por el CLIMATIC 60 está fuera del rango permitido.

- Alarma n27: máxima presión de operación del circuito n,
- Alarma n28: baja presión de operación del circuito n,

#### Acción

Estas alarmas sirven solo de aviso: no tienen efecto sobre el funcionamiento de los compresores

#### Restablecimiento

Si la presión vuelve a la normalidad, la alarma se borra automáticamente. Estas alarmas se guardaran en el histórico de alarmas solo si el DS60 está conectado o si se producen más de 999 intervenciones por día.

El contador de intervenciones se resetea automáticamente todos los días a la 11 am. La intervención nº 999 se bloquea y deberá resetearse manualmente.

## Posibles causas

· Problema de carga de refrigerante.

#### Solución

· Verificar el buen funcionamiento del sistema frigorífico



## Alarma 119, 219, 319:

## TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN DEMASIADO BAJA

## Alarma 129, 229, 329:

## TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN DEMASIADO ALTA

#### Descripción

El CLIMATIC 60 indica una sobre-temperatura:

- Alarma n19: temperatura de condensación demasiado baja en circuito n,
- Alarma n29: temperatura de condensación demasiado alta en circuito n,

#### Acción

Estas alarmas sirven solo de aviso: no tienen efecto sobre el funcionamiento de los compresores

#### Restablecimiento

Si la temperatura vuelve a la normalidad, la alarma se borra automáticamente. Estas alarmas se guardaran en el histórico de alarmas solo si el DS60 está conectado o si se producen más de 999 intervenciones por día.

El contador de intervenciones se resetea automáticamente todos los días a la 11 am. La intervención nº 999 se bloquea y deberá resetearse manualmente.

#### Posibles causas

· Problema de carga de refrigerante.

#### Solución

· Verificar el buen funcionamiento del sistema frigorífico

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S • 57 •



• 58 • CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S



# CLIMATIC<sup>™</sup> 60 ROOFTOP

# **APÉNDICE**

Ref: CL60\_ROOFTOP\_Appendix-IOM-0912-S

| BMS  |    |
|--|----|
| APÉNDICE 1<br>Modbus, BACnet, Trend, Carel       | 60 |
| APÉNDICE 2<br>Lonworks                           | 68 |
| PLACA DE ENTRADAS / SALIDAS CLIMATIC  APÉNDICE 3 | 74 |
| Entradas digitales                               | 14 |
| APÉNDICE 4<br>Salidas digitales                  | 75 |
| APÉNDICE 5<br>Entradas analógicas                | 76 |
| APÉNDICE 6<br>Salidas analógicas                 | 77 |
| APÉNDICE 7<br>Puerto serie                       | 77 |
| LISTADO DEGO                                     | 70 |



## APÉNDICE 1 Modbus, BACnet, Trend, Carel

| @Address |         | R/W | DESCRIPCIÓN  | MIN   | Fact. | MAX   |
|----------|---------|-----|--|-------|-------|-------|
| 0        |         |     | 1  |       | I     | ı     |
| 1        | Integer | R/W | bms, contador "perro guardian"   | 0     | 0     | 32767 |
| 2        | Analog  | R/W | control, bms día, consigna del modo frío   | 8.0   | 22.0  | 35.0  |
| 3        | Analog  | R/W | control, bms día, consigna del modo calor  | 8.0   | 19.0  | 35.0  |
| 4        | Analog  | R/W | economizador, bms día, consigna del mínimo aire de renovación                      | 0.0   | 20.0  | 100.0 |
| 5        | Analog  | R/W | control, bms noche, consigna del modo frío   | 8.0   | 35.0  | 35.0  |
| 6        | Analog  | R/W | control, bms noche, consigna del modo calor  | 8.0   | 15.0  | 35.0  |
| 7        | Analog  | R/W | economizador, bms noche, consigna del mínimo aire de renovación                    | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| 8        | Analog  | R/W | control, bms día, consigna de deshumidificación                                    | 0.0   | 100.0 | 100.0 |
| 9        | Analog  | R/W | control, bms día, consigna de humidificación                                       | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| 10       | Analog  | R/W | control, bms noche, consigna de deshumidificación                                  | 0.0   | 100.0 | 100.0 |
| 11       | Analog  | R/W | control, bms noche, consigna de humidificación                                     | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| 12       | Analog  | R/W | ventilador impulsión, bms día, límite nominal para el control del caudal de aire   | 0.0   | ~     | 100.0 |
| 13       | Analog  | R/W | ventilador impulsión, bms noche, límite nominal para el control del caudal de aire | 0.0   | ~     | 100.0 |
| 14       | Integer | R/W | medidor de energía, codigo para borrar la memoria                                  | 0     | 0     | 65536 |
| 15       | Integer | R/W | reloj, ajuste de la hora   | 0     | ~     | 23    |
| 16       | Integer | R/W | reloj, ajuste de los minutos   | 0     | ~     | 59    |
| 17       | Integer | R/W | reloj, ajuste del día  | 1     | ~     | 31    |
| 18       | Integer | R/W | reloj, ajuste del mes  | 1     | ~     | 12    |
| 19       | Integer | R/W | reloj, ajuste del año  | 0     | ~     | 99    |
| 20       | Analog  | R/W | emulación, valor de temperatura de la sala enviado por bms                         | -99.9 | -99.9 | 99.9  |
| 21       | Analog  | R/W | emulación, valor de humedad de la sala enviado por bms                             | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| 22       | Analog  | R/W | emulación, valor de temperatura exterior enviado por bms                           | -99.9 | -99.9 | 99.9  |
| 23       | Analog  | R/W | emulación, valor de humedad exterior enviado por bms                               | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| 24       | Integer | R/W | emulación, valor de rialificada de aire enviado por bins                           | 0.0   | 0     | 2000  |
| 25       | Analog  | R/W | emulación, valor de velocidad del ventilador de impulsión enviado por bms          | 0.0   | 0.0   | 100.0 |
| 26       | Integer | R   | medidor de energía, valor de la potencia activa                                    | 0.0   | ~     | 65536 |
| 27       | Integer | R   | medidor de energía, valor de la potencia reactiva                                  | 0     | ~     | 65536 |
| 28       | Integer | R   | medidor de energía, valor del factor de potencia                                   | 0     | ~     | 65536 |
| 29       | Integer | R   | medidor de energía, valor de la energía activa (valor menor)                       | 0     | ~     | 65536 |
| 30       | Integer | R   | medidor de energía, valor de la energía activa (valor mayor)                       | 0     | ~     | 65536 |
| 31       | Integer | R   | medidor de energía, valor de la energía reactiva (valor menor)                     | 0     | ~     | 65536 |
| 32       | Integer | R   | medidor de energía, valor de la energía reactiva (valor menor)                     | 0     | ~     | 65536 |
| 33       | Analog  | R   | control, consigna de modo frío   | 8.0   | ~     | 35.0  |
| 34       | Analog  | R/W | control, consigna de modo mo   | 8.0   | 20.5  | 35.0  |
| 35       | Analog  | R   | control, consigna de modo calor  | 8.0   | ~     | 35.0  |
| 36       | T .     | R   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 0.0   | ~     | 999   |
| 37       | Integer | R   | alarma, codigos control, valor de temperatura de la sala                           | -99.9 | ~     | 99.9  |
| 38       | Analog  | R   | control, valor de temperatura de la sala control, valor de temperatura exterior    | -99.9 | ~     | 99.9  |
| 39       | T       | R   | •  | -99.9 | ~     | 99.9  |
| 40       | Analog  | R   | control, valor de temperatura de impulsión   | -99.9 | ~     | 99.9  |
| 41       | Analog  |     | control, valor de temperatura de retorno   | 0.0   | ~     | 100.0 |
|          | Analog  | R   | control, valor de humedad de la sala   |       |       |       |
| 42       | Analog  | R   | control, valor da humadad autoriar   | 0.0   | ~     | 99.9  |
| 43       | Analog  | R   | control, valor de humedad exterior   | 0.0   | ~     | 100.0 |
| 44       | Analog  | R   | control, valor calculado de la humedad exterior absoluta                           | 0.0   | ~     | 99.9  |
| 45       | Integer | R   | ventilador impulsión, valor de presión diferencial en la impulsión de aire         | 0     | ~     | 1000  |
| 46       | Integer | R   | economizador, valor del sensor de calidad de aire                                  | 0     | ~     | 2000  |
| 47       | Analog  | R   | economizador, porcentaje de apertura enviado a la compuerta                        | 0.0   | ~     | 100.0 |
| 48       | Analog  | R   | quemador de gas, porcentaje de apertura calculado para la válvula                  | 0.0   | ~     | 100.0 |
| 49       | Analog  | R   | resistencias eléctricas, porcentaje de potencia calculado para el triac            | 0.0   | ~     | 100.0 |



| 50   | @Address |         | R/W | DESCRIPCIÓN   | MIN   | Fact. | MAX   |  |
|--|----------|---------|-----|---|---|-------|-------|--|
| S2   | 50       | Analog  | R   | batería agua caliente, porcentaje de apertura calculado para la válvula               | 0.0   | ~     | 100.0 |  |
| S3   | 51       | Analog  | R   | humidificador, porcentaje de potencia calculado para la señal porporcional            | 0.0   | ~     | 100.0 |  |
| S4   | 52       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b1, temperatura                               | -99.9   | ~     | 99.9  |  |
| Section  | 53       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b2, temperatura                               | -99.9   | ~     | 99.9  |  |
| Section  | 54       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b3, temperatura                               | -99.9   | ~     | 99.9  |  |
| 57   | 55       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b4, temperatura                               | -99.9   | ~     | 99.9  |  |
| S8   | 56       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b1, humedad                                   | 0.0   | ~     | 100.0 |  |
| 59   | 57       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b2, humedad                                   | 0.0   | ~     | 100.0 |  |
| Integer   R   unidad, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor)   0   ~ 65536  | 58       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b3, humedad                                   | 0.0   | ~     | 100.0 |  |
| 61 Integer R unidad, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 62 Integer R ventilador impulsión, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 63 Integer R ventilador impulsión, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 64 Integer R circulto 1 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 65 Integer R circulto 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 66 Integer R circulto 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 67 Integer R circulto 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 68 Integer R circulto 2 compresor 3, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 69 Integer R circulto 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 70 Integer R circulto 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 71 Integer R circulto 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 72 Integer R circulto 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 73 Integer R circulto 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 74 Integer R circulto 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 75 Integer R circulto 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 76 Integer R circulto 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 77 Integer R circulto 2 compresor 3, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 78 Integer R circulto 2 compresor 3, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 79 Integer R circulto 2 compresor 3, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 6 | 59       | Analog  | R   | control remoto, valor de la señal, be-1 b4, humedad                                   | 0.0   | ~     | 100.0 |  |
| Integer   R   ventilador impulsión, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor)   0   ~ 65536  | 60       | Integer | R   | unidad, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor)                 | 0   | ~     | 65536 |  |
| Integer   R   ventilador impulsión, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor)   0   ~ 65536  | 61       | Integer | R   | unidad, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor)                 | 0   | ~     | 65536 |  |
| 64 Integer R circuito 1 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 65 Integer R circuito 1 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 66 Integer R circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 67 Integer R circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 68 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 69 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 70 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 73 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 74 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32768 75 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32768 76 Alarma, 1  bit.0 = (70) reloj  bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación  bit.1 = (72) BE.2, bus de comunicación  bit.1 = (83) temperatura de la sala, sonda  bit.6 = (83) temperatura de la impulsión, sonda  bit.6 = (83) temperatura de la impulsión, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   | 62       | Integer | R   | ventilador impulsión, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor)   | 0   | ~     | 65536 |  |
| 65 Integer R circuito 1 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 66 Integer R circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 67 Integer R circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 68 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 69 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 70 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 73 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32768 74 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 75 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 76 Alarma, 1  bit.0 = (70) reloj  bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación  bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación  bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad  bit.4 = (81) temperatura de la sala, sensor  bit.6 = (83) temperatura de la impulsión, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, ventilador  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   | 63       | Integer | R   | ventilador impulsión, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor)   | 0   | ~     | 65536 |  |
| 66 Integer R circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 67 Integer R circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 68 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 69 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 70 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 73 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 Alarma, 1 bit.0 = (70) reloj bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda bit.5 = (82) humedad de la sala, sonda bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, sonda  74 Integer R bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, demasiado baja bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, inverter  | 64       | Integer | R   | circuito 1 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| 67 Integer R circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 68 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 69 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 70 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 73 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 Alarma, 1  bit.0 = (70) reloj  bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación  bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación  bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad  bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda  bit.5 = (82) humedad de la sala, sonda  bit.6 = (83) temperatura de la impulsión, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la retorno, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la retorno, sonda  bit.1 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.1 = (71) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.1 = (91) vent impulsión, ventilador  bit.1 = (92) vent impulsión, inverter  | 65       | Integer | R   | circuito 1 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| 68 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536 69 Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 70 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536 72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767 73 no utilizado - 32768 ~ 32767  Alarma, 1 bit.0 = (70) reloj bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación bit.4 = (81) temperatura de la sala, sensor bit.6 = (83) temperatura de la sala, sensor bit.6 = (83) temperatura de la impulsión, sonda bit.8 = (88) temperatura de la impulsión, sonda bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja bit.10 = (60) presión diferencial de aire, sensor bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   | 66       | Integer | R   | circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| Integer R circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536  70 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536  71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536  72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767  73 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32768  Alarma, 1  bit. 0 = (70) reloj  bit. 1 = (71) BE.1, bus de comunicación  bit. 2 = (72) BE.2, bus de comunicación  bit. 3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad  bit. 4 = (81) temperatura de la sala, sonda  bit. 5 = (82) humedad de la sala, sonda  bit. 6 = (83) temperatura exterior, sonda  74 Integer R bit. 7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  bit. 9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit. 10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit. 11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit. 12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit. 13 = (91) vent impulsión, inverter  | 67       | Integer | R   | circuito 1 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| 70 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) 0 ~ 65536  71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536  72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767  73 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32768 ~ 32767  74 Integer R ventilador impulsión, inverter  R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536  75 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767  76 Alarma, 1 bit. 0 = (70) reloj  77 bit. 1 = (71) BE.1, bus de comunicación  78 bit. 2 = (72) BE.2, bus de comunicación  88 bit. 2 = (72) BE.2, bus de comunicación  89 bit. 4 = (81) temperatura de la aunidad  80 bit. 4 = (81) temperatura de la sala, sonda  80 bit. 5 = (82) humedad de la sala, sonda  80 bit. 6 = (83) temperatura de la impulsión, sonda  80 bit. 7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  80 bit. 8 = (88) temperatura de la impulsión, demasiado baja  80 bit. 10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  81 bit. 11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  82 bit. 12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  83 bit. 13 = (91) vent impulsión, ventilador  84 bit. 14 = (92) vent impulsión, inverter   | 68       | Integer | R   | circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| 71 Integer R circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) 0 ~ 65536  72 Integer R ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 ~ 32767  73  | 69       | Integer | R   | circuito 2 compresor 1, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| 72   | 70       | Integer | R   | circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor menor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| 73 no utilizado -32768 ~ 32767  Alarma, 1 bit.0 = (70) reloj bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor bit.11 = (71) vent impulsión, inverter, bus de comunicación bit.12 = (1) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, inverter  | 71       | Integer | R   | circuito 2 compresor 2, valor del contador del tiempo de funcionamiento (valor mayor) | 0   | ~     | 65536 |  |
| Alarma, 1  bit.0 = (70) reloj  bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación  bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación  bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad  bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda  bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor  bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda  bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   | 72       | Integer | R   | ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire                              | 0   | ~     | 32767 |  |
| bit.0 = (70) reloj  bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación  bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación  bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad  bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda  bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor  bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda  bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, ventilador  bit.13 = (91) vent impulsión, inverter  | 73       |         |     | no utilizado  | -32768  | ~     | 32767 |  |
| bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   |          |         |     | Alarma, 1   |   |       |       |  |
| bit. 2 = (72) BE.2, bus de comunicación bit. 3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad bit. 4 = (81) temperatura de la sala, sonda bit. 5 = (82) humedad de la sala, sensor bit. 6 = (83) temperatura exterior, sonda  R bit. 7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda bit. 8 = (88) temperatura de la retorno, sonda bit. 9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja bit. 10 = (80) presión diferencial de aire, sensor bit. 11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación bit. 12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial bit. 13 = (91) vent impulsión, ventilador bit. 14 = (92) vent impulsión, inverter  |          |         |     | bit.0 = (70) reloj  |   |       |       |  |
| bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda  74 Integer R bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   |          |         |     | bit.1 = (71) BE.1, bus de comunicación  |   |       |       |  |
| bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda  bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor  bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda  bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   |          |         |     | bit.2 = (72) BE.2, bus de comunicación  |   |       |       |  |
| bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor  bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda  74 Integer R bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, inverter  |          |         |     | bit.3 = (9) alimentación eléctrica de la unidad                                       |   |       |       |  |
| bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda  bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, inverter  |          |         |     | bit.4 = (81) temperatura de la sala, sonda  |   |       |       |  |
| Integer R bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda  bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, inverter  |          |         |     | bit.5 = (82) humedad de la sala, sensor   |   |       |       |  |
| bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda  bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   |          |         |     | bit.6 = (83) temperatura exterior, sonda  |   |       | 65536 |  |
| bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja  bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter  | 74       | Integer | R   | bit.7 = (85) temperatura de la impulsión, sonda                                       | 0   | ~     |       |  |
| bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor  bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter  |          |         |     | bit.8 = (88) temperatura de la retorno, sonda   |   |       |       |  |
| bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación  bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial  bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador  bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   |          |         |     | bit.9 = (22) temperatura de la impulsión, demasiado baja                              |   |       |       |  |
| bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, inverter  |          |         |     | bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sens                                       | bit.10 = (80) presión diferencial de aire, sensor | -     |       |  |
| bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador bit.14 = (92) vent impulsión, inverter  |          |         |     | bit.11 = (73) vent impulsión, inverter, bus de comunicación                           |   |       |       |  |
| bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   |          |         |     | bit.12 = (1) vent impulsión, corte presostato diferencial                             |   |       |       |  |
| bit.14 = (92) vent impulsión, inverter   |          |         |     | bit.13 = (91) vent impulsión, ventilador  | -   |       |       |  |
| bit.15 = (99) fuego / humo, detectado"   |          |         |     | bit.14 = (92) vent impulsión, inverter  |   |       |       |  |
|  |          |         |     | bit.15 = (99) fuego / humo, detectado"  |   |       |       |  |



| Alarma, 2  bit.0 = (74) extracción, inverter, bus de comunicación  bit.1 = (93) extracción, ventilador |       |
|--|-------|
|  |       |
| bit.1 = (93) extracción, ventilador  |       |
|  |       |
| bit.2 = (94) extracción, inverter  |       |
| bit.3 =  |       |
| bit.4 = (59) recuperador, temperatura de salida, sonda   |       |
| bit.5 = (56) recuperdaor, caudal de aire, sensor   |       |
| bit.6 = (51) recuperdaor, motor  |       |
| 75 Integer R bit.7 = (52) recuperdaor, rueda 0 ~   | 65536 |
| bit.8 =  |       |
| bit.9 = (13) Agua caliente, riesgo congelación   |       |
| bit.10 = (41) bomba 1, eléctrico   |       |
| bit.11 = (11) resistencias eléctricas, sobrecalentamiento  |       |
| bit.12 = (12) aire fresco, resist. eléctricas, sobrecalentamiento                                      |       |
| bit.13 = (14) quemador de gas 1  |       |
| bit.14 = (15) quemador de gas 2  |       |
| bit.15 = (16) quemador de gas, sobrecalentamiento  |       |
| Alarma, 3  |       |
| bit.0 = (141) circuito 1, alta presión, sensor   |       |
| bit.1 = (142) circuito 1, baja presión, sensor   |       |
| bit.2 = (143) circuito 1, temperatura liquido, sonda   |       |
| bit.3 = (144) circuito 1, temperatura aspiración, sonda  |       |
| bit.4 = (114) circuito 1, compresor, eléctrico   |       |
| bit.5 = (115) circuito 1, alta presión, corte  |       |
| bit.6 = (116) circuito 1, vávula inversora, bloqueo  |       |
| 76 Integer R bit.7 = (117) circuito 1, baja presión, corte 0 ~   | 65536 |
| bit.8 = (118) circuito 1, riesgo congelación   |       |
| bit.9 = (132) circuito 1, vávula expansión, motor  |       |
| bit.10 = (75) circuito 1, vent. condens, inverter, bus de comunicación                                 |       |
| bit.11 = (102) circuito 1, ventilador condensación   |       |
| bit.12 = (103) circuito 1, ventilador condensación, inverter   |       |
| bit.13 = (86) condensador agua, entrada, sonda   |       |
| bit.14 = (87) condensador agua, salida, sonda  |       |
| bit.15 = evd, bus de comunicación  |       |



| @Address |         | R/W | DESCRIPCIÓN  | MIN | Fact. | MAX   |
|----------|---------|-----|--|-----|-------|-------|
|          |         |     | Alarma, 4  |     |       |       |
|          |         |     | bit.0 = (241) circuito 2, alta presión, sensor                         |     |       |       |
|          |         |     | bit.1 = (242) circuito 2, baja presión, sensor                         |     |       |       |
|          |         |     | bit.2 = (243) circuito 2, temperatura liquido, sonda                   |     |       |       |
|          |         |     | bit.3 = (244) circuito 2, temperatura aspiración, sonda                |     |       |       |
|          |         |     | bit.4 = (214) circuito 2, compresor, eléctrico                         |     |       |       |
|          |         |     | bit.5 = (215) circuito 2, alta presión, corte                          |     |       |       |
|          |         |     | bit.6 = (216) circuito 2, vávula inversora, bloqueo                    |     |       |       |
| 77       | Integer | R   | bit.7 = (217) circuito 2, baja presión, corte                          | 0   | ~     | 65536 |
|          |         |     | bit.8 = (218) circuito 2, riesgo congelación                           |     |       |       |
|          |         |     | bit.9 = (232) circuito 2, vávula expansión, motor                      |     |       |       |
|          |         |     | bit.10 = (76) circuito 2, vent. condens, inverter, bus de comunicación |     |       |       |
|          |         |     | bit.11 = (202) circuito 2, ventilador condensación                     |     |       |       |
|          |         |     | bit.12 = (203) circuito 2, ventilador condensación, inverter           |     |       |       |
|          |         |     | bit.13 = (2) condensador agua, corte interruptor de flujo              |     |       |       |
|          |         |     | bit.14 = (25) condensador agua, temperatura demasiado baja             |     |       |       |
|          |         |     | bit.15 = (26) condensador agua, temperatura demasiado alta             |     |       |       |
|          |         |     | Alarma, 5  |     |       |       |
|          |         |     | bit.0 = (84) humedad exterior, sensor                                  |     |       |       |
|          |         |     | bit.1 = (23) temperatura de la sala, demasiado alta                    |     |       |       |
|          |         |     | bit.2 = (24) temperatura de la sala, demasiado baja                    |     |       |       |
|          |         |     | bit.3 = (32) humedad de la sala, demasiado baja                        |     |       |       |
|          |         |     | bit.4 = (33) humedad de la sala, demasiado alta                        |     |       |       |
|          |         |     | bit.5 = (21) temperatura de impulsión, demasiado alta                  |     |       |       |
|          |         |     | bit.6 = (4) vent. impulsión, filtros, sucios                           |     |       |       |
| 78       | Integer | R   | bit.7 = (5) vent. impulsión, filtros, ausentes                         | 0   | ~     | 65536 |
|          |         |     | bit.8 = (89) calidad de aire, sensor                                   |     |       |       |
|          |         |     | bit.9 = (29) calidad de aire, CO2 demasiado alto                       |     |       |       |
|          |         |     | bit.10 = (54) recuperador filtros, sucios                              |     |       |       |
|          |         |     | bit.11 = (31) humidificador, fallo                                     |     |       |       |
|          |         |     | bit.12 =   |     |       |       |
|          |         |     | bit.13 =   |     |       |       |
|          |         |     | bit.14 = (110) circuito 1, fuga refrigerante, detectada                |     |       |       |
|          |         |     | bit.15 = (210) circuito 2, fuga refrigerante, detectada                |     |       |       |



| @Address |         | R/W   | DESCRIPCIÓN   | MIN   | Fact. | MAX   |  |
|----------|---------|---|---|---|-------|-------|--|
|          |         |   | [Alarma – Menor]  |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.0 = (119) circuito 1, temperatura condensación demasiado baja   |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.1 = (129) circuito 1, temperatura condensación demasiado alta   |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.2 = (128) circuito 1, lop, presión de operación demasiado baja  |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.3 = (127) circuito 1, mop, presión de operación demasiado alta  |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.4 = (121) circuito 1, recalentamiento demasiado bajo            |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.5 = (122) circuito 1, recalentamiento demasiado alto            |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.6 = (123) circuito 1, subenfriamiento demasiado bajo            |   |       |       |  |
| 79       | Integer | R   | bit.7 = (124) circuito 1, subenfriamiento demasiado alto            | 0   | ~     | 65536 |  |
|          |         |   | bit.8 = (219) circuito 2, temperatura condensación demasiado baja   |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.9 = (229) circuito 2, temperatura condensación demasiado alta   |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.10 = (228) circuito 2, lop, presión de operación demasiado baja |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.11 = (227) circuito 2, mop, presión de operación demasiado alta |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.12 = (221) circuito 2, recalentamiento demasiado bajo           |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.13 = (222) circuito 2, recalentamiento demasiado alto           | -   |       |       |  |
|          |         |   | bit.14 = (223) circuito 2, subenfriamiento demasiado bajo           |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.15 = (224) circuito 2, subenfriamiento demasiado alto           |   |       |       |  |
|          |         |   | alarma, 7   |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.0 = (341) circuito 3, alta presión, sensor                      |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.1 = (342) circuito 3, baja presión, sensor                      |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.2 = (343) circuito 3, temperatura liquido, sonda                |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.3 = (344) circuito 3, temperatura aspiración, sonda             |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.4 = (314) circuito 3, compresor, eléctrico                      |   |       |       |  |
|          |         | bit.5 = (315) circuito 3, alta presión, corte       | bit.5 = (315) circuito 3, alta presión, corte                       |   |       |       |  |
|          |         | bit.6 = (316) circuito 3, vávula inversora, bloqueo |   |   |       |       |  |
| 80       | Integer | R   | bit.7 = (317) circuito 3, baja presión, corte                       | -32768  | ~     | 32767 |  |
|          |         |   | bit.8 = (319) circuito 3, temperatura condensación demasiado baja   |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.9 = (329) circuito 3, temperatura condensación demasiado alta   |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.10 = (328) circuito 3, lop, presión de operación demasiado baja |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.11 = (327) circuito 3, lop, presión de operación demasiado alta |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.12 = (321) circuito 3, recalentamiento demasiado bajo           |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.13 = (322) circuito 3, recalentamiento demasiado alto           |   |       |       |  |
|          |         |   | bit.14 = (323) circuito 3, subenfriamiento demasiado bajo           |   |       |       |  |
|          |         |   |   | bit.15 = (324) circuito 3, subenfriamiento demasiado alto |       |       |  |



| @Address |         | R/W | DESCRIPCIÓN  | MIN    | Fact. | MAX   |
|----------|---------|-----|--|--------|-------|-------|
| 81       |         | R   | no utilizado   | -32768 | ~     | 32767 |
| 82       |         | R   | no utilizado   | -32768 | ~     | 32767 |
| 83       |         | R   | no utilizado   | -32768 | ~     | 32767 |
| 84       | Integer | R/W | unidad, on/off general, start & stop, punto de consigna                              | 0      | 0     | 1     |
| 85       | Integer | R/W | unidad, reseteo de alarmas, punto de consigna  | 0      | 0     | 1     |
| 86       | Integer | R/W | ventilador impulsión, bms día, consigan de activación                                | 0      | 1     | 1     |
| 87       | Integer | R/W | ventilador impulsión, bms día, consigan de activación en zona muerta de regulación   | 0      | 1     | 1     |
| 88       | Integer | R/W | ventilador impulsión, bms noche, consigan de activación                              | 0      | 1     | 1     |
| 89       | Integer | R/W | ventilador impulsión, bms noche, consigan de activación en zona muerta de regulación | 0      | 0     | 1     |
| 90       | Integer | R/W | bms, forzado modo noche vía bms  | 0      | 0     | 1     |
| 91       | Integer | R/W | economizador, bms día, consigna de activación del free-cooling                       | 0      | 1     | 1     |
| 92       | Integer | R/W | economizador, bms noche, consigna de activación del free-cooling                     | 0      | 1     | 1     |
| 93       | Integer | R/W | economizador, bms día, consigna de activación de la calidad de aire                  | 0      | 1     | 1     |
| 94       | Integer | R/W | economizador, bms noche, consigna de activación de la calidad de aire                | 0      | 1     | 1     |
| 95       | Integer | R/W | circuito, bms día, consigna de activación en modo frío                               | 0      | 1     | 1     |
| 96       | Integer | R/W | circuito, bms día, consigna de activación en modo calor                              | 0      | 1     | 1     |
| 97       | Integer | R/W | circuito, bms noche, consigna de activación en modo frío                             | 0      | 1     | 1     |
| 98       | Integer | R/W | circuito, bms noche, consigna de activación en modo calor                            | 0      | 1     | 1     |
| 99       | Integer | R/W | 1ª etapa de calor, bms día, consigna de activación                                   | 0      | 1     | 1     |
| 100      | Integer | R/W | 1ª etapa de calor, bms noche, consigna de activación                                 | 0      | 1     | 1     |
| 101      | Integer | R/W | control, bms día, consigna de activación control de humedad                          | 0      | 0     | 1     |
| 102      | Integer | R/W | control, bms noche, consigna de activación control de humedad                        | 0      | 0     | 1     |
| 103      | Integer | R/W | circuito, desactivación 50% de compresores por BMS                                   | 0      | 0     | 1     |
| 104      | Integer | R/W | reloj, activación del modo del ajuste  | 0      | 0     | 1     |
| 105      | Integer | R/W | control remoto, activación del bm j14 no7  | 0      | 0     | 1     |
| 106      | Integer | R/W | control remoto, activación del bm j15 no12   | 0      | 0     | 1     |
| 107      | Integer | R/W | control remoto, activación del be-1 j5 no1   | 0      | 0     | 1     |



| @Address |         | R/W | DESCRIPCIÓN  | MIN | Fact. | MAX |
|----------|---------|-----|--|-----|-------|-----|
| 1        | lutanan |     |  |     |       |     |
| 108      | Integer | R/W | control remoto, activación del be-1 j6 no2                               | 0   | 0     | 1   |
| 109      | Integer | R/W | control remoto, activación del be-1 j7 no3                               | 0   | 0     | 1   |
| 110      | Integer | R/W | control remoto, activación del be-1 j8 no4                               | 0   | 0     | 1   |
| 111      | Integer | R/W | tcb, activación de la función  | 0   | 0     | 1   |
| 112      | Integer | R/W | tcb, estado de la señal b  | 0   | 0     | 1   |
| 113      | Integer | R/W | tcb, estado de la señal g  | 0   | 0     | 1   |
| 114      | Integer | R/W | tcb, estado de la señal y1   | 0   | 0     | 1   |
| 115      | Integer | R/W | tcb, estado de la señal y2   | 0   | 0     | 1   |
| 116      | Integer | R/W | tcb, estado de la señal w1   | 0   | 0     | 1   |
| 117      | Integer | R/W | tcb, estado de la señal w2   | 0   | 0     | 1   |
| 118      | Integer | R/W | control, desactivación modo frío vía bms                                 | 0   | 0     | 1   |
| 119      | Integer | R/W | control, desactivación modo calor vía bms                                | 0   | 0     | 1   |
| 120      | Integer | R/W | ventilador impulsión, velocidad baja forzada por bms                     | 0   | 0     | 1   |
| 121      | Integer | R/W | ventilador impulsión, velocidad alta forzada por bms                     | 0   | 0     | 1   |
| 122      | Integer | R/W | economizador, apertura 0% forzada por bms                                | 0   | 0     | 1   |
| 123      | Integer | R/W | economizador, apertura 100% forzada por bms                              | 0   | 0     | 1   |
| 124      | Integer | R/W | economizador, desactivación del control de la calidad de aire vía bms    | 0   | 0     | 1   |
| 125      | Integer | R/W | economizador, desactivación del free-cooling vía bms                     | 0   | 0     | 1   |
| 126      | Integer | R/W | economizador, desactivación del free-heating vía bms                     | 0   | 0     | 1   |
| 127      | Integer | R/W | circuito, desactivación 100% vía BMS                                     | 0   | 0     | 1   |
| 128      | 0       | R   | circuito, desactivación del 50% de los compresores en marcha vía bms     | 0   | 0     | 1   |
| 129      | Integer | R/W | circuito, desactivación del modo calor vía BMS                           | 0   | 0     | 1   |
| 130      | Integer | R/W | circuito, ciclo de desescarche retrazado por bms                         | 0   | 0     | 1   |
| 131      | Integer | R/W | 1ª etapa de calor, desactivación del 50% de las etapas en marcha vía bms | 0   | 0     | 1   |
| 132      | Integer | R/W | 1ª etapa de calor, desactivación del 100% vía bms                        | 0   | 0     | 1   |
| 133      | Integer | R   | alarma, estado   | 0   | ~     | 1   |
| 134      | Integer | R   | unidad, estado del on/off general  | 0   | ~     | 1   |
| 135      | Integer | R   | ventilador impulsión, estado   | 0   | ~     | 1   |
| 136      | Integer | R   | ventilador extracción, estado  | 0   | ~     | 1   |
| 137      | Integer | R   | circuito 1 compresor 1, estado   | 0   | ~     | 1   |
| 138      | Integer | R   | circuito 1 compresor 2, estado   | 0   | ~     | 1   |
| 139      | Integer | R   | circuito 1, estado de la válvula inversora (modo calor)                  | 0   | ~     | 1   |
| 140      | Integer | R   | circuito 2 compresor 1, estado   | 0   | ~     | 1   |
| 141      | Integer | R   | circuito 2 compresor 2, estado   | 0   | ~     | 1   |
| 142      | Integer | R   | circuito 2, estado de la válvula inversora (modo calor)                  | 0   | ~     | 1   |
| 143      | Integer | R   | quemador de gas, estado del 1er quemador                                 | 0   | ~     | 1   |
| 144      | Integer | R   | quemador de gas, estado del 2º quemador                                  | 0   | ~     | 1   |
| 145      | Integer | R   | quemador de gas, estado de la plena potencia                             | 0   | ~     | 1   |
| 146      | Integer | R   | resistencias eléctricas, estado de la 1ª etapa                           | 0   | ~     | 1   |
| 147      | Integer | R   | resistencias eléctricas, estado de la 2ª etapa                           | 0   | ~     | 1   |
| 148      | Integer | R   | control remoto, estado del contacto seco, bm id4                         | 0   | ~     | 1   |
| 149      | Integer | R   | control remoto, estado del contacto seco, bm id7                         | 0   | ~     | 1   |
| 150      | Integer | R   | control remoto, estado del contacto seco, be-1 id1                       | 0   | ~     | 1   |
| 151      | Integer | R   | control remoto, estado del contacto seco, be-1 id2                       | 0   | ~     | 1   |
|          |         | 1   | i ·  |     | 1     | 1   |



| @Address |         | R/W | DESCRIPCIÓN  | MIN   | Fact. | MAX   |
|----------|---------|-----|--|-------|-------|-------|
| 152      | Integer | R   | control remoto, estado del contacto seco, be-1 id3                                     | 0     | ~     | 1     |
| 153      | Integer | R   | control remoto, estado del contacto seco, be-1 id4                                     | 0     | ~     | 1     |
| 154      | Integer | R   | control, estado del modo frío  | 0     | ~     | 1     |
| 155      | Integer | R   | control, estado de la zona muerta  | 0     | ~     | 1     |
| 156      | Integer | R   | control, estado del modo calor   | 0     | ~     | 1     |
| 157      | Analog  | R/W | economizador, temperatura límite para la activación del fresco nocturno                | 8,0   | 22,0  | 35,0  |
| 158      | Analog  | R/W | control, límite de baja impulsión en modo frío   | 3,0   | 12,0  | 68,0  |
| 159      | Analog  | R/W | control, límite de baja impulsión en modo calor  | 30,0  | 38,0  | 68,0  |
| 160      | Analog  | R/W | control, límite de temperatura de la sala para la desactivación del modo frío          | 0,0   | 26,0  | 30,0  |
| 161      | Analog  | R/W | control, límite de temperatura de la sala para la desactivación del modo calor         | 0,0   | 19,0  | 30,0  |
| 162      | Analog  | R/W | economizador, temperatura exterior mínima para desactivación free-cooling              | -20,0 | -20,0 | 50,0  |
| 163      | Analog  | R/W | economizador, temperatura exterior máxima para desactivación free-cooling              | -20,0 | 26,0  | 50,0  |
| 164      | Analog  | R/W | circuito, temperatura exterior límite para desactivación 50% en modo frío              | -10,0 | 20,0  | 50,0  |
| 165      | Analog  | R/W | circuito, temperatura exterior límite para desactivación 100% en modo frío             | -10,0 | 12,0  | 50,0  |
| 166      | Analog  | R/W | circuito, temperatura exterior límite para desactivación 50% en modo calor             | -20,0 | -20,0 | 50,0  |
| 167      | Analog  | R/W | circuito, temperatura exterior límite para desactivación 100% en modo calor            | -20,0 | -20,0 | 50,0  |
| 168      | Analog  | R/W | calentadores, temperatura exterior límite para desactivación                           | -20,0 | 10,0  | 50,0  |
| 169      | Integer | R/W | 1ª etapa de calor, bms noche, consigna para invertir la prioridad de arranque          | 0     | 0     | 3     |
| 170      | Integer | R/W | 1ª etapa de calor, bms día, consigna para invertir la prioridad de arranque            | 0     | 0     | 3     |
| 171      | Analog  | R/W | 1ª etapa de calor, temperatura exterior límite para invertir la prioridad de arranque  | -20,0 | 10,0  | 50,0  |
| 172      | Integer | R/W | 2ª etapa de calor, bms noche, consigna para invertir la prioridad de arranque          | 0     | 0     | 1     |
| 173      | Integer | R/W | 2ª etapa de calor, bms día, consigna para invertir la prioridad de arranque            | 0     | 0     | 1     |
| 174      | Analog  | R/W | medidor de energía, límite de corriente para desactivación 50% compresores en marcha   | 0,0   | 999,9 | 999,9 |
| 175      | Integer | R   | circuito 3 compresor 1, estado   | 0,0   | ~     | 1,0   |
| 176      | Integer | R   | circuito 3, estado de la válvula inversora (modo calor)                                | 0,0   | ~     | 1,0   |
| 177      | Integer | R   | reloj, estado de la programación horaria (zona.modo)                                   | 0,0   | ~     | 6,5   |
| 178      | Integer | R   | 2ª etapa de calor, porcentaje de potencia calculado para el triac                      | 0,0   | ~     | 100,0 |
| 179      | Integer | R   | recuperador agua caliente, porcentaje de apertura de la válvula                        | 0,0   | ~     | 100,0 |
| 180      | Integer | R/W | maestro/esclavos, ajuste del sub-bus   | 1     | 1     | 24    |
| 181      | Analog  | R   | ventilador impulsión, porcentaje de velocidad calculado para el variador de frecuencia | 0,0   | ~     | 100,0 |
| 182      | Integer | R   | control, valor del contador del tiempo de funcionamiento en modo frío (valor menor)    | 0     | ~     | 65536 |
| 183      | Integer | R   | control, valor del contador del tiempo de funcionamiento en modo frío (valor mayor)    | 0     | ~     | 65536 |
| 184      | Integer | R   | control, valor del contador del tiempo de funcionamiento en modo calor (valor menor)   | 0     | ~     | 65536 |
| 185      | Integer | R   | control, valor del contador del tiempo de funcionamiento en modo calor (valor mayor)   | 0     | ~     | 65536 |
| 186      | Integer | R   | batería agua fría, porcentaje de apertura de la válvula                                | 0,0   | ~     | 100,0 |
| 187      | Integer | R/W | economizador, límite mínimo del control de calidad del aire                            | 0     | 1000  | 2000  |
| 188      | Integer | R/W | economizador, límite máximo del control de calidad del aire                            | 0     | 1500  | 2000  |



## APÉNDICE 2

Lonworks

#### **DESCRIPCIÓN** MIN FACT. MAX **NV\_Name** nvi Watchdog bms, contador "perro guardian 0 0 32767 nvo\_Watchdog nvo Alarm Codes alarma, codigos n 999 nvo\_Blower\_Qv ventilador impulsión, valor calculado del caudal de aire 0 32767 nvo Blower dP ventilador impulsión, valor de presión diferencial en la impulsión de aire 0 1000 nvo\_Room\_Temp 99 9 control, valor de temperatura de la sala -99 9 nvo\_Outside\_Temp control, valor de temperatura exterior -99.9 99.9 nvo\_Supply\_Temp control, valor de temperatura de impulsión -99 9 99 9 100.0 nvo\_Room\_Hr control, valor de humedad de la sala 0.0 100.0 nvo\_Outside\_Hr control, valor de humedad exterior 0.0 economizador, valor del sensor de calidad de aire nvo\_CO2 2000 0 nvi\_Control\_Temp control, consigna cliente (dc/dm) 20.5 35.0 8.0 nvo\_Control\_Temp nvo\_Control\_Cool control, consigna de modo frío 8.0 35.0 nvo Control Heat control, consigna de modo calor 8.0 35.0 nvi\_Cool\_BMS control, bms día, consigna del modo frío 8.0 22.0 35.0 nvo\_Cool\_BMS nvi Heat BMS control, bms día, consigna del modo calor 8.0 19.0 35.0 nvo\_Heat\_BMS nvi Cool D control, bms noche, consigna del modo frío 8.0 35.0 35.0 nvo\_Cool\_D nvi Heat D 8.0 15.0 35.0 control, bms noche, consigna del modo calor nvo\_Heat\_D nvi\_Air\_Mini\_BMS economizador, bms día, consigna del mínimo aire de renovación 0.0 20.0 100.0 nvo\_Air\_Mini\_BMS" nvi Sends Room T emulación, valor de temperatura de la sala enviado por bms -99 9 -99 9 99 9 nvi\_Sends\_Out\_T -99.9 -99.9 emulación, valor de temperatura exterior enviado por bms 99.9 0 nvi Sends Room H emulación, valor de humedad de la sala enviado por bms 0 100 nvi\_Sends\_Out\_H 0 100 emulación, valor de humedad exterior enviado por bms 0 nvi Sends CO2 0 2000 emulación, valor de calidad de aire enviado por bms 0 100.0 nvi\_Sends\_Speed 0.0 0.0 emulación, valor de velocidad del ventilador de impulsión enviado por bms nvo PM kW 0 65536 medidor de energía, valor de la potencia activa nvo\_PM\_kVA 65536 medidor de energía, valor de la potencia reactiva 0 nvo\_PM\_Pw\_Factor 0 65536 medidor de energía, valor del factor de potencia nvo\_PM\_kWh\_LSB medidor de energía, valor de la energía activa (valor menor) n 65536 nvo\_PM\_kWh\_MSB 0 65536 medidor de energía, valor de la energía activa (valor mayor) nvo\_PM\_kVAh\_LSB 0 65536 medidor de energía, valor de la energía reactiva (valor menor) nvo\_PM\_kVAh\_MSB 0 65536 medidor de energía, valor de la energía reactiva (valor mayor) nvi PM Reset 0 0 65536 medidor de energía, codigo para borrar la memoria 100.0 nvo\_Fresh\_Air 0.0 economizador, porcentaje de apertura enviado a la compuerta nvo Compressor 0.0 100.0 circuito, porcentaje de potencia calculado 0.0 100.0 nvo\_Heaters\_1 1ª etapa de calor, porcentaje de potencia calculado nvo Heaters 2 0.0 100.0 2ª etapa de calor, porcentaje de potencia calculado 99.9 nvo\_Custom\_T\_1 control remoto, valor de la señal, be-1 b1, temperatura -99.9 ~ nvo Custom T 2 -99.9 99 9 control remoto, valor de la señal, be-1 b2, temperatura -99.9 99.9 nvo\_Custom\_T\_3 control remoto, valor de la señal, be-1 b3, temperatura nvo Custom T 4 -99.9 99.9 control remoto, valor de la señal, be-1 b4, temperatura



| NV_Name          | DESCRIPCIÓN  | MIN | FACT. | MAX   |
|------------------|--|-----|-------|-------|
|                  | alarma, 2  |     |       |       |
|                  | bit.0 = (74) extracción, inverter, bus de comunicación                 |     |       | 65536 |
|                  | bit.1 = (93) extracción, ventilador                                    |     |       |       |
|                  | bit.2 = (94) extracción, inverter                                      |     |       |       |
|                  | bit.3 =  |     |       |       |
|                  | bit.4 = (59) recuperador, temperatura de salida, sonda                 |     |       |       |
|                  | bit.5 = (56) recuperdaor, caudal de aire, sensor                       | 0   | ~     |       |
|                  | bit.6 = (51) recuperdaor, motor  |     |       |       |
| nvo_Error_Bits_1 | bit.7 = (52) recuperdaor, rueda  |     |       |       |
|                  | bit.8 =  |     |       |       |
|                  | bit.9 = (13) Agua caliente, riesgo congelación                         |     |       |       |
|                  | bit.10 = (41) bomba 1, eléctrico                                       |     |       |       |
|                  | bit.11 = (11) resistencias eléctricas, sobrecalentamiento              |     |       |       |
|                  | bit.12 = (12) aire fresco, resist. eléctricas, sobrecalentamiento      |     |       |       |
|                  | bit.13 = (14) quemador de gas 1  |     |       |       |
|                  | bit.14 = (15) quemador de gas 2  |     |       |       |
|                  | bit.15 = (16) quemador de gas, sobrecalentamiento                      |     |       |       |
|                  | alarma, 3  |     |       |       |
|                  | bit.0 = (141) circuito 1, alta presión, sensor                         |     |       |       |
|                  | bit.1 = (142) circuito 1, baja presión, sensor                         |     |       |       |
|                  | bit.2 = (143) circuito 1, temperatura liquido, sonda                   |     |       |       |
|                  | bit.3 = (144) circuito 1, temperatura aspiración, sonda                |     | ~     | 65536 |
|                  | bit.4 = (114) circuito 1, compresor, eléctrico                         |     |       |       |
|                  | bit.5 = (115) circuito 1, alta presión, corte                          |     |       |       |
|                  | bit.6 = (116) circuito 1, vávula inversora, bloqueo                    |     |       |       |
| nvo_Error_Bits_2 | bit.7 = (117) circuito 1, baja presión, corte                          | 0   |       |       |
|                  | bit.8 = (118) circuito 1, riesgo congelación                           |     |       |       |
|                  | bit.9 = (132) circuito 1, vávula expansión, motor                      |     |       |       |
|                  | bit.10 = (75) circuito 1, vent. condens, inverter, bus de comunicación |     |       |       |
|                  | bit.11 = (102) circuito 1, ventilador condensación                     |     |       |       |
|                  | bit.12 = (103) circuito 1, ventilador condensación, inverter           |     |       |       |
|                  | bit.13 = (86) condensador agua, entrada, sonda                         |     |       |       |
|                  | bit.14 = (87) condensador agua, salida, sonda                          |     |       |       |
|                  | bit.15 = (101) evd, bus de comunicación                                |     |       |       |
|                  | alarma, 4  |     |       |       |
|                  | bit.0 = (241) circuito 2, alta presión, sensor                         |     |       |       |
|                  | bit.1 = (242) circuito 2, baja presión, sensor                         |     |       |       |
|                  | bit.2 = (243) circuito 2, temperatura liquido, sonda                   |     |       |       |
|                  | bit.3 = (244) circuito 2, temperatura aspiración, sonda                |     |       |       |
|                  | bit.4 = (214) circuito 2, compresor, eléctrico                         |     |       | 65536 |
|                  | bit.5 = (215) circuito 2, alta presión, corte                          |     |       |       |
|                  | bit.6 = (216) circuito 2, vávula inversora, bloqueo                    |     |       |       |
| nvo_Error_Bits_3 | bit.7 = (217) circuito 2, baja presión, corte                          | 0   | ~     |       |
|                  | bit.8 = (218) circuito 2, riesgo congelación                           |     |       |       |
|                  | bit.9 = (232) circuito 2, vávula expansión, motor                      |     |       |       |
|                  | bit.10 = (76) circuito 2, vent. condens, inverter, bus de comunicación |     |       |       |
|                  | bit.11 = (202) circuito 2, ventilador condensación                     |     |       |       |
|                  | bit.12 = (203) circuito 2, ventilador condensación, inverter           |     |       |       |
|                  | bit.13 = (2) condensador agua, corte interruptor de flujo              |     |       |       |
|                  | bit.14 = (25) condensador agua, temperatura demasiado baja             |     |       |       |
|                  | bit.15 = (26) condensador agua, temperatura demasiado alta             |     |       |       |



| NV_Name          | DESCRIPCIÓN   | MIN | FACT. | MAX   |
|------------------|---|-----|-------|-------|
|                  | alarma, 5   |     | ~     |       |
|                  | bit.0 = (84) humedad exterior, sensor                               |     |       |       |
|                  | bit.1 = (23) temperatura de la sala, demasiado alta                 |     |       |       |
|                  | bit.2 = (24) temperatura de la sala, demasiado baja                 | 0   |       |       |
|                  | bit.3 = (32) humedad de la sala, demasiado baja                     |     |       |       |
|                  | bit.4 = (33) humedad de la sala, demasiado alta                     |     |       |       |
|                  | bit.5 = (21) temperatura de impulsión, demasiado alta               |     |       |       |
|                  | bit.6 = (4) vent. impulsión, filtros, sucios                        |     |       |       |
| nvo_Error_Bits_4 | bit.7 = (5) vent. impulsión, filtros, ausentes                      |     |       | 65536 |
|                  | bit.8 = (89) calidad de aire, sensor                                |     |       |       |
|                  | bit.9 = (29) calidad de aire, CO2 demasiado alto                    |     |       |       |
|                  | bit.10 = (54) recuperador filtros, sucios                           |     |       |       |
|                  | bit.11 = (31) humidificador, fallo                                  |     |       |       |
|                  | bit.12 =  |     |       |       |
|                  | bit.13 =  |     |       |       |
|                  | bit.14 = (110) circuito 1, fuga refrigerante, detectada             |     |       |       |
|                  | bit.15 = (210) circuito 2, fuga refrigerante, detectada             |     |       |       |
|                  | alarma, 6   |     |       |       |
|                  | bit.0 = (119) circuito 1, temperatura condensación demasiado baja   |     |       |       |
|                  | bit.1 = (129) circuito 1, temperatura condensación demasiado alta   |     |       |       |
|                  | bit.2 = (128) circuito 1, lop, presión de operación demasiado baja  |     |       |       |
| nvo_Error_Bits_5 | bit.3 = (127) circuito 1, mop, presión de operación demasiado alta  |     |       |       |
|                  | bit.4 = (121) circuito 1, recalentamiento demasiado bajo            |     |       |       |
|                  | bit.5 = (122) circuito 1, recalentamiento demasiado alto            |     |       |       |
|                  | bit.6 = (123) circuito 1, subenfriamiento demasiado bajo            |     |       |       |
|                  | bit.7 = (124) circuito 1, subenfriamiento demasiado alto            | 0   | ~     | 65536 |
|                  | bit.8 = (219) circuito 2, temperatura condensación demasiado baja   |     |       |       |
|                  | bit.9 = (229) circuito 2, temperatura condensación demasiado alta   |     |       |       |
|                  | bit.10 = (228) circuito 2, lop, presión de operación demasiado baja |     |       |       |
|                  | bit.11 = (227) circuito 2, mop, presión de operación demasiado alta |     |       |       |
|                  | bit.12 = (221) circuito 2, recalentamiento demasiado bajo           |     |       |       |
|                  | bit.13 = (222) circuito 2, recalentamiento demasiado alto           |     |       |       |
|                  | bit.14 = (223) circuito 2, subenfriamiento demasiado bajo           |     |       |       |
|                  | bit.15 = (224) circuito 2, subenfriamiento demasiado alto           |     |       |       |



| NV_Name                            | DESCRIPCIÓN  | MIN | FACT. | MAX   |
|------------------------------------|--|-----|-------|-------|
|                                    | alarma, 7  |     |       |       |
|                                    | bit.0 = (341) circuito 3, alta presión, sensor   |     |       |       |
|                                    | bit.1 = (342) circuito 3, baja presión, sensor   |     |       |       |
|                                    | bit.2 = (343) circuito 3, temperatura liquido, sonda                                       |     |       |       |
|                                    | bit.3 = (344) circuito 3, temperatura aspiración, sonda                                    |     |       |       |
|                                    | bit.4 = (314) circuito 3, compresor, eléctrico   |     |       |       |
|                                    | bit.5 = (315) circuito 3, alta presión, corte  |     |       |       |
|                                    | bit.6 = (316) circuito 3, vávula inversora, bloqueo  |     |       |       |
| nvo_Error_Bits_6                   | bit.7 = (317) circuito 3, baja presión, corte  | 0   | ~     | 65536 |
|                                    | bit.8 = (319) circuito 3, temperatura condensación demasiado baja                          |     |       |       |
|                                    | bit.9 = (329) circuito 3, temperatura condensación demasiado alta                          |     |       |       |
|                                    | bit.10 = (328) circuito 3, lop, presión de operación demasiado baja                        |     |       |       |
|                                    | bit.11 = (327) circuito 3, lop, presión de operación demasiado alta                        |     |       |       |
|                                    | bit.12 = (321) circuito 3, recalentamiento demasiado bajo                                  |     |       |       |
|                                    | bit.13 = (322) circuito 3, recalentamiento demasiado alto                                  |     |       |       |
|                                    | bit.14 = (323) circuito 3, subenfriamiento demasiado bajo                                  |     |       |       |
|                                    | bit.15 = (324) circuito 3, subenfriamiento demasiado alto                                  |     |       |       |
|                                    | digital, 1   |     |       |       |
|                                    | bit.0 = unidad, on/off general, start & stop, punto de consigna                            |     | 0     |       |
|                                    | bit.1 = unidad, reset alarmas, punto de consigna   |     | 0     |       |
|                                    | bit.2 = bms, modo noche forzado vía bms  |     | 0     |       |
|                                    | bit.3 = ventilador impulsión, bms día, consigna de activación en zona muerta de regulación |     | 1     |       |
|                                    | bit.4 =  |     | ~     |       |
|                                    | bit.5 =  |     | ~     |       |
|                                    | bit.6 =  |     | ~     |       |
| nvi_Bool_Bits_1<br>nvo_Bool_Bits_1 | bit.7 =  | 0   | ~     | 65536 |
|                                    | bit.8 =  |     | ~     |       |
|                                    | bit.9 =  |     | ~     |       |
|                                    | bit.10 = control remoto, activación de bm j14 no7  |     | 0     |       |
|                                    | bit.11 = control remoto, activación de bm j15 no12   |     | 0     |       |
|                                    | bit.12 = control remoto, activación de be-1 j5 no1   |     | 0     |       |
|                                    | bit.13 = control remoto, activación de be-1 j6 no2   |     | 0     |       |
|                                    | bit.14 = control remoto, activación de be-1 j7 no3   |     | 0     |       |
|                                    | bit.15 = control remoto, activación de be-1 j8 no4   |     | 0     |       |



| NV_Name                            | DESCRIPCIÓN  | MIN | FACT. | MAX   |
|------------------------------------|--|-----|-------|-------|
|                                    | digital, 2  bit.0 = control, desactivación modo frío vía bms  bit.1 = control, desactivación modo calor vía bms  bit.2 = ventilador impulsión, velocidad baja forzada por bms  bit.3 = ventilador impulsión, velocidad alta forzada por bms  bit.4 = economizador, desactivación del control de la calidad de aire vía bms  bit.5 = economizador, apertura 0% forzada por bms  bit.6 = economizador, apertura 100% forzada por bms |     | 0     |       |
|                                    | bit.0 = control, desactivación modo frío vía bms   |     | 0     |       |
|                                    | bit.1 = control, desactivación modo calor vía bms  |     | 0     |       |
|                                    | bit.2 = ventilador impulsión, velocidad baja forzada por bms   |     | 0     |       |
|                                    | bit.3 = ventilador impulsión, velocidad alta forzada por bms   |     | 0     |       |
|                                    | bit.4 = economizador, desactivación del control de la calidad de aire vía bms  |     | 0     |       |
|                                    | bit.5 = economizador, apertura 0% forzada por bms  |     | 0     |       |
|                                    | bit.6 = economizador, apertura 100% forzada por bms  |     | 0     |       |
| nvi_Bool_Bits_2<br>nvo_Bool_Bits_2 | bit.7 = economizador, desactivación del free-cooling vía bms   |     | 0     |       |
|                                    | bit.8 = economizador, desactivación del free-heating vía bms   |     | 0     |       |
|                                    | bit.9 = circuito, desactivación 50% de compresores vía BMS   |     | 0     |       |
|                                    | bit.10 = circuito, desactivación 100% vía BMS  |     | 0     |       |
|                                    | bit.11 = circuito, desactivación del modo calor vía BMS  |     | 0     |       |
|                                    | bit.12 = circuito, ciclo de desescarche retrazado por bms  |     | 0     |       |
|                                    |  |     | 0     |       |
|                                    | bit.14 = 1ª etapa de calor, desactivación del 100% vía bms   |     |       |       |
|                                    | bit.15 =   |     | ~     |       |
|                                    | digital, 3   |     |       |       |
|                                    | bit.0 = alarma, estado   |     |       |       |
|                                    | bit.1 = ventilador impulsión, estado   |     |       |       |
|                                    | bit.2 = ventilador extracción estado   |     |       |       |
|                                    | bit.3 = circuito 1 compresor 1, estado   |     |       |       |
|                                    | bit.4 = circuito 1 compresor 2, estado   |     |       |       |
|                                    | bit.5 = circuito 1, estado de la válvula inversora (modo calor)  |     |       |       |
|                                    | bit.6 = circuito 2 compresor 1, estado   |     |       |       |
| nvi_Bool_Bits_3<br>nvo_Bool_Bits_3 | bit.7 = circuito 2 compresor 2, estado   | 0   | ~     | 65536 |
|                                    | bit.8 = circuito 2, estado de la válvula inversora (modo calor)  |     |       |       |
|                                    | bit.9 = quemador gas, estado del 1er quemador  |     |       |       |
|                                    | bit.10 = quemador gas, estado del 2º quemador  |     |       |       |
|                                    | bit.11 = quemador gas, estado de la plena potencia   |     |       |       |
|                                    | bit.12 = resistencias eléctricas, estado de la 1ª etapa  |     |       |       |
|                                    | bit.13 = resistencias eléctricas, estado de la 2ª etapa  |     |       |       |
|                                    | bit.14 = circuito 3 compresor 1, estado  |     |       |       |
|                                    | bit.15 = circuito 3, estado de la válvula inversora (modo calor)   |     |       |       |



| NV_Name                            | DESCRIPCIÓN   | MIN | FACT. | MAX   |
|------------------------------------|---|-----|-------|-------|
|                                    | digital, 4  |     |       |       |
|                                    | bit.0 = unidad, estado del on/off general                   |     |       |       |
|                                    | bit.1 = control, estado del modo frío                       |     |       |       |
|                                    | bit.2 = control, estado de la zona muerta                   |     |       |       |
|                                    | bit.3 = control, estado del modo calor                      |     |       |       |
|                                    | bit.4 =   |     |       |       |
|                                    | bit.5 =   |     |       |       |
|                                    | bit.6 =   | 0   | ~     |       |
| nvi_Bool_Bits_4<br>nvo_Bool_Bits_4 | bit.7 =   |     |       | 65536 |
|                                    | bit.8 =   |     |       |       |
|                                    | bit.9 =   |     |       |       |
|                                    | bit.10 = control remoto, estado del contacto seco, bm id4   |     |       |       |
|                                    | bit.11 = control remoto, estado del contacto seco, bm id7   |     |       |       |
|                                    | bit.12 = control remoto, estado del contacto seco, be-1 id1 |     |       |       |
|                                    | bit.13 = control remoto, estado del contacto seco, be-1 id2 |     |       |       |
|                                    | bit.14 = control remoto, estado del contacto seco, be-1 id3 |     |       |       |
|                                    | bit.15 = control remoto, estado del contacto seco, be-1 id4 |     |       |       |



## APÉNDICE 3 Entradas digitales

|               | Pequeña  | Media   |  |  |  |
|---------------|--|---|--|--|--|
|               |  | Gas, Válvula 1, Estado                                      |  |  |  |
| BM60:J4.ID1   |  | [ELHS][ELHH] Resistencias eléctricas, Estado                |  |  |  |
|               |  | [HWCH] Batería agua caliente, Sensor antihielo              |  |  |  |
| BM60:J4.ID2   |  | Circuito 1, Compresores, Estado                             |  |  |  |
|               |  | Circuito 1, Ventilador de condensador, Estado               |  |  |  |
| BM60:J4.ID3   |  | Condensador agua, Corte interruptor de flujo                |  |  |  |
| DM00-14 ID4   |  | [ELPS][ELPH] Resistencias eléctricas, Aire exterior, Estado |  |  |  |
| BM60:J4.ID4   |  | Control remoto : Custom                                     |  |  |  |
| BM60:J4.ID5   |  | [DADS] Detector de incendios/humo                           |  |  |  |
| BM60:J4.ID6   | Ventilador, Estado                                 |   |  |  |  |
| BM60:J4.ID7   | [HRMO] Módulo de recuperación estática, Switch Air |   |  |  |  |
| BIVIOU.J4.ID7 |  | Control remoto : Custom                                     |  |  |  |
| BM60:J16.ID8  | x  | Gas, Válvula 2, Estado o Bomba de agua caliente, Estado     |  |  |  |
| BM60:J16.ID9  | x  | Circuito 2, Compresores, Estado                             |  |  |  |
| BM60:J16.ID10 | x  | Circuito 2, Ventilador de condensador, Estado               |  |  |  |
| BE60.1:J4.ID1 |  | [DCBO] Control remoto : Custom                              |  |  |  |
| BE60.1:J4.ID2 |  | [DCBO] Control remoto : Custom                              |  |  |  |
| BE60.1:J4.ID3 |  | [DCBO] Control remoto : Custom                              |  |  |  |
| BE60.1:J4.ID4 |  | [DCBO] Humidifier, Estado o Control remoto : Custom         |  |  |  |
| BE60.2:J4.ID1 |  |   |  |  |  |
| BE60.2:J4.ID2 |  | Wheel Because Meter Status                                  |  |  |  |
| BE60.2:J4.ID3 |  | Wheel Recovery, Motor Status                                |  |  |  |
| BE60.2:J4.ID4 |  |   |  |  |  |



## **APÉNDICE 4**

## Salidas digitales

|               | Pequeña  | Media  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| BM60:J12.NO1  | Circuito 1, Compresor 1                                  |  |  |  |  |  |  |
| BM60:J12.NO2  | Circuito 1, Compresor 2                                  |  |  |  |  |  |  |
| BM60:J12.NO3  | Circuito 1, Ventilador de condensador                    |  |  |  |  |  |  |
| BM60:J13.NO4  | Circuito 1, Válvula inversora                            | Circuito 2, Compresor 1  |  |  |  |  |  |
| BM60:J13.NO5  | Ventilador   | Circuito 2, Compresor 2  |  |  |  |  |  |
| BM60:J13.NO6  | Gas, Válvula 1 o [ELHS][ELHH] Resistencias eléctricas, 1 | Circuito 2, Ventilador de condensador  |  |  |  |  |  |
| BM60:J14.NO7  | Gas, Válvula 2 o [ELHS][ELHH] Resistenc                  | ias eléctricas, 2 o Reversing Hot/Water <>   |  |  |  |  |  |
| BM60:J14.NC7  | Cold/Water o Contr                                       |  |  |  |  |  |  |
| BM60:J15.NO8  |  | Gas, Válvula 1<br>[ELHS][ELHH] <b>Resistencias eléctricas, 1</b> o<br>Bomba de agua caliente |  |  |  |  |  |
| BM60:J15.NO9  |  | Circuito 1, Válvula inversora  |  |  |  |  |  |
| BM60:J15.NO10 |  | Circuito 2, Válvula inversora  |  |  |  |  |  |
| BM60:J15.NO11 |  | Ventilador   |  |  |  |  |  |
| BM60:J15.NO12 |  | Control remoto : Custom  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J5.NO1 | [PEFA] Ventilador de extracción 1                        | o IDCROI Control remoto : Custom   |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J5.NC1 | [i Li A] Ventiliador de extracción i                     | o [Bobo] control remote : ouston   |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J6.NO2 | [LAKI] Circuito 1, Ventilador condensación               |  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J6.NC2 | [DCBO] Control I   | remoto : Custom  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J7.NO3 | [LAKI] Circuito 2, Ventilador condensación               | Velocidad baja o Ventilador de extracción 3 o  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J7.NC3 | [DCBO] Control I   | remoto : Custom  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J8.NO4 | [DCBO] Humidificador o [DCI                              | BOI Control remoto : Cuetom  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J8.NC4 | [DCBO] Humlumcador o [DCI                                | BOJ CONTON TEMOLO . GUSTOM   |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J5.NO1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J5.NC1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J6.NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J6.NC2 | Wheel Pee  | overy Meter  |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J7.NO3 | Wheel Reco   | very, motor  |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J7.NC3 |  |  |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J8.NO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J8.NC4 |  |  |  |  |  |  |  |



#### **APÉNDICE 5**

# Entradas analógicas

|                          | Pequeña Media                                      |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| BM60:J3.B1 (NTC)         | Retorno o <i>Ambiente</i> (NTC)                    | Retorno (NTC)                                       |  |  |  |  |  |
| BM60:J3.B2 (NTC)         | Exterior (NTC)                                     |   |  |  |  |  |  |
| BM60:J3.B3 (NTC)         | Supply   | (NTC)   |  |  |  |  |  |
| BM60:J3.B4 (NTC)         | Circuito 1, As                                     | piración (NTC)                                      |  |  |  |  |  |
| BM60:J3.B5 (NTC, 4-20)   | Circuito 1, Condensa                               | ción -1~45b (4~20mA)                                |  |  |  |  |  |
| BM60:J3.B6 (NTC, 0-5)    | Circuito 1, Evapora                                | ating -1~20b (0~5V)                                 |  |  |  |  |  |
| BM60:J3.B7 (NTC, 0-5)    | Filters/Fan 0~500 Pa (0                            | ~5V) o <i>Ambiente</i> (NTC)                        |  |  |  |  |  |
| BM60:J18.B8 (NTC)        | X  | [RLKD] Circuito 2, Liquido (NTC)                    |  |  |  |  |  |
| BM60:J18.B9 (NTC)        | X  | Circuito 2, Aspiración (NTC)                        |  |  |  |  |  |
| BM60:J18.B10 (NTC, 4-20) | X  | Circuito 2, <b>Condensación -1~45b</b> (4~20mA)     |  |  |  |  |  |
| BM60:J18.B11 (NTC, 0-5)  | X  | Circuito 2, <b>Evaporating -1~120b</b> (0~5V)       |  |  |  |  |  |
| BM60:J18.B12 (NTC, 0-5)  | X  | Ambiente (NTC)                                      |  |  |  |  |  |
| DC60 Modbus              | [DC60] Ambien                                      | te, Temperatura                                     |  |  |  |  |  |
| Hr Modbus                | [ADCP] <b>Ambien</b>                               | te, Temperatura                                     |  |  |  |  |  |
| Hr Modbus                | [ADCP] <b>Ambie</b>                                | nte, Humedad  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J9.B1             | [CO2S] Indoor, Calidad de aire CO <sub>2</sub> (4~ | 20mA) o [DCBO] Control remoto: Custom               |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J9.B2             | [ADCP] Exterior, Humedad (4~20m                    | A) o [DCBO] Control remoto: Custom                  |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J10.B3            |  | or agua, Entrada (NTC) o [DCBO] Control remoto stom |  |  |  |  |  |
| BE60.1:J10.B4            | Condensador agua, Salida (NTC)                     | o [DCBO] Control remoto : Custom                    |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J9.B1             | Wheel Passyon                                      | v Prosión (0~5\/)                                   |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J9.B2             | Wheel Recovery, Presión (0∼5∨)                     |   |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J10.B3            | Fortests   | * (NTC)   |  |  |  |  |  |
| BE60.2:J10.B4            | Exterio  | r (NTC)   |  |  |  |  |  |



### **APÉNDICE 6**

### Salidas analógicas

|              | Pequeña  | Media  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| BM60:J5.Y1   |  | Economizador (0~10V) o Cold/Water Coil, Válvula (0~10V)  |  |  |
| BM60:J5.Y2   | [HWCH] Batería<br>Resist   | agua caliente, Válvula (0~10V) o Cold/Water Coil, Válvula (0~10V) o [ELHH]<br>encias eléctricas (Triac 0~5V) o [MOGB] Gas Modulation (0~10V) |  |  |
| BM60:J5.Y3   | [ELPS][ELPH] EI<br>(0~10   | ectric Heaters Fresh Air (Triac 0~5V) o [ENRE] Hot/Water Recovery, Válvula<br>V) o [HRMO] Módulo de recuperación estática, By-Pass (0~10V)   |  |  |
| BM60:J5.Y4   | X  | Circuito 1, Compressor Digital (0-5V)  |  |  |
| BE60.1:J2.Y1 | Condensador agua, Válvula (0~10V) o [DCBO] Humidificador (0~10V) |  |  |  |
| BE60.2:J2.Y1 |  | Recuperador, Damper (0~10V)  |  |  |

# **APÉNDICE 7**

#### Puerto serie

|     | PUERTO SERIE |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| J6  | Opción       | Unit | BMS Customer Bus      |  |  |  |  |  |  |  |
| J7  |              | Unit | DS60 Terminal Display |  |  |  |  |  |  |  |
| J8  |              | Unit | CL60 external Bus     |  |  |  |  |  |  |  |
| J9  |              |      |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| J10 |              | Unit | CL60 internal Bus     |  |  |  |  |  |  |  |

| Menu | Description  | 4th digit | 3rd digit      | 2nd digit          | 1st digit  | R/W/Z | Min | Std | Max |
|------|--|-----------|----------------|--------------------|------------|-------|-----|-----|-----|
| 1111 | Histórico de alarmas   | Alarma    | ***            |                    | Histórico  |       |     |     |     |
| 2111 | Consigna de On/Off general                                   |           | On             |                    | On/Off     | R/W   | 0   | 0   | 1   |
| 2112 | On/Off remoto, estado del contacto parámetrizable            | Usuario   | Usuario Unidad | General            | On/Off iD  | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2113 | Reset alarmas, estado del contacto parámetrizable            |           |                |                    | Reset iD   | R     | 0   | 0   | _   |
| 2121 | Hora   |           |                |                    | Hora       | R/W   | 0   | 0   |     |
| 2122 | Minutos  |           |                |                    | Minutos    | R/W   | 0   | 0   | 59  |
| 2123 | Día  | Usuario   | Unit           | Reloj              | Día        | R/W   | 1   | 1   | 31  |
| 2124 | Mes  | Osdano    | Offic          |                    | Mes        | R/W   | 1   | 1   | 12  |
| 2125 | Año  |           |                |                    | Aîo        | R/W   | 0   | 0   | 99  |
| 2126 | Cambio automático de la hora legal                           |           |                |                    | Inv/Ver    | R/W   | 0   |     | 1   |
| 2131 | Estado de la función   |           |                |                    | Estado     | R     | 23  | 23  |     |
| 2132 | Zona corriente   |           |                |                    | Zona       | R     | 0   | 0   |     |
| 2133 | Modo corriente   |           |                |                    | Modo       | R     | 0   | 0   | 6   |
| 2134 | Ajuste del número de zonas                                   | Usuario   | Unit           | Calendario         | Num.Tiempo | R     | 0   | 3   | 6   |
| 2135 | Ajuste del número de modos                                   |           |                |                    | Num.Modo   | R     | 0   | 2   | 6   |
| 2136 | Modo "Noche" forzado vía BMS                                 |           |                |                    | Bms Noche  | R/W   | 0   | 0   | 1   |
| 2137 | Modo BMS activado  |           |                |                    | Bms Modo   | R/W   | 0   | 0   | 1   |
| 2141 | Hora de inicio zona 0, siempre a las 00h00                   |           |                |                    | Inic. Z0   | R/Z   | 0   | 0   |     |
| 2142 | Hora de inicio zona 1, consigna                              |           |                |                    | Inic. Z1   | R/W/Z | 0   |     |     |
| 2143 | Hora de inicio zona 2, consigna                              |           | Unit           |                    | Inic. Z2   | R/W/Z | 0   |     |     |
| 2144 | Hora de inicio zona 3, consigna                              | Usuario   |                | Calendario Horario | Inic. Z3   | R/W/Z | 0   | 24  |     |
| 2145 | Hora de inicio zona 4, consigna                              |           |                |                    | Inic. Z4   | R/W/Z | 0   | 24  |     |
| 2146 | Hora de inicio zona 5, consigna                              |           |                |                    | Inic. Z5   | R/W/Z | 0   | 24  |     |
| 2147 | Hora de inicio zona 6, consigna                              |           |                |                    | Inic. Z6   | R/W/Z | 0   | 24  | 24  |
| 2151 | Modo zona 0, consigna  |           |                |                    | Modo Z0    | R/W/Z | 1   | 4   | 4   |
| 2152 | Modo zona 1, consigna  |           |                |                    | Modo Z1    | R/W/Z | 1   | 3   | 4   |
| 2153 | Modo zona 2, consigna  |           |                |                    | Modo Z2    | R/W/Z | 1   | 4   | 4   |
| 2154 | Modo zona 3, consigna  | Usuario   | Unit           | Calendario Modo    | Modo Z3    | R/W/Z | 1   | 4   | 4   |
| 2155 | Modo zona 4, consigna  |           |                |                    | Modo Z4    | R/W/Z | 1   | 4   | 4   |
| 2156 | Modo zona 5, consigna  |           |                |                    | Modo Z5    | R/W/Z | 1   | 4   | 4   |
| 2157 | Modo zona 6, consigna  |           |                |                    | Modo Z6    | R/W/Z | 1   | 4   | 4   |
| 2161 | Temperatura exterior limite para la activación de la función | Usuario   | Unit           | Anticipación       | Comienzo   | R/W   | -10 | 1   |     |
| 2162 | Gradiente (pendiente)  | Osdano    | Offic          | ·                  | Pendiente  | R/W   | 0   | 0   | 100 |
| 2171 | Estado del relé, bm n7                                       |           |                |                    | Bm-N7      | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2172 | Estado del relé, bm n12                                      |           |                |                    | Bm-N12     | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2173 | Estado del relé, be-1 n1                                     | Usuario   | Unit           | Relés Usu.         | Be.1-N1    | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2174 | Estado del relé, be-1 n2                                     | Osaario   | Onic           |                    | Be.1-N2    | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2175 | Estado del relé, be-1 n3                                     |           |                |                    | Be.1-N3    | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2176 | Estado del relé, be-1 n4                                     |           |                |                    | Be.1-N4    | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2181 | Estado del contacto seco, bm id4                             |           |                |                    | Bm-iD4     | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2182 | Estado del contacto seco, bm id7                             |           |                |                    | Bm-iD7     | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2183 | Estado del contacto seco, be-1 id1                           | Usuario   | Unit           | Contactos Usu.     | Be.1-iD1   | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2184 | Estado del contacto seco, be-1 id2                           | Usuario   | Offic          | Contactos osa.     | Be.1-iD2   | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2185 | Estado del contacto seco, be-1 id3                           |           |                |                    | Be.1-iD3   | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2186 | Estado del contacto seco, be-1 id4                           |           |                |                    | Be.1-iD4   | R     | 0   | 0   | 1   |
| 2191 | valor de la señal, be-1 b1                                   |           |                |                    | Be.1-B1    | R     | -5  |     |     |
| 2192 | valor de la señal, be-1 b2                                   | Usuario   | Unit           | Seial High         | Be.1-B2    | R     | -5  | 0   | _   |
| 2193 | valor de la señal, be-1 b3                                   | Usuario   | Unit           |                    | Be.1-B3    | R     | -5  |     | _   |
| 2194 | valor de la señal, be-1 b4                                   |           |                |                    | Be.1-B4    | R     | -5  | 0   | 5   |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 78 .

| Menu | Description   | 4th digit | 3rd digit | 2nd digit    | 1st digit | R/W/Z | Min St | td I | Max  |
|------|---|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|--------|------|------|
| 2211 | valor de la temperatura externa   | Usuario   | -         |              | Exterior  | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2212 | Origen del valor (BM, BE, Bus, Maest/Escl, BMS)                             |           |           |              | Desde     | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2213 | valor de la temperatura de la sala  |           | Control   | T            | Interior  | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2214 | Origen del valor (BM, BE, Bus, Maest/Escl, BMS)                             |           | Control   | Temperatura  | Desde     | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2215 | valor de la temperatura de impulsión  |           |           |              | Impulsión | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2216 | valor de la temperatura de retorno  |           |           |              | Retorno   | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2221 | valor de la temperatura de la sala  |           |           |              | Temp.     | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2222 | Consigna client (DC/DM)   |           |           |              | Sp Clien. | R/W   | 8      | 20,5 | 35   |
| 2223 | Consigna de frío  |           |           |              | Set Frío  | R     | 8      | 19   | 35   |
| 2224 | Consigna de calor   |           |           |              | Set Cal.  | R     | 8      | 22   | 35   |
| 2225 | Estado del modo frío  | Usuario   | Control   | Interior     | Estado.F  | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2226 | Estado del modo calor   |           |           |              | Estado.C  | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2227 | Factor de potencia del modo frío  |           |           |              | Fp.Frío   | R     | 0      | 0    | 100  |
| 2228 | Factor de potencia del modo calor   |           |           |              | Fp.Calor  | R     | 0      | 0    | 100  |
| 2231 | valor de la temperatura de impulsión  |           |           |              | Temp.     | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2232 | Consigna de la temperatura de impulsión                                     |           |           |              | Ajuste    | R     | 1      | 20,5 | 70   |
| 2233 | Activación de la función de suavización de la temperatura                   | Usuario   | Control   | Impulsión    | Suave     | R/Z   | 0      | 0    | 1    |
| 2234 | Contador tiempo de funcionamiento en modo frío                              |           |           |              | Tiemp Fr. | R     | 0      | 0    | 9999 |
| 2235 | Contador tiempo de funcionamiento en modo calor                             |           |           |              | Tiemp Ca. | R     | 0      | 0    | 9999 |
| 2241 | Consigna dinámica (variable en función de la temperatura exterior)          |           |           |              | Sp.Dina.  | R/W/Z | 0      | 20   | 20   |
| 2242 | Consigna de modo frío   |           |           |              | Sp.Frío   | R/W/Z | 8      | 19   | 35   |
| 2243 | Consigna de modo calor  |           |           |              | Sp.Calor  | R/W/Z | 8      | 22   | 35   |
| 2244 | Limite bajo de temperatura exterior para pendiente de temperatura sala      |           |           |              | Ext.Bajo  | R/W   | -20    | 0    | 50   |
| 2245 | Offset de la consigna de la sala con bajas temperaturas exteriores          | Usuario   | Control   | Sp Interior  | Coef.Bajo | R/W   | -50    | 0    | 50   |
| 2246 | Limite alto de temperatura exterior para pendiente de temperatura sala      |           |           | ,            | Ext.Alto  | R/W   | -20    | 30   | 50   |
| 2247 | Offset de la consigna de la sala con altas temperaturas exteriores          |           |           |              | Coef.Alto | R/W   | -50    | 0    | 50   |
| 2248 | Temperatura sala limite para la desactivación del modo frío                 |           |           |              | Lim.Frío  | R/W   | 0      | 0    | 40   |
| 2249 | Temperatura sala limite para la desactivación del modo calor                |           |           |              | Lim.Cal.  | R/W   | 0      | 40   | 40   |
| 2251 | Limite mínimo en modo frío  |           |           |              | Lim.Frío  | R/W   | 4      | 12   | 38   |
| 2252 | Limite máximo en modo calor   |           |           |              | Lim.Cal.  | R/W   | 4      | 38   | 38   |
| 2253 | Offset del limite alto en modo frío   |           |           |              | Adj.Frío  | R/W   | -5     | 0    | 5    |
| 2254 | Offset del limite alto en modo calor  |           |           |              | Adj.Cal.  | R/W   | -5     | 0    | 5    |
| 2255 | Limite bajo de temperatura exterior para pendiente de temperatura impulsión | Usuario   | Control   | Sp Inpulsión | Ext.Bajo  | R/W   | -20    | 0    | 50   |
| 2256 | Offset de la consigna de impulsión con bajas temperaturas exetriores        |           |           |              | Coef.Bajo | R/W   | -50    | 0    | 50   |
| 2257 | Limite alto de temperatura exterior para pendiente de temperatura impulsión |           |           |              | Ext.Alto  | R/W   | -20    | 30   | 50   |
| 2258 | Offset de la consigna de impulsión con altas temperaturas exetriores        |           |           |              | Coef.Alto | R/W   | -50    | 0    | 50   |
| 2261 | valor de la humedad exterior  |           |           |              | Exterior  | R     | 0      | 0    | 100  |
| 2262 | Valor calculado de la humedad exterior absoluta                             |           |           |              | Absol.    | R     | 0      | 0    | 99,9 |
| 2263 | Origen del valor (BM, BE, Bus, Maest/Escl, BMS)                             |           |           |              | Desde     | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2264 | valor de la humedad de la sala  |           |           |              | Interior  | R     | 0      | 0    | 100  |
| 2265 | Valor calculado de la humedad inetrior absoluta                             | Usuario   | Control   | Humedad      | Absol.    | R     | 0      | 0    | 99,9 |
| 2266 | Origen del valor (BM, BE, Bus, Maest/Escl, BMS)                             | Osuano    |           |              | Desde     | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2267 | Factor de potencia de dehumidificación                                      |           |           |              | Fp.Deh.   | R     | 0      | 0    | 100  |
| 2268 | Factor de potencia de humidificación  |           |           |              | Fp.Hum.   | R     | 0      | 0    | 100  |
| 2269 | Estado de la regulación de entalpía   |           |           |              | Entalpia  | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2271 | Consigna de dehumidificación  |           |           | 1            | Sp. Deh.  | R/W/Z | 0      | 10   | 100  |
| 2272 | Consigna de humidificación  | Usuario   | Control   | Sp Humedad   | Sp. Hum.  | R/W/Z | 0      | 0    | 100  |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 79.

| Menu | Description   | 4th digit | 3rd digit  | 2nd digit        | 1st digit   | R/W/Z | Min   | Std | Max   |
|------|---|-----------|------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------|
| 2281 | Activación de la función TCB  |           | į į        |                  | Modo        | R/W   | 0     | 0   | 1     |
| 2282 | Estado de la señal "G"  |           |            |                  | - G         | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2283 | Estado de la señal "B"  |           |            |                  | - B         | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2284 | Estado de la señal "Y1"   | Usuario   | Control    | Tcb              | - Y1        | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2285 | Estado de la señal "Y2"   |           |            |                  | - Y2        | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2286 | Estado de la señal "W1"   |           |            |                  | - W1        | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2287 | Estado de la señal "W2"   |           |            |                  | - W2        | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2311 | Estado de la configuración  |           |            |                  | Config.     | R     | 0     | 0   | 21    |
| 2312 | Estado de funcionamiento  |           |            |                  | Estado      | R     | 23    | 23  | 62    |
| 2313 | Estado del contacto ausiliario  |           |            |                  | Estado iD   | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2314 | Estado del relé   |           | ) / + :    | M                | Relé        | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2315 | Contador tiempo de funcionamiento   | Usuario   | Ventilador | Ventil.          | Tiemp ON    | R     | 0     | 0   | 9999  |
| 2316 | Consigna de habilitación  |           |            |                  | Activado    | R/W/Z | 0     | 1   | 1     |
| 2317 | Consigna de habilitación en zona muerta                                     |           |            |                  | Z.Muerta    | R/W/Z | 0     | 1   | 1     |
| 2318 | límite de temperatura para la activación de la función de refresco de noche |           |            |                  | Fr. Noche   | R/W   | 8     | 22  | 35    |
| 2321 | Estado de la configuración  |           |            |                  | Config.     | R     | 0     | 0   | 21    |
| 2322 | Estado de funcionamiento  |           |            |                  | Estado      | R     | 23    | 23  | 62    |
| 2323 | Estado del contacto de seguridad del variador de frecuencia                 |           |            |                  | Estado iD   | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2324 | Porcentaje de velocidad calculado para el variador de frecuencia            |           |            |                  | Inverter    | R     | 0     | 0   | 100   |
| 2325 | Porcentaje de velocidad enviado al variador de frecuencia                   | Usuario   | Ventilador | Velocidad        | Output      | R     | 0     | 0   | 24000 |
| 2326 | Valor calculado del caudal de aire o estado interruptor de flujo            |           |            |                  | Caudal      | R     | 0     | 0   | 24000 |
| 2327 | Selección de la velocidad de funcionamiento                                 |           |            |                  | Función     | R/W   | 0     | 0   | 2     |
| 2328 | Ajuste del caudal nominal de aire   |           |            |                  | Caud.Nom.   | R/W   | 0     | 85  | 100   |
| 2329 | Limite mínimo caudal de aire  |           |            |                  | Caud.Min.   | R/W   | 0     | 33  | 100   |
| 2331 | Estado de la configuración  |           |            |                  | Config.     | R     | 0     | 0   | 21    |
| 2332 | Valor de presión diferencial del caudal de aire                             |           |            |                  | Delta dP    | R     | 0     | 0   | 1000  |
| 2333 | Valor de alarma del caudal de aire  | Usuario   | Ventilador | Caudal de aire   | Caudal aire | R/W   | 0     | 25  | 1000  |
| 2334 | Valor limite de ausencia de filtros   |           |            |                  | Faltan      | R/W   | 0     | 50  | 1000  |
| 2335 | Limite alarma filtros sucios  |           |            |                  | Sucios      | R/W   | 50    | 250 | 1000  |
| 2341 | Estado del contacto del detector de humos                                   | Usuario   | Ventilador | Seguridad        | Fuego iD    | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2411 | Estado de la configuración  |           |            |                  | Config.     | R     | 0     | 0   | 21    |
| 2412 | valor de presión o temperatura de evaporación                               |           |            |                  | Evap.       | R     | -1    | -1  | 20    |
| 2413 | valor de la temperatura de aspiración                                       |           |            |                  | Aspi.       | R     | -99,9 | 0   | 99,9  |
| 2414 | valor de presión o temperatura de condensación                              |           |            |                  | Cond.       | R     | -1    | -1  | 45    |
| 2415 | valor de la temperatura de líquido  | Usuario   | Compresor  | Circuito 1       | Liquido     | R     | -99,9 | 0   | 99,9  |
| 2416 | Estado del presostato de BP   |           |            |                  | Baja P.     | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2417 | Estado de la válvula inversora  |           |            |                  | Valv.Inv.   | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2418 | Porcentaje de velocidad calculado para el variador de frecuencia            |           |            |                  | Inverter    | R     | 0     | 0   | 100   |
| 2419 | Porcentaje de velocidad enviado al variador de frecuencia                   |           |            |                  | Output      | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2421 | Estado de la configuración  |           |            |                  | Config.     | R     | 0     | 0   | 21    |
| 2422 | Estado de funcionamiento  |           |            |                  | Estado      | R     | 23    | 23  | 62    |
| 2423 | Estado del contacto ausiliario  | Usuario   | Compresor  | Circuito1 Comp.1 | Estado iD   | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2424 | Estado del relé   |           |            |                  | Relé        | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2425 | Contador tiempo de funcionamiento   |           |            |                  | Tiemp ON    | R     | 0     | 0   | 9999  |
| 2431 | Estado de la configuración  |           |            |                  | Config.     | R     | 0     | 0   | 21    |
| 2432 | Estado de funcionamiento  |           |            |                  | Estado      | R     | 23    | 23  | 62    |
| 2433 | Estado del contacto ausiliario  | Usuario   | Compresor  | Circuito1 Comp.2 | Estado iD   | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2434 | Estado del relé   |           |            |                  | Relé        | R     | 0     | 0   | 1     |
| 2435 | Contador tiempo de funcionamiento   |           |            |                  | Tiemp ON    | R     | 0     | 0   | 9999  |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 80 .

| Menu | Description  | 4th digit | 3rd digit   | 2nd digit        | 1st digit | R/W/Z | Min St | td N | Иaх  |
|------|--|-----------|-------------|------------------|-----------|-------|--------|------|------|
| 2441 | Estado de la configuración   | Usuario   |             |                  | Config.   | R     | 0      | 0    | 21   |
| 2442 | valor de presión o temperatura de evaporación                          |           |             |                  | Evap.     | R     | -1     | -1   | 20   |
| 2443 | valor de la temperatura de aspiración                                  |           |             |                  | Aspi.     | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2444 | valor de presión o temperatura de condensación                         |           | Compresor   | Circuit 2        | Cond.     | R     | -1     | -1   | 45   |
| 2445 | valor de la temperatura de líquido                                     |           |             |                  | Liquido   | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2446 | Estado del presostato de BP  |           |             |                  | Baja P.   | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2447 | Estado de la válvula inversora   |           |             |                  | Valv.Inv. | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2451 | Estado de la configuración   |           |             |                  | Config.   | R     | 0      | 0    | 21   |
| 2452 | Estado de funcionamiento   |           |             |                  | Estado    | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2453 | Estado del contacto ausiliario   | Usuario   | Compresor   | Circuito2 Comp.1 | Estado iD | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2454 | Estado del relé  |           |             |                  | Relé      | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2455 | Contador tiempo de funcionamiento                                      |           |             |                  | Tiemp ON  | R     | 0      | 0    | 9999 |
| 2461 | Estado de la configuración   |           |             |                  | Config.   | R     | 0      | 0    | 21   |
| 2462 | Estado de funcionamiento   |           |             |                  | Estado    | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2463 | Estado del contacto ausiliario   | Usuario   | Compresor   | Circuito2 Comp.2 | Estado iD | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2464 | Estado del relé  |           |             |                  | Relé      | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2465 | Contador tiempo de funcionamiento                                      |           |             |                  | Tiemp ON  | R     | 0      | 0    | 9999 |
| 2471 | Consigna de habilitación de todos los compresores en modo frío y calor |           | Compresor   |                  | Activado  | R/W/Z | 0      | 1    | 1    |
| 2472 | Circuito 1, habilitación comp.1 y/o comp.2                             | Usuario   |             | Modo             | Activ.1   | R/W   | 0      | 3    | 3    |
| 2473 | Circuito 2, habilitación comp.1 y/o comp.2                             |           |             |                  | Activ.2   | R/W   | 0      | 3    | 3    |
| 2481 | Consigna de habilitación en modo frío                                  |           |             |                  | Activado  | R/W/Z | 0      | 1    | 1    |
| 2482 | Temperatura exterior limite para desactivar 50% de compresores         | Usuario   | Compresor   | Frío             | Ext. 50%  | R/W   | -10    | 20   | 50   |
| 2483 | Temperatura exterior limite para desactivar 100% de compresores        |           |             |                  | Ext.100%  | R/W   | -10    | 12   | 50   |
| 2491 | Consigna de habilitación en modo calor                                 |           |             |                  | Activado  | R/W/Z | 0      | 1    | 1    |
| 2492 | Temperatura exterior limite para desactivar 50% de compresores         | Usuario   | Compresor   | Calor            | Ext. 50%  | R/W   | -20    | -20  | 50   |
| 2493 | Temperatura exterior limite para desactivar 100% de compresores        |           |             |                  | Ext.100%  | R/W   | -20    | -20  | 50   |
| 2511 | Estado de la configuración   |           |             |                  | Config.   | R     | 0      | 0    | 21   |
| 2512 | valor de temperatura de condensación                                   |           |             |                  | Cond.     | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2513 | Consigna de temperatura de condensación                                |           |             | Circuit 1        | Ajuste    | R     | 25     | 30   | 45   |
| 2514 | Estado de funcionamiento   | Usuario   | Condensador |                  | Estado    | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2515 | Estado del contacto ausiliario   |           |             |                  | Estado iD | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2516 | Estado del relé  |           |             |                  | Relé      | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2517 | Porcentaje de velocidad calculado para el variador de frecuencia       |           |             |                  | Inverter  | R     | 0      | 0    | 100  |
| 2521 | Estado de la configuración   |           |             |                  | Config.   | R     | 0      | 0    | 21   |
| 2522 | valor de temperatura de condensación                                   |           |             |                  | Cond.     | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2523 | Consigna de temperatura de condensación                                |           |             |                  | Ajuste    | R     | 25     | 30   | 45   |
| 2524 | Estado de funcionamiento   | Usuario   | Condensador | Circuit 2        | Estado    | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2525 | Estado del contacto ausiliario   |           |             |                  | Estado iD | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2526 | Estado del relé  |           |             |                  | Relé      | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2527 | Porcentaje de velocidad calculado para el variador de frecuencia       |           |             |                  | Inverter  | R     | 0      | 0    | 100  |
|      | valor de la temperatura de entrada                                     |           |             |                  | Entradas  | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2532 | valor de la temperatura de salida                                      | Usuario   | Condensador | Bucle            | Salida    | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2533 | Estado del interruptor de flujo  |           |             |                  | Flujo iD  | R     | 0      | 0    | 1    |
| 2541 | Estado de la configuración   |           |             |                  | Config.   | R     | 0      | 0    | 21   |
| 2542 | Estado de funcionamiento   |           |             |                  | Estado    | R     | 23     | 23   | 62   |
| 2543 | circuito 1, valor de la temperatura de condensación                    | Heuario   | Condensador | Valvula          | Cond. 1   | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2544 | circuito 2, valor de la temperatura de condensación                    | Usuario   | Condensador | vaivuid          | Cond. 2   | R     | -99,9  | 0    | 99,9 |
| 2545 | Consigna de temperatura de condensación                                |           |             |                  | Ajuste    | R     | 25     | 30   | 45   |
|      | Porcentaje de abertura calculado para la válvula                       |           |             |                  |           |       |        |      | 100  |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S .81.

| Menu | Description                                      | 4th digit | 3rd digit         | 2nd digit        | 1st digit | R/W/Z | Min S | td I | Max  |
|------|--|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------|-------|------|------|
| 2611 | Estado de la configuración                       |           |                   | _                | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2612 | Estado de funcionamiento                         |           |                   |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2613 | valor de temperatura de evaporación              |           |                   |                  | Evap.     | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2614 | valor de la temperatura de aspiración            | Usuario   | Valvula expansión | Recal. C1        | Aspi.     | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2615 | Consigna de recalentamiento                      |           |                   |                  | Ajuste    | R     | -72   | 7    | 324  |
| 2616 | valor recalentamiento                            |           |                   |                  | Recal.    | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2617 | Porcentaje de abertura calculado para la válvula |           |                   |                  | Abertura  | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2621 | valor de temperatura de condensación             |           |                   |                  | Cond.     | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2622 | valor de la temperatura de líquido               | Usuario   | Valvula expansión | Subenfr. C1      | Liquido   | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2623 | valor subenfriamiento                            |           |                   |                  | Subenfr.  | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2631 | Estado de la configuración                       |           |                   |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2632 | Estado de funcionamiento                         |           |                   |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2633 | valor de temperatura de evaporación              |           |                   |                  | Evap.     | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2634 | valor de la temperatura de aspiración            | Usuario   | Valvula expansión | Recal. C2        | Aspi.     | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2635 | Consigna de recalentamiento                      |           |                   |                  | Ajuste    | R     | -72   | 7    | 324  |
| 2636 | valor recalentamiento                            |           |                   |                  | Recal.    | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2637 | Porcentaje de abertura calculado para la válvula |           |                   |                  | Abertura  | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2641 | valor de temperatura de condensación             |           |                   |                  | Cond.     | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2642 | valor de la temperatura de líquido               | Usuario   | Valvula expansión | Subenfr. C2      | Liquido   | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2643 | valor subenfriamiento                            |           |                   |                  | Subenfr.  | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2711 | Estado de la configuración                       |           |                   |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2712 | Estado de funcionamiento                         |           |                   |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2713 | Quemador 1, estado del contacto de seguridad     |           |                   |                  | Esta.1 iD | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2714 | Quemador 1, estado del relé                      | Hauaria   | Calantadar        | Coc              | Relé 1    | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2715 | Estado del relé de máxima potencia               | Usuario   | Calentador        | Gas              | Max Pot.  | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2716 | Quemador 2, estado del contacto de seguridad     |           |                   |                  | Esta.2 iD | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2717 | Quemador 2, estado del relé                      |           |                   |                  | Relé 2    | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2718 | Porcentaje de abertura calculado para la válvula |           |                   |                  | Modul.    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2721 | Estado de la configuración                       |           |                   |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2722 | Estado de funcionamiento                         |           |                   |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2723 | Estado del contacto ausiliario                   |           |                   |                  | Estado iD | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2724 | 1ª etapa, estado del relé                        | Usuario   | Calentador        | Res.Electricas   | Relé 1    | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2725 | 2ª etapa, estado del relé                        |           |                   |                  | Relé 2    | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2726 | Porcentaje calculado para el Triac               |           |                   |                  | Modul.    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2727 | Porcentaje enviado al Triac                      |           |                   |                  | Output    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2731 | Estado de la configuración                       |           |                   |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2732 | Estado de funcionamiento                         | Usuario   | Calentador        | Agua Caliente    | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2733 | Estado de la seguridad antihielo                 | Osuario   | Calcilladoi       | Agua Callette    | Hielo iD  | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2734 | Porcentaje de abertura calculado para la válvula |           |                   |                  | Modul.    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2741 | Estado de la configuración                       |           |                   |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2742 | Estado de funcionamiento                         |           |                   |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2743 | Ajustes de la función                            | Usuario   | Calentador        | Bomba            | Modo      | R     | 0     | 0    | 3    |
| 2744 | Estado del contacto ausiliario                   |           |                   |                  | Estado iD | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2745 | Estado del relé                                  |           |                   |                  | Relé      | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2751 | Estado de la configuración                       |           |                   |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2752 | Estado de funcionamiento                         | Usuario   | Calentador        | Recup. Agua Cal. | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2753 | Porcentaje de abertura calculado para la válvula |           |                   |                  | Modul.    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2761 | Calor 1, consigna de activación                  | Usuario   | Calentador        | Modo             | Activ. 1  | R/W/Z | 0     | 1    | 1    |
| 2762 | Calor 2, consigna de activación                  | Usualiu   | Calcillauui       | IVIOUU           | Activ. 2  | R/W/Z | 0     | 1    | 1    |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S .82.

| Menu | Description  | 4th digit | 3rd digit       | 2nd digit        | 1st digit | R/W/Z | Min S | td N | Vlax |
|------|--|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------|-------|------|------|
| 2771 | Calor 1, consigna para inversión de prioridad                    | <u> </u>  |                 |                  | Inver. 1  | R/W/Z | 0     | 0    | 3    |
| 2772 | Calor 1, temperatura exterior limite para inversión de prioridad |           |                 |                  | Inver. 1  | R/W   | -20   | 10   | 50   |
| 2773 | Temperatura exterior limite para desactivación                   | Usuario   | Calentador      | Control          | Ext.100%  | R/W   | -20   | 10   | 50   |
| 2774 | Calor 2, consigna para inversión de prioridad                    |           |                 |                  | Inver. 2  | R/W/Z | 0     | 0    | 1    |
| 2811 | Estado de la configuración                                       |           |                 |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2812 | Estado de funcionamiento   |           |                 |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2813 | Ajuste mínima abertura   | Usuario   | Economizador    | Compuerta        | Minimo    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2814 | Porcentaje de abertura calculado para el servo-motor             |           | ECOHOHIIZAUOI   | Compuerta        | Abertura  | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2815 | Ajuste máxima abertura   |           |                 |                  | Maximo    | R     | 0     | 100  | 100  |
| 2816 | Porcentaje de abertura enviado al servo-motor                    |           |                 |                  | Output    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2821 | Estado de funcionamiento   |           |                 |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2822 | valor de la temperatura de impulsión                             |           |                 |                  | Impulsión | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2823 | Consigna del limite mínimo de aire de renovación                 |           |                 |                  | Ajuste    | R/W/Z | 0     | 0    | 100  |
| 2824 | Valor mínimo de aire de renovación en %                          | Usuario   | Economizador    | Minimo           | Sp Clien. | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2825 | Valor mínimo de aire de renovación en ºC                         | Usualio   | ECOHOHIIZAUOI   | IVIIIIIIII       | Ajuste    | R     | 1     | 20   | 70   |
| 2826 | Porcentaje de abertura calculado                                 |           |                 |                  | Demanda   | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2827 | Valor de abertura de la compuerta después de la calibración      |           |                 |                  | Calib.    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2828 | Valor de la señal de consigna exterior                           |           |                 |                  | 4-20mA    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2831 | Estado del freecooling   |           |                 |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2832 | valor de la temperatura de impulsión                             | Usuario   | Economizador    | Free-Cooling     | Impulsión | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2833 | Límite de temperatura para función freecooling                   | Usualio   | ECOHOHIIZAUOI   | Free-Cooling     | Ajuste    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2834 | Factor de potencia del freecooling                               |           |                 |                  | Fact.Pot. | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2841 | Estado del freeheating   |           |                 | Free-Heating     | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2842 | valor de la temperatura de impulsión                             | Usuario   | Economizador    |                  | Impulsión | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2843 | Límite de temperatura para función freeheating                   |           | LCOHOIIIIZAGOI  | 11cc-ricating    | Ajuste    | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2844 | Factor de potencia del freeheating                               |           |                 |                  | Fact.Pot. | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2851 | Estado de la configuración                                       |           |                 |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2852 | Estado de funcionamiento   |           |                 |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2853 | valor del sensor de calidad de aire                              |           |                 |                  | Valor     | R     | 0     | 0    | 2000 |
| 2854 | Origen del valor (BM, BE, Bus, Maest/Escl, BMS)                  | Usuario   | Economizador    | Calidad de Aire  | Desde     | R     | 24    | 29   | 29   |
| 2855 | Ajustes de la función  | O Sudi io | Leonomizador    | Canada ac / in c | Modo      | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2856 | Limite mínimo control  |           |                 |                  | Minimo    | R     | 0     | 1000 | 2000 |
| 2857 | Limite máximo control  |           |                 |                  | Maximo    | R     | 0     | 1500 | 2000 |
| 2858 | Porcentaje de abertura calculado                                 |           |                 |                  | Demanda   | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2861 | Estado de la configuración                                       |           |                 |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
| 2862 | Estado de funcionamiento   |           |                 |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2863 | 1ª etapa, estado del relé  | Usuario   | Economizador    | Extracciíón      | Relé 1    | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2864 | 2ª etapa, estado del relé  | 0000110   | 200110111120001 |                  | Relé 2    | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2865 | 3ª etapa, estado del relé  |           |                 |                  | Relé 3    | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2866 | Porcentaje de velocidad calculado para el variador de frecuencia |           |                 |                  | Inverter  | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2871 | Estado de la configuración                                       |           |                 |                  | Config.   | R     | 0     | 0    | 21   |
|      | Estado de funcionamiento   |           |                 |                  | Estado    | R     | 23    | 23   | 62   |
| 2873 | valor de la temperatura externa                                  |           |                 |                  | Exterior  | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2874 | valor de la temperatura de retorno                               |           |                 |                  | Retorno   | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2875 | valor de la temperatura de salida                                | Usuario   | Economizador    | Recuperador      | Salida    | R     | -99,9 | 0    | 99,9 |
| 2876 | Valor del sensor de presión diferencíal                          |           |                 |                  | Delta.P   | R     | 0     | 0    | 1000 |
| 2877 | Porcentaje de abertura calculado para la compuerta de bypass     |           |                 |                  | By-pass   | R     | 0     | 0    | 100  |
| 2878 | Motor del recuperador de rueda, estado del contacto auxiliar     |           |                 |                  | Rotor S.  | R     | 0     | 0    | 1    |
| 2879 | Motor del recuperador de rueda, estado del relé                  |           |                 |                  | Rotor R.  | R     | 0     | 0    | 1    |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 83 .

| Menu | Description  | 4th digit | 3rd digit    | 2nd digit      | 1st digit          | R/W/Z | Min Std | <b>I</b> | Иах    |
|------|--|-----------|--------------|----------------|--------------------|-------|---------|----------|--------|
| 2881 | Estado de la configuración   |           |              |                | Config.            | R     | 0       | 0        | 21     |
| 2882 | Estado de funcionamiento   |           |              |                | Estado             | R     | 23      | 23       | 62     |
| 2883 | Valor calculado de la temperatura de mezcla  |           |              |                | Mezcla             | R     | -99,9   | 0        | 99,9   |
| 2884 | valor de la temperatura de impulsión   |           |              |                | Impulsión          | R     | -99,9   | 0        | 99,9   |
| 2885 | Consigna   | Usuario   | Economizador | Calentador     | Ajuste             | R     | 20      | 30       | 50     |
| 2886 | Estado del contacto ausiliario   |           |              |                | Estado iD          | R     | 0       | 0        | 1      |
| 2887 | Estado del relé  |           |              |                | Relé               | R     | 0       | 0        | 1      |
| 2888 | Porcentaje calculado para el Triac   |           |              |                | Pwm                | R     | 0       | 0        | 100    |
| 2889 | Porcentaje enviado al Triac  |           |              |                | Output             | R     | 0       | 0        | 100    |
| 2911 | Estado de la configuración   |           |              |                | Config.            | R     | 0       | 0        | 21     |
| 2912 | Estado de funcionamiento   | Usuario   |              | Estado         | R                  | 23    | 23      | 62       |        |
| 2913 | Porcentaje de abertura calculado para la válvula   |           |              | _              | Abertura           | R     | 0       | 0        | 100    |
| 2921 | Estado de la configuración   |           |              |                | Config.            | R     | 0       | 0        | 21     |
| 2922 | Estado de funcionamiento   |           |              |                | Estado             | R     | 23      | 23       | 62     |
| 2923 | Estado del contacto esterior de seguridad  | Usuario   | Otros        | Humidificador  | Estado iD          | R     | 0       | 0        | 1      |
| 2924 | Estado del relé  |           |              |                | Relé               | R     | 0       | 0        | 1      |
| 2925 | Porcentaje calculado para la señal proporcional  | _         |              |                | Abertura           | R     | 0       | 0        | 100    |
| 2931 | Estado de la conexión  |           |              |                | OnLine             | R     | 0       | 0        | 1      |
| 2932 | valor de la potencia real  | 1         |              |                | Pot. Real          | R     | 0       | 0        | 3276,7 |
| 2933 | valor de la potencia reactiva  |           |              |                | Pot. Reac.         | R     | 0       | 0        | 3276,7 |
| 2934 | valor del factor de potencia   | Usuario   | Otros        | Consumo Elec.  | Fact.Pot.          | R     | -32768  | 0        | 32767  |
| 2935 | Valor instantáneo de la corriente, fase a  |           |              |                | Cor. P.1           | R     | 0       | 0        | 999,9  |
| 2936 | Valor instantáneo de la corriente, fase b  |           |              |                | Cor. P.2           | R     | 0       | 0        | 999,9  |
| 2937 | Valor instantáneo de la corriente, fase c  |           |              |                | Cor. P.3           | R     | 0       | 0        | 999,9  |
| 3111 | configuración de la gama   |           |              |                | Rango              | R/W   | 0       | 0        | 20     |
| 3112 | configuración del modelo   | _         |              |                | Tamaîo             | R/W   | 0       | 0        | 168    |
| 3113 | Consigna opciones, arranque rápido después de alimentación   | Experto   | Unidad       | Configuración  | Rapido             | R/W   | 0       | 0        | 1      |
| 3114 | Consigna opciones, Seguridad especial fuego / humo   |           |              |                | Publico            | R/W   | 0       | 0        | 1      |
| 3121 | Ajustes de la función del relé bm n7   |           |              |                | Bm-N7              | R/W   | 30      | 30       | 57     |
| 3122 | Ajustes de la función del relé bm n12  | _         |              |                | Bm-N12             | R/W   | 30      | 30       | 57     |
| 3123 | Ajustes de la función del relé be-1 n1   | _         |              |                | Be.1-N1            | R/W   | 30      | 30       | 57     |
| 3124 | Ajustes de la función del relé be-1 n2   | Experto   | Unidad       | Relés Usu.     | Be.1-N2            | R/W   | 30      | 30       | 57     |
| 3125 | Ajustes de la función del relé be-1 n3   |           |              |                | Be.1-N3            | R/W   | 30      | 30       | 57     |
| 3126 | Ajustes de la función del relé be 1 n4   |           |              |                | Be.1-N4            | R/W   | 30      | 30       | 57     |
| 3131 | Ajustes de la función de la entrada digital bm id4   |           |              |                | Bm-iD4             | R/W   | 30      | 30       | 66     |
| 3132 | Ajustes de la función de la entrada digital bm id7   |           |              |                | Bm-iD7             | R/W   | 30      | 30       | 66     |
| 3133 | Ajustes de la función de la entrada digital be-1 id1   |           |              |                | Be.1-iD1           | R/W   | 30      | 30       | 66     |
| 3134 | Ajustes de la función de la entrada digital be 1 id2   | Experto   | Unidad       | Contactos Usu. | Be.1-iD2           | R/W   | 30      | 30       | 66     |
| 3135 | Ajustes de la función de la entrada digital be-1 id3   | _         |              |                | Be.1-iD3           | R/W   | 30      | 30       | 66     |
| 3136 | Ajustes de la función de la entrada digital be-1 id4   |           |              |                | Be.1-iD4           | R/W   | 30      | 30       | 66     |
| 3141 | Ajustes de la función de la entrada digital be-1 lu4  Ajustes de la función de la entrada analogica be-1 b1  |           |              |                | Be.1-B1            | R/W   | 30      | 30       | 39     |
| 3142 | Ajustes de la función de la entrada analogica be-1 b2  | _         |              |                | Be.1-B2            | R/W   | 30      | 30       | 39     |
| 3142 | Ajustes de la función de la entrada analogica be-1 b2  Ajustes de la función de la entrada analogica be-1 b3 |           |              |                | Be.1-B2            | R/W   | 30      | 30       | 39     |
| 3143 |  | Experto   | Unidad       | Seîal Usu.     | Be.1-B3<br>Be.1-B4 | R/W   | 30      | 30       | 39     |
|      | Ajustes de la función de la entrada analogica be-1 b4  |           |              |                |                    | R/W   |         |          | 99,9   |
| 3145 | Limite de temperatura para una señal de 4mA  |           |              |                | T. 4mA             |       | -99,9   | -40      |        |
| 3146 | Limite de temperatura para una señal de 204mA  |           |              |                | T. 20mA            | R/W   | -99,9   | 80       | 99,9   |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 84.

| Menu | Description   | 4th digit   | 3rd digit          | 2nd digit     | 1st digit | R/W/Z | Min | Std | Max   |
|------|---|-------------|--------------------|---------------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| 3151 | Configuración DC60/ DM60  |             | Ŭ                  |               | Remoto    | R/W   | 0   | 0   | 1     |
| 3152 | Selección del modo de visualización de la consigna (k o ºC)                 |             |                    |               | Sp Clien. | R/W   | 0   | 0   | 1     |
| 3153 | Limite mínima temperatura de consigna cliente                               | Experto     | Unidad             | DC-DM         | Bajo Sp   | R/W   | 8   | 17  | 35    |
| 3154 | Límite máximo consigna máxima cliente                                       |             |                    |               | Alto Sp   | R/W   | 8   | 27  | 35    |
| 3155 | Habilitación del viejo display DS60 o PGD1 estándar Carel                   |             |                    |               | DS Lennox | R/W   | 0   | 0   | 1     |
| 3171 | Dirección de la unidad (id bus)   |             |                    |               | Direcció. | R     | 1   | 1   | 24    |
| 3172 | Configuración de los sub-bus  |             |                    |               | Bus       | R/W   | 1   | 1   | 24    |
| 3173 | Configuración del maestro del bus   |             |                    |               | Maestro   | R/W   | 0   | 0   | 24    |
| 3174 | Numero de compresores para función token o numero de maquinas               |             |                    |               | Numero    | R/W   | 0   | 0   | 96    |
| 3175 | Ajustes de la función   | Experto     | Unidad             | Master/Slaves | Función   | R/W   | 0   | 0   | 4     |
| 3176 | Activación de la función Esclavo como Maestro                               |             |                    |               | Juntos    | R/W   | 0   | 0   | 1     |
| 3177 | Selección de la gestión de la temperatura exterior                          |             |                    |               | Exterior  | R/W   | 0   | 0   | 2     |
| 3178 | Selección de la gestión de la temperatura de la sala                        |             |                    |               | Interior  | R/W   | 0   | 0   | 2     |
| 3179 | Selección de la gestión de la calidad de aire                               |             |                    |               | Cal.Aire  | R/W   | 0   | 0   | 2     |
| 3181 | Dirección de la unidad (id bus)   |             |                    |               | Direcció. | R/W   | 1   | 1   | 207   |
| 3182 | Ajuste del tipo de protocolo  | - Francisco | l locale al        | DNAC          | Tipo      | R/W   | 0   | 2   | 6     |
| 3183 | Configuración de la velocidad de comunicación del bus                       | Experto     | Unidad             | BMS           | Baud      | R/W   | 0   | 3   | 4     |
| 3184 | watchdog counter  |             |                    |               | Watchdog  | R/W   | 0   | 0   | 32767 |
| 3191 | Gestión de consignas  | Funente     | Unided             | Laman         | Restore   | R/W   | 0   | 0   | 5     |
| 3192 | Reservado a técnicos Lennox   | Experto     | Unidad             | Lennox        | Tests     | R/W   | 7   | 7   | 48    |
| 3211 | Selección de la regulación (temperatura sala / impulsión)                   |             |                    |               | Modo      | R/W   | 0   | 0   | 1     |
| 3212 | Configuración de la opción "Control entálpico avanzado"                     |             |                    |               | Humedad   | R/W   | 0   | 0   | 1     |
| 3213 | Selección de la sonda de temperatura sala                                   | F           | Control            | C             | Int. T.   | R/W   | 0   | 0   | 5     |
| 3214 | Selección de la sonda de temperatura exterior                               | Experto     | Control Configurac | Configuración | Ext. T.   | R/W   | 0   | 0   | 5     |
| 3215 | Selección de la sonda de humedad sala                                       |             |                    |               | Int. Hr.  | R/W   | 0   | 0   | 5     |
| 3216 | Selección de la sonda de humedad exterior                                   |             |                    |               | Ext. Hr.  | R/W   | 0   | 0   | 5     |
| 3221 | Offset del valor de la temperatura sala                                     |             |                    |               | Offset    | R/W   | -5  | 0   | 5     |
| 3222 | Temperatura sala limite para la desactivación del modo frío                 |             |                    |               | Lim.Frío  | R/W   | 0   | 0   | 40    |
| 3223 | Temperatura sala limite para la desactivación del modo calor                |             |                    |               | Lim.Cal.  | R/W   | 0   | 40  | 40    |
| 3224 | Señal exterior para la consigna de temperatura                              |             |                    |               | 4-20mA    | R     | -5  | 0   | 5     |
| 3225 | Consigna dinámica (variable en función de la temperatura exterior)          | Experto     | Control            | Interior      | Sp.Dina.  | R/W/Z | 0   | 20  | 20    |
| 3226 | Consigna de modo frío   |             |                    |               | Sp.Frío   | R/W/Z | 8   | 22  | 35    |
| 3227 | Consigna de modo calor  |             |                    |               | Sp.Calor  | R/W/Z | 8   | 19  | 35    |
| 3228 | Tiempo integral de control para modo frío                                   |             |                    |               | Ti.Frío   | R/W   | 10  | 60  | 120   |
| 3229 | Tiempo integral de control para modo calor                                  |             |                    |               | Ti.Calor  | R/W   | 10  | 60  | 120   |
| 3231 | Activación de la función de suavización de la temperatura                   |             |                    |               | Suave     | R/W/Z | 0   | 0   | 1     |
| 3232 | Limite mínimo en modo frío  |             |                    |               | Lim.Frío  | R/W   | 4   | 4   | 58    |
| 3233 | Limite máximo en modo calor   |             |                    |               | Lim.Cal.  | R/W   | 4   | 38  | 58    |
| 3234 | Offset del limite alto en modo frío   |             |                    |               | Adj.Frío  | R/W   | -5  | 0   | 5     |
| 3235 | Offset del limite alto en modo calor  | Experto     | Control            | Impulsión     | Adj.Cal.  | R/W   | -5  | 0   | 5     |
| 3236 | Limite bajo de temperatura exterior para pendiente de temperatura impulsión |             |                    |               | Ext.Bajo  | R/W   | -20 | 0   | 50    |
| 3237 | Offset de la consigna de impulsión con bajas temperaturas exetriores        |             |                    |               | Coef.Bajo | R/W   | -50 | 0   | 50    |
| 3238 | Limite alto de temperatura exterior para pendiente de temperatura impulsión |             |                    |               | Ext.Alto  | R/W   | -20 | 30  | 50    |
| 3239 | Offset de la consigna de impulsión con altas temperaturas exetriores        |             |                    |               | Coef.Alto | R/W   | -50 | 0   | 50    |
| 3241 | Consigna de habilitación del control  |             |                    |               | Activado  | R/W/Z | 0   | 0   | 1     |
| 3242 | Consigna de dehumidificación  |             |                    |               | Sp. Deh.  | R/W/Z | 0   | 100 | 100   |
| 3243 | Consigna de humidificación  | Experto     | Control            | Humedad       | Sp. Hum.  | R/W/Z | 0   | 0   | 100   |
| 3244 | Tiempo integral de control para la dehumidificación                         |             |                    |               | Ti. Deh.  | R/W   | 10  | 60  | 120   |
| 3245 | Tiempo integral de control para la humidificación                           |             |                    |               | Ti. Hum.  | R/W   | 10  | 60  | 120   |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 85 .

| Menu | Description   | 4th digit | 3rd digit  | 2nd digit     | 1st digit      | R/W/Z | Min St | td N  | Vlax |
|------|---|-----------|------------|---------------|----------------|-------|--------|-------|------|
| 3251 | Limite de alarma de baja temperatura de impulsión, 1er nivel                      |           |            |               | Imp.Ba.1       | R/W   | 5      | 6     | 19   |
| 3252 | Limite de alarma de baja temperatura de impulsión, 2º nivel                       |           |            |               | Imp.Ba.2       | R/W   | 1      | 2     | 17   |
| 3253 | Límite máximo de la alarma de temperatura de impulsión, 1er nivel                 |           |            |               | Imp.Al.1       | R/W   | 20     | 40    | 70   |
| 3254 | Límite máximo de la alarma de temperatura de impulsión, 1er nivel                 |           |            |               | Imp.Al.2       | R/W   | 20     | 60    | 70   |
| 3255 | Limite alarma de baja temperatura interna   | Experto   | Control    | Seguridad     | Int.Baja       | R/W   | 5      | 5     | 40   |
| 3256 | Límite máximo de la alarma de temperatura de la sala                              | '         |            |               | Int.Alta       | R/W   | 5      | 40    | 40   |
| 3257 | Control de punto de rocío   |           |            |               | P.Rocio        | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3258 | Limite alarma de baja humedad interna   |           |            |               | Int.Baja       | R/W   | 0      | 0     | 100  |
| 3259 | Límite máximo de la alarma de humedad de la sala                                  |           |            |               | Int.Alta       | R/W   | 0      | 100   | 100  |
| 3261 | Estado de la desactivación del modo frío forzada vía BMS                          |           |            |               | Desac.Fr.      | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3262 | Estado de la desactivación del modo frío forzada vía BMS                          |           |            |               | Desac.Ca.      | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3263 | valor de la temperatura exterior enviado por BMS                                  |           |            |               | Ext. T.        | R/W   | -99,9  | -99,9 | 99,9 |
| 3264 | valor de la temperatura de la sala enviado por BMS                                | Experto   | Control    | BMS           | Int. T.        | R/W   | -99,9  | -99,9 | 99,9 |
| 3265 | valor de la humedad exterior enviado por BMS                                      |           |            |               | Ext. Hr.       | R/W   | 0      | 0     | 100  |
| 3266 | valor de la humedad de la sala enviada por BMS                                    |           |            | Int. Hr.      | R/W            | 0     | 0      | 100   |      |
| 3311 | Selección del sensor de caudal de aire  |           |            |               | Caudal         | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3312 | Selección del variador de frecuencia  |           |            |               | Modul.         | R/W   | 0      | 0     | 2    |
| 3313 | Selección del kit   | Experto   | Ventilador | Configuración | Kit            | R/W   | 0      | 0     | 5    |
| 3314 | Selección del modelo del motor  | '         |            |               | Motor          | R/W   | 0      | 0     | 10   |
| 3315 | Selección del modelo de ventilador  |           |            |               | Ventil.        | R/W   | 0      | 0     | 4    |
| 3321 | Consigna de habilitación  |           |            |               | Activado       | R/W/Z | 0      | 1     | 1    |
| 3322 | Consigna de habilitación en zona muerta   | Experto   | Ventilador | Modo          | Z.Muerta       | R/W/Z | 0      | 0     | 1    |
| 3323 | límite de temperatura para la activación de la función de refresco de noche       |           |            |               | Fr. Noche      | R/W   | 8      | 22    | 35   |
| 3331 | Ajustes de la función   |           |            |               | Función        | R/W/Z | 0      | 0     | 2    |
| 3332 | Selección del modo (% o Qv)   |           |            |               | Modo           | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3333 | Ajuste del caudal nominal de aire   |           |            |               | Caud.Nom.      | R/W/Z | 0 ~    |       | 100  |
| 3334 | Limite mínimo caudal de aire  | Experto   | Ventilador | Velocidad     | Caud.Min.      | R/W/Z | 0 ~    |       | 100  |
| 3335 | Coeficiente de compensación de las perdidas de la compuerta de aire de renovación |           |            |               | Coef.          | R/W   | -100   | 0     | 100  |
| 3336 | Limite mínimo de caudal de aire   |           |            |               | Minimo         | R/W   | 0 ~    |       | 100  |
| 3337 | Limite máximo de caudal de aire   |           |            |               | Maximo         | R/W   | 0 ~    |       | 100  |
| 3341 | Selección del sensor de caudal de aire  |           |            |               | Config.        | R     | 0      | 0     | 2    |
| 3342 | valor del sensor de caudal de aire  |           |            |               | Delta.P        | R     | 0      | 0     | 1000 |
| 3343 | Valor de alarma del caudal de aire  | Experto   | Ventilador | Seguridad     | Caudal de aire | R/W   | 0      | 25    | 1000 |
| 3344 | Valor limite de ausencia de filtros   |           |            |               | Faltan         | R/W   | 0      | 50    | 1000 |
| 3345 | Limite alarma filtros sucios  |           |            |               | Sucios         | R/W   | 50     | 250   | 1000 |
| 3351 | Baja velocidad forzada por BMS  |           |            |               | Bms Red.       | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3352 | Alta velocidad forzada por BMS  | Experto   | Ventilador | BMS           | Bms Nom.       | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3353 | valor de velocidad enviado por BMS  |           |            |               | Bms Val.       | R/W   | 0      | 0     | 100  |
| 3411 | Selección del compresor modulante   |           |            |               | Modul.         | R/W   | 0      | 0     | 2    |
| 3412 | Configuración de la función de detección de fugas                                 | Experto   | Compresor  | Configuración | Det.Fuga       | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3413 | Configuración de las sondas instaladas en los circuitos                           |           |            |               | Sensor         | R/W   | 0      | 4     | 4    |
| 3421 | Consigna de habilitación de todos los compresores en modo frío y calor            |           |            |               | Activado       | R/W/Z | 0      | 1     | 1    |
| 3422 | Circuito 1, habilitación comp.1 y/o comp.2  |           |            |               | Activ.1        | R/W   | 0      | 0     | 3    |
| 3423 | Circuito 2, habilitación comp.1 y/o comp.2  | Experto   | Compresor  | Modo          | Activ.2        | R/W   | 0      | 0     | 3    |
| 3424 | Estado de la desactivación 50% forzada vía BMS                                    | Experto   | Compresor  | IVIUUU        | Bms 50%        | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3425 | Estado de la desactivación 100% forzada vía BMS                                   |           |            |               | Bms Parc.      | R/W   | 0      | 0     | 1    |
| 3426 | Estado de la desactivación del modo calor forzada vía BMS                         |           |            | 1             | Bms HPum       | R/W   | 0      | 0     | 1    |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 86.

| Menu | Description  | 4th digit                             | 3rd digit         | 2nd digit      | 1st digit | R/W/Z  | Min Sto | d N | /lax |
|------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--------|---------|-----|------|
| 3431 | Consigna de habilitación en modo frío                                      |                                       |                   |                | Activado  | R/W/Z  | 0       | 1   | 1    |
| 3432 | Temperatura exterior limite para desactivar 50% de compresores             |                                       |                   |                | Ext. 50%  | R/W    | -10     | 20  | 50   |
| 3433 | Temperatura exterior limite para desactivar 100% de compresores            | Experto                               | Compresor         | Frío           | Ext.100%  | R/W    | -10     | 12  | 50   |
| 3434 | Delta-t de un solo compresor   |                                       |                   |                | Delta T.  | R/W    | 1       | 8   | 20   |
| 3435 | Tiempo integral de control para compresores en modo frío                   |                                       |                   |                | Ti.       | R/W    | 5       | 30  | 120  |
| 3441 | Consigna de habilitación en modo calor                                     |                                       |                   |                | Activado  | R/W/Z  | 0       | 1   | 1    |
| 3442 | Temperatura exterior limite para desactivar 50% de compresores             |                                       |                   |                | Ext. 50%  | R/W    | -20     | -20 | 50   |
| 3443 | Temperatura exterior limite para desactivar 100% de compresores            | Experto                               | Compresor         | Calor          | Ext.100%  | R/W    | -20     | -20 | 50   |
| 3444 | Delta-t de un solo compresor   |                                       |                   |                | Delta T.  | R/W    | 1       | 8   | 20   |
| 3445 | Tiempo integral de control para compresores en modo calor                  |                                       |                   |                | Ti.       | R/W    | 5       | 30  | 120  |
| 3511 | Consigna de configuración  | From sorts                            | Candanaadan       | C              | Tipo      | R/W    | 0       | 0   | 1    |
| 3512 | Selección del modo de modulación   | Experto                               | Condensador       | Configuración  | Modul.    | R/W    | 0       | 0   | 4    |
| 3521 | Selección del modo de regulación   |                                       |                   |                | Modo      | R/W/Z  | 0       | 0   | 3    |
| 3522 | Consigna de la temperatura de condensación                                 |                                       |                   |                | Cond.     | R/W    | 25      | 30  | 45   |
| 3523 | Porcentaje de velocidad en modo silencioso                                 | Experto                               | Condensador       | Control        | Reducido  | R/W    | 70      | 70  | 100  |
| 3524 | punto de consigna ti para control pid                                      |                                       |                   |                | Ti.       | R/W    | 70      | 70  | 100  |
| 3531 | Limite baja temperatura de agua  |                                       |                   |                | Lim.Bajo  | R/W    | 4       | 5   | 20   |
| 3532 | Límite máximo temperatura de agua  |                                       |                   | 6              | Lim.Alto  | R/W    | 20      | 45  | 50   |
| 3533 | Porcentaje de abertura de la válvula para protección antihielo             | Experto                               | Condensador       | Seguridad      | Fuga      | R/W    | 0       | 0   | 50   |
| 3534 | Temperatura exterior limite para la activación de la función               |                                       |                   |                | Comienzo  | R/W    | -20     | -20 | 50   |
| 3541 | Temperatura exterior limite para la activación de la función               |                                       |                   |                | Comienzo  | R/W    | 8       | 16  | 22   |
| 3542 | Relación de temperatura de evaporación critica para activación desescarche |                                       |                   |                | Ratio     | R/W    | 0       | 1,4 | 2    |
| 3543 | Tiempo mínimo entre dos desescarches                                       |                                       |                   |                | Timeout   | R/W    | 30      | 45  | 90   |
| 3544 | Numero de arrangues ventilador al final del desescarche                    | Experto                               | Condensador       | Desescarche    | Ventil.   | R/W    | 1       | 3   | 5    |
| 3545 | Selección de un compresor solo durante el desescarche                      |                                       |                   |                | 1/2 Tand  | R/W    | 0       | 0   | 1    |
| 3546 | Estado del desescarche retrazado vía BMS                                   |                                       |                   |                | Bms Wait  | R/W    | 0       | 0   | 1    |
| 3611 | Consigna de configuración  | Experto                               | Valvula expansión | Configuración  | Opción    | R/W    | 0       | 0   | 1    |
| 3621 | Consigna de recalentamiento  | Į                                     |                   | <u> </u>       | Recal.    | R/W    | 3       | 5   | 10   |
| 3622 | Consigna Kp del control PID  |                                       |                   |                | Кр        | R/W    | 0       | 7   | 30   |
| 3623 | punto de consigna ti para control pid                                      |                                       |                   |                | Ti        | R/W    | 0       | 60  | 360  |
| 3624 | punto de consigna td para control pid                                      |                                       |                   |                | Td        | R/W    | 0       | 2   | 9    |
| 3625 | Offset del sensor de presión   | Experto                               | Valvula expansión | Circuit 1      | Offset    | R/W    | -5      | 0   | 5    |
| 3626 | Offset de la sonda de temperatura  |                                       |                   |                | Offset    | R/W    | -5      | 0   | 5    |
| 3627 | Selección del modo manual  |                                       |                   |                | Manual    | R/W    | 0       | 0   | 1    |
| 3628 | valor de número de pasos en modo manual                                    |                                       |                   |                | Pasos     | R/W    | 0       | 0   | 480  |
| 3631 | Consigna de recalentamiento  |                                       |                   |                | Recal.    | R/W    | 3       | 5   | 10   |
| 3632 | Consigna Kp del control PID  |                                       |                   |                | Кр        | R/W    | 0       | 7   | 30   |
| 3633 | punto de consigna ti para control pid                                      |                                       |                   |                | Ti        | R/W    | 0       | 60  | 360  |
| 3634 | punto de consigna td para control pid                                      |                                       |                   |                | Td        | R/W    | 0       | 2   | 9    |
| 3635 | Offset del sensor de presión   | Experto                               | Valvula expansión | Circuit 2      | Offset    | R/W    | -5      | 0   | 5    |
| 3636 | Offset de la sonda de temperatura  |                                       |                   |                | Offset    | R/W    | -5      | 0   | 5    |
| 3637 | Selección del modo manual  |                                       |                   |                | Manual    | R/W    | 0       | 0   | 1    |
| 3638 | valor de número de pasos en modo manual                                    |                                       |                   |                | Pasos     | R/W    | 0       | 0   | 480  |
| 3711 | Calor 1, consigna de configuración   |                                       |                   |                | Res.El.1  | R/W    | 0       | 0   | 7    |
| 3712 | Calor 2, consigna de configuración   | Experto                               | Calentador        | Configuración  | Res.El.2  | R/W    | 0       | 0   | 2    |
| 3713 | Bomba de agua caliente, consigna de configuración                          | Experto                               | Calcilladol       | 201111Baracion | Bomba     | R/W    | 0       | 0   | 1    |
| 3/13 | pomba de agua canente, consigna de configuración                           | ua canente, consigna de configuración |                   |                | טטוווטמ   | IT/ VV | U       | U   | 1    |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S .87.

| Menu | Description  | 4th digit | 3rd digit    | 2nd digit        | 1st digit   | R/W/Z  | Min S | Std  | Vlax |
|------|--|-----------|--------------|------------------|-------------|--------|-------|------|------|
| 3721 | Calor 1, consigna de activación                                    |           |              |                  | Activ.1     | R/W/Z  | 0     | 1    | 1    |
| 3722 | Calor 1, estado de parcialización 50% vía BMS                      |           |              |                  | Bms 50%     | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3723 | Calor 1, estado de parcialización 100% vía BMS                     | Experto   | Calentador   | Modo             | Bms Parc.   | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3724 | Calor 2, consigna de activación                                    |           |              |                  | Activ.2     | R/W/Z  | 0     | 1    | 1    |
| 3731 | Calor 1, consigna para inversión de prioridad                      |           |              |                  | Inver. 1    | R/W/Z  | 0     | 0    | 3    |
| 3732 | Calor 1, temperatura exterior limite para inversión de prioridad   |           |              |                  | Inver. 1    | R/W    | -20   | 10   | 50   |
| 3733 | Calor 1, temperatura exterior limite para parcialización circuito  |           |              |                  | Ext.100%    | R/W    | -20   | 10   | 50   |
| 3734 | Calor 1, delta-t de una etapa                                      | <b>–</b>  | Calantadan   | Control          | DeltaT.1    | R/W    | 1     | 8    | 20   |
| 3735 | Calor 1, tiempo integral de control                                | Experto   | Calentador   | Control          | Ti. 1       | R/W    | 5     | 30   | 120  |
| 3736 | Calor 2, consigna para inversión de prioridad                      | 7         |              |                  | Inver. 2    | R/W/Z  | 0     | 0    | 1    |
| 3737 | Calor 2, delta-t de un compresor                                   |           |              |                  | DeltaT.2    | R/W    | 1     | 8    | 20   |
| 3738 | Calor 2, tiempo integral de control                                |           |              |                  | Ti. 2       | R/W    | 5     | 30   | 120  |
| 3751 | Consigna del limite máximo de potencia                             | Experto   | Calentador   | Res.Electricas   | TriacMax    | R/W    | 0     | 100  | 100  |
| 3761 | Porcentaje de abertura de la válvula para protección antihielo     | •         |              |                  | Fuga        | R/W    | 0     | 0    | 50   |
| 3762 | Temperatura exterior limite para la activación de la función       | Experto   | Calentador   | Agua Caliente    | Comienzo    | R/W    | -20   | -20  | 50   |
| 3763 | Selección de cierre o abertura válvula en caso de alarma antihielo | ·         |              |                  | Hielo       | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3771 | Ajustes de la función  | Experto   | Calentador   | Bomba            | Modo        | R/W    | 0     | 0    | 3    |
| 3781 | Porcentaje de abertura de la válvula para protección antihielo     |           |              |                  | Fuga        | R/W    | 0     | 0    | 50   |
| 3782 | Temperatura exterior limite para la activación de la función       | Experto   | Calentador   | Recup. Agua Cal. | Comienzo    | R/W    | -20   | -20  | 50   |
| 3811 | Configuración de la compuerta de aire de renovación                |           |              |                  | Compuerta   | R/W    | 0     | 0    | 2    |
| 3812 | Configuración del sensor de caidad de aire                         |           |              |                  | Co2         | R/W    | 0     | 0    | 2    |
| 3813 | Selección del módulo de recuperación                               |           |              | Configuración    | Recup.      | R/W    | 0     | 0    | 4    |
| 3814 | Configuración del pre-calentamiento del aire de renovación         |           |              |                  | Calentador  | R/W    | 0     | 0    | 2    |
| 3815 | Selección del ventilador de extracción                             | Experto   | Economizador |                  | Extracciíón | R      | 0     | 0    | 2    |
| 3816 | Selección del kit  |           |              |                  | Kit         | R/W    | 0     | 0    | 5    |
| 3817 | Selección del modelo del motor                                     |           |              |                  | Motor       | R/W    | 0     | 0    | 10   |
| 3818 | Selección del modelo de ventilador                                 |           |              |                  | Ventil.     | R/W    | 0     | 0    | 4    |
| 3821 | Consigna del limite mínimo de aire de renovación                   |           |              |                  | Minimo      | R/W/Z  | 0     | 0    | 100  |
| 3822 | Consigna del limite máximo de aire de renovación                   |           |              |                  | Maximo      | R/W    | 0     | 100  | 100  |
| 3823 | Tiempo integral de control para la compuerta de aire de renovación |           |              |                  | Ti.         | R/W    | 5     | 10   | 120  |
| 3824 | Estado de la función de entalpía                                   | Experto   | Economizador | Control          | Entalpia    | R/W    | 5     | 10   | 120  |
| 3825 | Estado de la función de calibración                                | =::       |              |                  | Calib.      | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3826 | Estado de la abertura forzada a 0% vía BMS                         |           |              |                  | Bms 0%      | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3827 | Estado de la abertura forzada a 100% vía BMS                       |           |              |                  | Bms 100%    | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3831 | Consigna de habilitación de la función                             |           |              |                  | Activado    | R/W/Z  | 0     | 1    | 1    |
| 3832 | Limite baja temperatura exterior para desactivación                |           |              |                  | Lim.Bajo    | R/W    | -20   | -20  | 50   |
| 3833 | Limite alta temperatura exterior para desactivación                | Experto   | Economizador | Free-Cooling     | Lim.Alto    | R/W    | -20   | 26   | 50   |
| 3834 | Estado de la desactivación forzada vía BMS                         |           |              |                  | Bms Parc.   | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3841 | Consigna de habilitación de la función                             |           |              |                  | Activado    | R/W/Z  | 0     | 1    | 1    |
| 3842 | Limite baja temperatura exterior para desactivación                |           |              |                  | Lim.Bajo    | R/W    | -20   | 14   | 50   |
| 3843 | Limite alta temperatura exterior para desactivación                | Experto   | Economizador | Free-Heating     | Lim.Alto    | R/W    | -20   | 40   | 50   |
| 3844 | Estado de la desactivación forzada vía BMS                         |           |              |                  | Bms Parc.   | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3851 | Consigna de habilitación de la función                             |           |              |                  | Activado    | R/W/Z  | 0     | 1    | 1    |
| 3852 | Ajustes de la función  |           |              |                  | Modo        | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3853 | Limite mínimo control  |           |              |                  | Minimo      | R/W    | 0     | 1000 | 2000 |
| 3854 | Limite máximo control  | Experto   | Economizador | Calidad de Aire  | Maximo      | R/W    | 0     | 1500 | 2000 |
| 3855 | límite superior de calidad de aire de alarma                       | ,         |              |                  | Limite      | R/W    | 0     | 1500 | 2000 |
| 3856 | Estado de la desactivación forzada vía BMS                         |           |              |                  | Bms Parc.   | R/W    | 0     | 0    | 1    |
| 3857 | valor de calidad de aire enviado por BMS                           |           |              |                  | Bms Val.    | R/W    | 0     | 0    | 2000 |
| 3031 | Tallot de califact dire cityliado por biylo                        |           |              |                  | Diris vai.  | 11,700 | U     | U    | 2000 |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 88 .

| Menu | Description   | 4th digit | 3rd digit     | 2nd digit     | 1st digit   | R/W/Z | Min S  | Std I | Max   |
|------|---|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|--------|-------|-------|
| 3861 | Porcentaje de abertura para activación 1ª etapa                                   |           |               |               | Step 1      | R/W   | 0      | 33    | 100   |
| 3862 | Porcentaje de abertura para activación 2ª etapa                                   |           |               |               | Step 2      | R/W   | 0      | 50    | 100   |
| 3863 | Porcentaje de abertura para activación 3ª etapa                                   | Fynorto   | Economizador  | Extracciíón   | Step 3      | R/W   | 0      | 66    | 100   |
| 3864 | Ajuste del caudal nominal de aire   | Experto   | ECOHOHIIZAGOI | EXITACCION    | Caud.Nom.   | R/W   | 0      | •     | 100   |
| 3865 | Limite mínimo caudal de aire  |           |               |               | Caud.Min.   | R/W   | 0      | •     | 100   |
| 3866 | Coeficiente de compensación de las perdidas de la compuerta de aire de renovación |           |               |               | Coef.       | R/W   | -100   | 0     | 100   |
| 3871 | Consigna de habilitación  |           |               |               | Activado    | R/W/Z | 0      | 1     | 1     |
| 3872 | Consigna delta-t (exterior / retorno) para arranque motor recuperador de rueda    |           |               |               | Delta.T     | R/W   | 1      | 4     | 10    |
| 3873 | Temperatura exterior limite para la activación del desescarche                    | Experto   | Economizador  | Recuperador   | Desescarche | R/W   | -20    | 5     | 20    |
| 3874 | Delta-t limite (exterior /salida) para alarma                                     |           |               |               | Seguridad   | R/W   | 0      | 2     | 5     |
| 3875 | Limite alarma filtros sucios  |           |               |               | Filtros     | R/W   | 50     | 250   | 500   |
| 3881 | Consigna de habilitación  |           |               |               | Activado    | R/W/Z | 0      | 1     | 1     |
| 3882 | Consigna del control de condensación  | Experto   | Economizador  | Calentador    | Sp Temp.    | R/W   | 20     | 30    | 50    |
| 3883 | Delta-t a plena capacidad   |           |               |               | Delta T.    | R/W   | 1      | 8     | 20    |
| 3911 | Consigna de configuración   |           |               | Agua Fría     | Config.     | R/W   | 0      | 0     | 1     |
| 3912 | Consigna de habilitación  | Experto   | Otros         |               | Activado    | R/W/Z | 0      | 1     | 1     |
| 3913 | Tiempo integral de control  |           |               |               | Ti.         | R/W   | 5      | 30    | 120   |
| 3921 | Consigna de configuración   | Experto   | Otros         | Humidificador | Config.     | R/W   | 0      | 0     | 2     |
| 3922 | Tiempo integral de control  | Experto   | 0003          | Hamilameador  | Ti.         | R/W   | 10     | 60    | 120   |
| 3931 | Configuración del medidor de potencia   |           |               |               | Config.     | R/W   | 0      | 0     | 1     |
| 3932 | Dirección del medidor de potencia del bus RS485                                   |           |               |               | Direcció.   | R     | 21     | 21    | 21    |
| 3933 | Velocidad de comunicación del bus RS485   |           |               |               | Baud        | R     | 19200  | 19200 | 19200 |
| 3934 | Paridad del bus RS485   | Experto   | Otros         | Consumo Elec. | Parity      | R     | 0      | 0     | 0     |
| 3935 | Comunicación del bus RS485 correcta   | Lyperto   | Otios         | Consumo Liec. | OnLine      | R     | 0      | 0     | 1     |
| 3936 | Valor instantáneo de la corriente   |           |               |               | Corriente   | R     | 0      | 0     | 999,9 |
| 3937 | Corriente máxima para corte 50% de compresores                                    |           |               |               | Cor.Max     | R/W   | 0      | 0     | 999,9 |
| 3938 | Código para reset del medidor de potencia   |           |               |               | Code        | R/W   | -32768 | 0     | 32767 |

CL60 ROOFTOP-IOM-0912-S . 89 .



#### www.lennoxeurope.com

| OFICINAS DE VENTA :           |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| BÉLGICA Y LUXEMBURGO          | RUSIA                      |
| <b>*</b> + 32 3 633 3045      | <b>☎</b> +7 495 626 56 53  |
| FRANCIA                       | ESPAÑA                     |
| <b>2</b> +33 1 64 76 23 23    | <b>☎</b> +34 902 533 920   |
| ALEMANIA                      | UCRANIA                    |
| <b>*</b> +49 (0) 6071 3915919 | <b>*</b> +380 44 461 87 79 |
| ITALIA                        | REINO UNIDO E IRLANDA      |
| <b>2</b> + 39 02 495 26 200   | <b>*</b> +44 1604 669 100  |
| PAÍSES BAJOS                  |                            |
| <b>*</b> + 31 332 471 800     |                            |
| POLONIA                       |                            |
| <b>2</b> +48 22 58 48 610     | OTROS PAÍSES :             |
| PORTUGAL                      | LENNOX DISTRIBUTION        |
| <b>2</b> +351 229 066 050     | <b>*</b> +33 4 72 23 20 00 |

